

# BETRIEBSANLEITUNG

# 2-ACHSENREGLER ED2



Wandfluh AG Postfach CH-3714 Frutigen



# 0 Inhaltsverzeichnis

0	Inhal	tsverzeichnis	2			
1	Allgemeine Angaben4					
2	Prod	uktbeschreibung	4			
	2.1	Allgemeines	4			
	2.2	Einsatzbereich	4			
	2.3	Konformität	4			
	2.4	Kennzeichnung des Produkts	4			
	2.5	Typenschlüssel	5			
	2.6	Technische Daten	5			
	2.7	Umgebung	7			
	2.8	Blockdiagramm	8			
	2.9	Abmessungen	9			
3	Siche	erheitsvorschriften	9			
_	3.1	Installation / Inbetriebnahme / Parametrierung	9			
4	Bedie	enungs- und Anzeigeelemente	10			
	4.1	Einleitung	10			
_	4.2	Ansicht Frontplatte	10			
5	Aufb	au und Funktion des Achsreglers	11			
	5.1	Einleitung	11			
	5.2	Funktionsbeschreibung	11			
	5.3	Betriebsarten des Achsreglers	21			
	5.4	Betriebsarten des Achsregiers im Netzbetrieb	21			
	5.5 5.6	Analog-Eingange	22			
	5.0 5.7	Digital Eingänge im Netzbetheb	22			
	5.7	Digital-Eingange an einem Netzregler oder im Netzbetrieb	25			
	5.9	Analog-Ausgänge	25			
	5.10	Digital-Ausgänge	28			
	5.11	Leuchtdioden LED grün / gelb / rot	29			
	5.12	Eingänge für digitale Positions-Messsysteme	29			
6	Einba	au / Ănschluss des Reglers	30			
	6.1	Erdung und Abschirmung	30			
	6.2	Anschlussanleitung	31			
	6.3	Anschlussanleitung für den Netzbetrieb	34			
	6.4	Anschlussbeispiele	35			
7	PASC	D Installation und Bedienung	37			
	7.1	Systemvoraussetzungen	37			
	7.2	Installation	37			
	7.3	Verbindung zu ED2	37			
8	Einst	ellungen mit Hilfe der PASO Software	38			
	8.1	Einleitung	38			
	8.2	PASO Betriebsmodi	39			
	8.3	PASO Betriebsmodi im Netzbetrieb	39			
	8.4	Programmbeschreibung	41			
9	PASC	) im Netzbetrieb	45			
	9.1	Knotenadresse und Netz-ID	45			
	9.2	Netzkonfiguration	45			
	9.3	Achswahl im Netzbetrieb	46			
	9.4	Uarstellung der Achsnamen im Achswahlfeld.	46			
4.6	9.5		46			
10	Besc	nreibung der PASO Menupunkte	47			



14	Zusa	tzinformationen	79
13	Ents	orgung	78
	12.1	Vorgehen	78
12	Syste	em läuft nicht	78
	11.2	Skalierung des angeschlossenen Messsystems	74
	11.1	Erst-Inbetriebnahme im Nicht-Netzbetrieb	
11	Hinw	eise für Erst-Inbetriebnahme	73
	10.7	Hilfe-Menü	72
	10.6	Analyse-Menü	66
	10.5	Befehle-Menü	65
	10.4	Konfigurations-Menü	61
	10.3	Parameter-Menü	
	10.2	Profile-Menü	
	10.1	Datei-Menü	47



# Betriebsanleitung für Achsregler ED2

# 1 Allgemeine Angaben

Diese Betriebsanleitung (BA) dient dazu, den Achsregler ED2 von Wandfluh bestimmungsgemäss, sachgerecht, wirkungsvoll und sicher zu verwenden. Die BA umfasst Verhaltensanweisungen, welche Wandfluh als Hersteller oder ihre Wiederverkaufsorganisationen (Wandfluh-Schwestergesellschaften oder Wandfluh-Vertretungen) im Rahmen ihrer Instruktionspflicht dem Anwender abgeben.

Die BA enthält zu diesem Zweck hauptsächlich:

- Angaben über die bestimmungsgemässe Verwendung, Installation und Inbetriebnahme des Achsreglers
- Angaben zur Sicherheit im Umgang mit der Steuerung

Die BA bezieht sich auf die im Typenschlüssel aufgeführten Versionen, mit Ausnahme der Optionen "Profibus DP" und "CAN-Bus", für welche zusätzliche produktspezifische Anleitungen geliefert werden. Für den 1-Achsregler ED3 gilt die "Betriebsanleitung zu 1-Achsenregler ED3". Beide Anleitungen lassen sich von der Wandfluh Website im Internet herunterladen (<u>http://www.wandfluh.com</u> unter "Downloads")

# 2 Produktbeschreibung

## 2.1 Allgemeines

Der Achsregler ist als 19"-Steckkarte mit zwei DIN41612, Bauform F48 - Steckern realisiert.

## 2.2 Einsatzbereich

Als Europakarte liegt der Einsatzbereich des Zylinder-Lagereglers vor allem im industriellen Bereich.

## 2.3 Konformität

Der Achsregler ED2 wurde nach den geltenden Regeln der Technik entwickelt und getestet. Im besonderen wurde die EG-Richtlinie 89/336/EWG (EMV-Richtlinie) angewendet.

## 2.4 Kennzeichnung des Produkts

Die Steckerleiste der Achsreglerkarte ist mit folgenden Klebern versehen:

- mit einem Typen-Kleber
- mit einem Seriennummer-Kleber (mit dem Visum des Testers)

Mit der Parametriersoftware PASO können unter dem Menüpunkt "Hilfe\_Achsregler Identifikation" folgende Angaben direkt von der Achsreglerkarte gelesen werden:

- Kartentyp
- Softwareversion des ED2
- Firmwareversion des ED2
- Hardwarekonfiguration des ED2



# 2.5 Typenschlüssel

	E	D2	3		4	D2	0	0		1	#
Europakarte											
Digital											
Einstellbar mit: PC-Software											
Basiskarte zusätzlich 4 Analogeingänge 16-Bit	0										
4-Magnet Version											
24VDC Versorgungsspannung											
Sollwerteingang wählbar											
Istwerteingang wählbar											
Lageregler Lageregler Slave für Vernetzung Lageregler Master für Vernetzung	- S M										
Ansteuerung analog (nur Option 16-Bit) und digital über Profibus DP über CAN-Bus	A B (au C (au	uf Anfi uf Anfi	rage rage	e)					_		
Änderungs-Index (wird vom Werk einge	esetzt)										

## 2.6 Technische Daten

#### 2.6.1 Allgemeine Kenngrössen

0	0	
Ausführung	Doppeleuropakarte	
	(Doppelstock Print)	
Abmessungen	Frontplatte :	60.6 x 128.4 mm 12 TE / 3 HE
_	Leiterplatte:	160.0 x 100.0 mm
Gewicht		220 g
Anschlüsse	2 Steckerleisten	nach DIN 41612, Bauform F48
Arbeitstemperatur		-20+60 °C

#### 2.6.2 Elektrische Kenngrössen

Versorgungsspannung		24 VDC
Spannungstoleranz		2130 VDC
Rippel auf Versorgungsspannung		±10 %
Sicherung	Karte muss anwenderseitig mit e	iner trägen Sicherung
	abgesichert werden (A-Wert = Lee	erlaufleistung plus max
	Magnetstrom)	
Temperatur-Drift		< 1% bei ∆T = 40 °C
Leerlaufleistung		8 W
Analogeingänge	2 Differentialeingänge 10 Bit	±10 V
	2 Differentialeingänge 10 Bit	0/420 mA
	Option:	
	4 Differentialeingänge 16 Bit	±10 V oder 0/420 mA
Eingangswiderstand der	Spannungsdifferential-Eingang	> 80 kOhm
Analogeingänge	Bürde für Stromeingänge	= 200 Ohm
Digitale Eingänge	18 Eingänge high-aktiv, optoentkoppe	lt
	Schaltpegel high	1234 VDC
	Schaltpegel low	04 VDC
	Interner Pulldown-Widerstand (10 kOh	im)





Eingangswiderstand der	bei 24 VDC		2	2.8 kOhm
Digitaleingänge				
Messsystem Eingänge	Max 2 Eingänge	wählbar:		
	Inkremental:	Schnittstelle:	TTL	. (RS422)
		Signale extern:		< 1 MHz
		Signale intern:	Vervierfachung (	< 4 MHz)
		Verfahrbereich:	2 <sup>23</sup> x A	Auflösung
	Absolut:	Schnittstelle:	5	SSI / SSD
		Datenformat:		24 Bit
		Codeart:	gray c	der binar
	A	Taktfrequenz:	. <b></b>	312 KHZ
Carialla Cabrittatalla	Analog:	Siene 5.4. "Analog	g-Eingange"	<b>£</b>
Serielle Schnittstelle	T Schnittstelle D-	SOB-Steckkupplur	ig 9-polig lemale a	aui
	Prohipialle hach	NO 202 C Stanuar	u ED2 Varsian	
	8 hits 1 stonhit		_DZ-VEI31011	
CAN Schnittstelle (Versionen MA"	CAN-Spez 2.04	mit optionaler o	alvanischer Tren	nung auf
SA",C", siehe 2.5Typenschlüssel")	Anfrage	, mit optionaler g		lang aa
Stabilisierte Ausgangsspannungen	1 Ausgang	+15 VDC.	max. Belastung	50 mA
	1 Ausgang	-15 VDC.	max. Belastung	30 mA
	1 Ausgang	+10 VDC,	max. Belastung	10 mA
	1 Ausgang	-10 VDC,	max. Belastung	10 mA
	1 Ausgang	5 VDC,	max. Belastung	500 mA
Magnetausgänge	Die Magnetausga	inge sind kurzschl	ussfest und mit eir	ner
	Freilaufdiode geg	en negative Span	nungsspitzen geso	hützt. Es
	können 4 Propor	ionalmagnete (Nei	nnspannung 24 V)	
	angeschlossen w	erden.		
Magnetstrom	Minimalstrom Imi	n einstellbar	0.	900 mA
	Werkseinstellung			150 mA
	Maximalstrom Im	ax einstellbar	Imin	1800 mA
Dither	Vverkseinstellung	har		700 mA
Ditner (nur Bron, Magnat)	Frequenz einstell	bar	20	100 HZ
(nur Prop. magnet)	Pegel einstellung		0	100 ⊓Z 200 mA
	Werkseinstellung		0.	100 mA
Digitale Ausgänge	6 Ausgänge opto	entkonnelt: High-S	ide Switch	100 11// (
	Kurzschlussfest	entroppen, riigh e		
	max Ausgangsst	om bei High-Signa	al	0.7 A
	max Summenstro	om aller Ausgänge		3 A
	Speisung	0 0	10.	34 VDC
Analogausgänge	2 Analogausgäng	le		
	Ausgangsspannu	ing		±10 VDC
	Max. Ausgangss	rom		±5 mA
	Auflösung			12 Bit
Freie Anschlüsse	Mit den 6 Ans	chlüssen AUX1	- AUX6 können	kunden-
	spezifische Opti	onen auf dem I	Viodul-Steckplatz	realisiert
Zustandsammalnan darah LED	werden	h		
LED artin	(Detaillierte Besc	nreibung siehe unt	er 5.10.)	
	versorgungsspar	inung		
LED gelb	Fullkiion Fahlar			
ENV				
Störimmunität	EN 50082-2			
Störemission	EN 55022 Klasse	B		



# 2.7 Umgebung

Lagerung	Verpackung:	Die Karte ist in der Originalverpackung zu lagern
	Temperaturbereich:	-25+85 °C
	Laugen-/Säure- beständigkeit:	Die Karte muss vor Laugen und Säuren geschützt werden
Im Betrieb	Temperaturbereich:	-20+60 °C
	Laugen-/Säure-Beständigkeit:	Die Karte muss vor Laugen und Säuren geschützt werden



# 2.8 Blockdiagramm





## 2.9 Abmessungen

Standard:



# 3 Sicherheitsvorschriften

## 3.1 Installation / Inbetriebnahme / Parametrierung

- Vorgängig ist diese Betriebsanleitung genau zu studieren, und deren Weisungen sind einzuhalten.
- Die Installation, die Inbetriebnahme und die Parametrierung ist nur durch Personal mit entsprechender Ausbildung auszuführen.
- Vor der Installation müssen alle Versorgungsspannungen und sonstigen Energiequellen abgetrennt werden.
- Beim Auspacken und bei der Installation der Karte ist diese nur am Haltegriff der Frontpatte zu ergreifen. Jegliches Berühren von Lötstellen, Bauteilen und Kontaktstiften der Karte sollte vermieden werden.
- Fehlbedienungen durch das Personal können von der Verstärkerkarte nicht verhindert werden.
- Vor dem Einschalten der Versorgungsspannung sind die Absicherung, die richtige Verdrahtung und das Uebereinstimmen der Versorgungsspannung mit dem zulässigen Versorgungsspannungsbereich zu überprüfen.



- Die Steuerung überwacht steuerungsinterne sowie anlagenseitige Betriebszustände, kann aber unkontrollierte Bewegungen, infolge eines unvorhersehbaren Fehlers auf der Karte, nicht in jedem Falle verhindern.
- Personengefährdung ist deshalb für das Gesamtsystem zu beurteilen und durch Unterbrechen der Betriebsspannung über die NOT-AUS-KETTE und/oder andere Massnahmen anlageseitig zu verhindern.





# 4 Bedienungs- und Anzeigeelemente

# 4.1 Einleitung

Der Achsregler ist standardmässig mit einer Frontplatte versehen.

Der Regler besitzt auf der Frontplatte einen 9 pol. Stecker für die RS232-Schnittstelle, über welche die Konfiguration und die Parametrierung vorgenommen, sowie gewisse Diagnosefunktionen abgerufen werden können. Nach der Parametrierung wird der Regler selbständig funktionieren.

Die Frontplatte ist ausgeführt mit 3 LED-Anzeigen, welche Aufschluss über den Zustand des Reglers geben (siehe "Leuchtdioden LED grün / gelb / rot" auf Seite 29)

# 4.2 Ansicht Frontplatte





# 5 Aufbau und Funktion des Achsreglers

Siehe Abschnitt 2.8 "Blockdiagramm"

# 5.1 Einleitung

- Der Achsregler ED2 ist als doppelstöckige Europakarte aufgebaut
- Alle Ein- und Ausgänge sind über die Steckerleisten zu kontaktieren
- Der Achsregler ist standardmässig mit einer Frontplatte erhältlich

## 5.2 Funktionsbeschreibung

#### 5.2.1 Allgemein

Die Steuerung ist als digitaler 2-Achsenregler für die Positionierung von zwei Achsen ausgelegt. Durch Vernetzung mehrerer Achsregler lassen sich bis zu 4 Achsen in Gleichlauf steuern (mehr Achsen auf Anfrage). Für die Vernetzung braucht es mindestens einen ED2-2-Achsenregler (Ausführung "MA") und einen oder mehreren Achsregler ED2 oder ED3 (Ausführung "SA", siehe 5.2.2 "Netzbetrieb").

Der 1-Achsen-Regler ED3 wird in der "Betriebsanleitung zu 1-Achsenregler ED3" beschrieben.

Die Sollpositionen können entweder extern analog (Option 16-Bit, siehe 2.5 "Typenschlüssel"), z.B. mit einem Potentiometer, oder über die optionale externe Profibus- oder CAN-Bus-Schnittstelle (Optionen "–B" oder "–C"), oder intern mittels frei erstellbaren Fahrprofilen vorgegeben werden. Als Istwertgeber können neben analogen Messsystemen (V, mA) alle standardisierten absoluten und inkrementalen Messsysteme direkt an die Steuerung angeschlossen werden. Zahlreiche digitale Ein- und Ausgänge erlauben den Anschluss an eine übergeordnete Maschinensteuerung. Über die optionale CAN-Bus Schnittstelle (Option "–C") kann die Steuerung direkt z.B. mit einer SPS kommunizieren. Mit den Lagereglern Master (Ausführung "MA", nur ED2) und Slave (Ausführung "SA") erlaubt die CAN-Bus Schnittstelle die Vernetzung von mehreren Achsreglern ED2/ED3 untereinander mit dem Ziel, mehr als 2 Achsen im Gleichlauf zu betreiben.

Die mitgelieferte, unter Windows laufende Parametrier-Software ("PASO für ED2/ED3") erlaubt es dem Anwender, diverse Einstellungen menügeführt über die RS232-Schnittstelle vorzunehmen. Die Regelcharakteristik kann mit diversen Parametern auf die entsprechende Regelung abgeglichen werden. Es ist auch möglich, zu Test- und Einstellungszwecken die Regelung komplett auszuschalten.

Geänderte Parameter werden in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt, so dass sie nach einem erneuten Einschalten der Steuerung wieder zur Verfügung stehen.

#### 5.2.2 Netzbetrieb

Mehrere Achsregler ED2 und ED3 können vernetzt werden, so dass mehr als 2 Achsen gleichzeitig und synchron geregelt werden können. Im Netzbetrieb sind alle Achsregler ED2/ED3 untereinander mittels internem WAG-CAN-Bus vernetzt und kommunizieren so miteinander. Die Sollwertvorgabe sowie die Parametrierung erfolgt dabei zentral über das sogenannte **Master-ED2** (Ausführung "MA", nur ED2). Die anderen beteiligten Achsregler, die **Slave-ED2** und **Slave-ED3** (Ausführung "SA", siehe 2.5 "Typenschlüssel"), erhalten die Befehle und Parameter über dieses **Master-ED2**. Für weitere Einzelheiten siehe 9. "PASO im Netzbetrieb".

**Beispiel**: Eine 3-Achsen-Gleichlaufregelung lässt sich mit einem Master-ED2 (2 Achsregler, Ausführung "MA") und einem Slave-ED3 (1 Achsregler, Ausführung "SA") realisieren.

**Master-ED2**, **Slave-ED2** und **Slave-ED3** sind spezielle, netzfähige ED2/ED3-Achsregler, welche mit Hilfe der Parametriersoftware PASO parametriert werden. Jeder Achsregler ED2 kann maximal 2 Achsen (ED3 1 Achse) ansteuern.



Einige Funktionen werden gegenüber den herkömmlichen Achsreglern nicht unterstützt. Ein Master-ED2 lässt sich, mit diesen Beschränkungen, im Prinzip auch als herkömmlicher ED2-Achsregler für 2 Achsen betreiben. Ein Slave-ED2 oder ein Slave-ED3 lässt sich zwar parametrieren, ist jedoch allein, ohne Vernetzung mit einem Master-ED2, nicht für Regleraufgaben geeignet.

#### In der aktuellen Achsregler-Software-Version lassen sich mit einem Master-ED2 und einem Slave-ED2 bis zu 4 Achsen im Gleichlauf regeln (mit einem Master-ED2 und einem Slave-ED3 3 Achsen). Mehr Achsen auf Anfrage.

Die Bezeichnungen "Master" und "Slave" beziehen sich auf die Organisation der Kommunikation über den WAG-CAN Bus. Das Master-ED2 verwaltet das Netz, verteilt die Parameter und die Fahrbefehle. Die Bezeichnungen haben keinen Zusammenhang mit einem allfälligen Gleichlaufregelungsprinzip "Master-Slave".



Bild 5.2.2.1 Vernetzung mehrerer ED2/ED3 Regler

#### 5.2.3 Regelprinzip

Der Achsregler ist ein "Geschwindigkeitsregler", d.h. nicht nur die Endposition, sondern auch die Bewegung zur Endposition (die momentane Sollgeschwindigkeit), bestimmt durch die Bewegungsparameter Beschleunigung, Geschwindigkeit und Verzögerung, wird geregelt. Dazu berechnet ein Positionssollwertgenerator jede 2 ms aus der vorgegebenen Endposition, der letzten internen Sollposition und der momentanen Sollgeschwindigkeit eine neue dynamische **interne** Sollposition (mit wenigen Ausnahmen auf Spezialkarten, ist dies ein Positionssollwert), und zwar so, dass die Bewegungsparameter eingehalten werden. Die Bewegungsparameter werden in PASO festgelegt.

Die interne Sollposition wird unabhängig von der wirklichen Achsposition und Achsbewegung berechnet und anschliessend als Sollwert weitergegeben an den PI-Regler. Jedoch wird beim Start des Sollwertgenerators als erste interne Sollposition der aktuelle Ist-Wert der Achse (bei Lageregelung) oder der aktuelle Ist-Mittelwert der Achsen (bei Gleichlaufregelung) übernommen.





Bild 5.2.3.1 Regelprinzip des ED2-Achsreglers für eine Achse

#### 5.2.4 Schleppfehler

Die Differenz zwischen der durch den Sollwertgenerator berechneten (Sollwert intern) und der wirklichen Position (Istwert), oder bei Gleichlauf die Differenz zwischen den Achspositionen, wird als Schleppfehler bezeichnet. Die Schleppfehlerdefinitionen sind im Einzelachs- oder Gleichlaufbetrieb unterschiedlich!

Der Schleppfehler wird auf dem ED2-Achsregler durch den Regler dauernd überwacht. Sobald der Schleppfehler zu gross wird, in positivem oder in negativem Sinn, werden die Achse und der Sollwertgenerator angehalten, bis sich die Achse wieder innerhalb der von PASO vorgebenen Toleranz befindet. Die Toleranz, der **Schleppfehlergrenzwert**, wird unter PASO im Menü "Antrieb\_Allgemein" unter "Überwachung Regeldifferenz" oder "Überwachung Gleichlauf" gesetzt.

#### • Einzelachsbetrieb

Im Einzelachsbetrieb wird die Differenz zwischen der gemessenen Istposition der Achse und der internen, durch den Sollwertgenerator berechneten Sollposition als Schleppfehler definiert.

#### • 2-Achsen-Gleichlaufbetrieb (1 ED2-Regler)

Für 2-Achsen-Gleichlaufbetrieb wird die Differenz zwischen den Istpositionen der beiden Achsen als Schleppfehler definiert. Bei einer Schleppfehlergrenzwert-Überschreitung werden beide Achsen und der Sollwertgenerator angehalten. Für beide Achsen lassen sich im Prinzip unterschiedliche Schleppfehlergrenzwerte einstellen, obwohl dies meistens nicht sinnvoll ist. Der kleinere Wert bestimmt die Fehlerauslösung. Die Differenz zwischen Soll- und Istwert der Achsen wird im Gleichlaufbetrieb **nicht** über den Schleppfehlergrenzwert überwacht, wie dies bei Einzelachsbetrieb der Fall ist.

- Eine Schleppfehlergrenzwert-Überschreitung kann verschiedene Ursachen haben: – Die Positionsmesssysteme einer der beiden oder beider Achsen sind fehlerhaft oder weichen zu viel
- von einander ab – Die Einstellungen in PASO der Positionsmesssysteme der beiden Achsen weichen zu viel von einander ab (PASO Menü "Konfiguration Soll-/Istwerte")
- Beim Starten der Regelung sind die Positionen der beiden Achsen aus irgendwelchem Grund weiter aus einander, als es der Schleppfehlergrenzwert zulässt
- Die Steuerung oder die Hydraulik einer der beiden oder beider Achsen ist fehlerhaft
- Die Dynamik oder Hydraulik der zweiten Achse vermag der Bewegung der ersten Achse nicht zu folgen
- Mehrachsen Gleichlauf im ED2/ED3-Netzbetrieb (mehrere ED2/ED3-Regler)
   Für Mehrachsen Gleichlauf im ED2/ED3-Netzbetrieb wird für jede Achse die Abweichung der Istposition
   gegenüber dem Mittelwert der Istpositionen aller Achsen im Netzverbund als Schleppfehler definiert.
   Sobald der Schleppfehler einer der Achsen den für diese Achse definierten Grenzwert überschreitet,
   werden alle Achsen im Netzverbund und der Sollwertgenerator angehalten. Die Differenz zwischen Soll und Istwert der Achsen wird während dieses Betriebs nicht über den Schleppfehlergrenzwert überwacht,
   wie dies bei Einzelachsbetrieb der Fall ist.



Im Gleichlauf- und im Netzbetrieb überwacht der Regler den Gleichlauf der Achsen und meldet eine allfällige Schleppfehlergrenzwert-Überschreitung. Die Differenz zwischen Soll- und Istposition der Achsen wird in diesen Fällen n i c h t überwacht. Solange die Achsen im Gleichlauf sind, werden der Sollwertgenerator und die Achsen nicht angehalten, auch wenn die Achsen den vorgegebenen internen Sollwerten nicht folgen (d.h. bei grosser Differenz zwischen Soll- und Istwert)! Die Gleichlaufüberwachung hat Priorität.

#### 5.2.5 Sollwertgenerator

Auf dem Achsregler ist jeder Achse ein Sollwertgenerator zugewiesen. Der Sollwertgenerator generiert unabhängig von der gemessenen Achsposition jede 2 ms einen neuen internen "dynamischen" Sollwert, welche an den eigentlichen Regler weitergeleitet wird (siehe 5.2.3 "Regelprinzip"). Aufgabe des Reglers und der Achssteuerung ist es, die vorgegebenen Sollwerte umzusetzen.

Der Sollwertgenerator wird in den folgenden Fällen angehalten, d.h. der Wert wird nicht mehr geändert: • wenn die externe Sollposition erreicht ist (Automatikbetrieb)

- wenn eine der Achsen über die in PASO eingestellte Software-Begrenzung hinausfährt, und die Software-Begrenzung aktiv ist (Menü "Parameter\_Antrieb\_Begrenzungen"): sofortiges Anhalten des Sollwerts
- wenn der digitale Eingang 5 auf Null gesetzt wird (Stopsignal, siehe 5.6 "Digital-Eingänge"): "sanftes" Anhalten unter Berücksichtigung der eingestellten maximalen Verzögerung

Der Sollwert wird in den folgenden Fällen auf den Istwert zurückgesetzt und angehalten:

- wenn der Regler eine Schleppfehlergrenzwert-Überschreitung meldet (siehe 5.2.4. "Schleppfehler", Regler und Achsen werden sofort angehalten)
- wenn der digitale Eingang 1 auf Null gesetzt wird (Freigabe weg, Regler und Achsen werden sofort angehalten, siehe 5.6 "Digital-Eingänge")

Im Gleichlaufbetrieb (zwei Achsen synchron) ist nur der Sollwertgenerator der ersten Achse aktiv, im Gleichlauf-Netzbetrieb (mehr Achsen vernetzt) nur derjenige der ersten Masterachse. Die Sollwertgeneratoren der übrigen Achsen sind nur im Verfahren mit unabhängiger Achsbewegung (für Testund Installationszwecke) aktiv.

Der ED2-Achsregler unterscheidet im Prinzip Automatikbetrieb und Handbetrieb (nähere Einzelheiten unter 5.2.3 "Regelprinzip" und 5.3 "Betriebsarten des Achsreglers"):

• Im Automatikbetrieb wird ein **externer** Sollwert (Endpositionssignal am Analogeingang oder, bei Profilen: über die Tastatur definiert und auf dem ED2-Regler gespeichert) vorgegeben.

Bei analoger externer Sollwertposition bewegt sich die Achse mit den in PASO festgelegten Grenzwerten für Geschwindigkeit und Beschleunigung (Menü "Parameter\_Antrieb Grenzwerte") auf die vorgegebene Sollwertposition zu. Bei Profilsollwertvorgabe dagegen werden die im Profilgenerator festgelegten Geschwindigkeiten und Beschleunigungen (Menü "Profile") beibehalten.

Im Handbetrieb wird kein externer Sollwert vorgegeben und der interne Sollwert wird durch den Sollwertgenerator fortlaufend so berechnet, dass die in PASO festgelegte Handbetriebsgeschwindigkeit und Handbetriebsbeschleunigung (Menü "Parameter\_Antrieb Begrenzungen") eingehalten wird. Die Achse bewegt sich, solange der Handbetriebs-Fahrbefehl am digitalen Eingang 10 oder 11 gesetzt ist.

Sollposition extern	Betrieb	Aktuelle Bewegungsparameter für diesen Betrieb
Analog	Automatik	Begrenzungen aus dem Menü "Parameter_Antrieb Begrenzungen"
Profile	Automatik	Sollposition, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung der Profilsequenzen (Menü "Profile")
Keine	Handbetrieb	Handbetriebsgeschwindigkeit/-Beschleunigung aus dem Menü "Parameter_Antrieb Begrenzungen"
Keine	Testverfahren	Sollposition, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung des Testverfahrens (Menü "Parameter_Regler")

Tabelle 5.2.5.1 Sollpositionsvorgabe und Bewegungsparameter



Die folgenden drei Skizzen zeigen die ersten drei Varianten und mögen das Prinzip des Sollwertgenerators verdeutlichen.



Bild 5.2.5.1 Sollwertgenerator, analoge Sollpositionsvorgabe (Automatikbetrieb)



Bild 5.2.5.2 Sollwertgenerator, Sollwertvorgabe über Profile (Automatikbetrieb)





Bild 5.2.5.3 Sollwertgenerator im Handbetrieb (keine externe Sollwertvorgabe)



#### 5.2.6 Sollwertvorgabe im Netzbetrieb

Die externe Sollwertvorgabe im Netzbetrieb erfolgt ausschliesslich über das Master-ED2, die externe Sollwertvorgabe auf den anderen Slave-ED2/ED3 ist entsprechend deaktiviert. Im Gleichlauf-Handbetrieb oder im Gleichlauf-Testverfahren (Menü "Parameter\_Regler") gelten ausschliesslich die Bewegungsparameter der ersten Master-Achse. Lediglich im Verfahren mit unabhängiger Achsbewegung (für Test- und Installationszwecke) gelten die Bewegungsparameter der jeweiligen aktiven Achse. In der ED2 Software-Version 1.6 ist lediglich das Handverfahren im Gleichlaufbetrieb über die Digitaleingänge erlaubt.

#### 5.2.7 Achsregelung

Die Achsregelung ist eine PI-Regelung und setzt den durch den Sollwertgenerator berechneten internen dynamischen Sollwert in eine Achsposition um. Die Regelparameter für die Achsregelung lassen sich für jede Achse mit Hilfe der PASO-Software einstellen (Menü "Parameter\_Regler"). Zusätzlich lässt sich der Einfluss des I-Anteils in diesem Menü begrenzen (I-Begrenzung).

Die Ist-Position liegt im Regler im Allgemeinen als mm-Wert vor. Aus der Differenz mit der internen Sollwertvorgabe entsteht die Regeldifferenz. Über die eingestellten Regelparameter wird die Stellgrösse (-10...+10 V) berechnet und in den entsprechenen Magnetstrom (Magnet A oder B) des Ventils umgewandelt. Bei Gleichlauf- oder Netzbetrieb wird die Stellgrösse mit der Abweichung zum Gleichlauf-Mittelwert korrigiert.

#### 5.2.8 Lageregelung (1 Achse)

Für die Lageregelung gilt folgende Formel (siehe Fussnote für die Namen der Parameter):

Stell =  $K_s (K_p e + \Delta T/T \Sigma e)$ 

Das Prinzip der Regelung wird im Bild 5.2.8.1 schematisch dargestellt. Der Einfluss der I-Regelung wird zusätzlich limitiert. Die Regelparameter sind unter PASO einstellbar.



Bild 5.2.8.1 Lageregler

Regeldifferenz der Achse
Stellgrösse
Proportional-Beiwert der Achse
P-Anteil der Achse
Nachstellzeit [s] der Achse
Abtastperiode [s]



#### 5.2.9 Gleichlaufregelung nach dem Mittelwertprinzip (2 Achsen)

Für die 2-Achsen-Gleichlaufregelung nach dem Mittelwertprinzip gelten ab der ED2-Achsregler-Version 1.6 folgende Formeln (siehe Fussnote für die Namen der Parameter):

Stell<sub>1</sub> =  $K_{p1} e_1 + \Delta T/T_1 \Sigma e_1 + K_{s1} (ist_{mittel} - ist_1)$ 

Stell<sub>2</sub> =  $K_{p2} e_2 + \Delta T/T_2 \Sigma e_2 + K_{s2}$  (ist<sub>mittel</sub> - ist<sub>2</sub>)

Das Prinzip der Regelung wird im Bild 5.2.9.1 schematisch dargestellt. Der Einfluss der I-Regelung wird zusätzlich limitiert. Die Regelparameter sind unter PASO einstellbar.



Bild 5.2.9.1 Zwei-Achsen-Gleichlaufregelung nach dem Mittelwertprinzip (ab Version 1.6)

$e_1 = sc$	oll - ist <sub>1</sub>		Regeldifferenz der Achse 1				
$e_2 = sc$	oll - ist <sub>2</sub>	:	Regeldifferenz der Achse 2				
ist <sub>mittel</sub>	= ½ (ist <sub>1</sub> + is	t <sub>2</sub> ) :	Mittelwert bei Zwei-Achs-Betrieb				
Stell₁	: Stellgröss	e der A	Achse 1				
Stell <sub>2</sub> : Stellgrösse		e der A	Achse 2				
K <sub>p1</sub>	: P-Anteil d	er Ach	se 1				
K <sub>n2</sub> : P-Anteil der		er Ach	se 2				
$K_{s1}$ : Proportiona		al-Bei	wert der Achse 1				
K <sub>s2</sub> : Proportiona		al-Bei	wert der Achse 2				
T <sub>1</sub> : Nachstellze		eit [s]	t [s] der Achse 1				
T <sub>2</sub> : Nachstellzei		eit [s]	I der Achse 2				
ΔĪ	: Abtastper	ode (s	1				



Ältere Versionen des ED2-Achsreglers verwenden abweichende Regelungsformeln für die 2-Achsen Gleichlaufregelung mit Mittelwertbildung. Die obenstehende Regelungsskizze (Bild 5.2.9.1) ist für die ED2-Achsregler-Versionen bis 1.5 daher **nicht** zutreffend. Die genaue Regelung ergibt sich aus den untenstehenden Formeln. Auf eine graphische Darstellung dieser beiden Varianten wird an dieser Stelle verzichtet.

Für die ED2-Achsregler-Versionen bis 0.4b gelten die Formel (siehe Fussnote für die Namen der Parameter):

Stell<sub>1</sub> =  $\mathbf{e}_1 + \mathbf{K}_{s1} [\mathbf{K}_{p1} (\text{ist}_{mittel} - \text{ist}_1) + \Delta T/T_1 \Sigma (\text{ist}_{mittel} - \text{ist}_1)]$ Stell<sub>2</sub> =  $\mathbf{e}_2 + \mathbf{K}_{s2} [\mathbf{K}_{p2} (\text{ist}_{mittel} - \text{ist}_2) + \Delta T/T_2 \Sigma (\text{ist}_{mittel} - \text{ist}_2)]$ 

Für die ED2-Achsregler-Versionen bis 1.5 gelten die Formeln (siehe Fussnote für die Namen der Parameter):

Stell<sub>1</sub> =  $\mathbf{e}_1 + \mathbf{K}_{s1} [\mathbf{K}_{p1} (\text{ist}_{mittel} - \text{ist}_1) + \Delta T/T_1 \Sigma \mathbf{e}_1]$ Stell<sub>2</sub> =  $\mathbf{e}_2 + \mathbf{K}_{s2} [\mathbf{K}_{p2} (\text{ist}_{mittel} - \text{ist}_2) + \Delta T/T_2 \Sigma \mathbf{e}_2]$ 

#### 5.2.10 Mehrachsen-Gleichlaufregelung nach dem Mittelwertprinzip (Netzbetrieb)

Bei der Mehrachsen-Gleichlaufregelung nach dem Mittelwertprinzip (Netzbetrieb mehrerer ED2/ED3-Achsregler) wird der Mittelwert aus den Ist-Positionswerten der beteiligten Achsen gebildet und dient als Referenz für den Gleichlauf. In Formeln dargestellt (siehe Fussnote für die Namen der Parameter):

Stell<sub>1</sub> = K<sub>p1</sub> e<sub>1</sub> +  $\Delta$ T/T<sub>1</sub>  $\Sigma$  e<sub>1</sub> + K<sub>s1</sub> (ist<sub>mittel</sub> - ist<sub>1</sub>) Stell[i] = K<sub>p</sub>[i] e[i] +  $\Delta$ T/T[i]  $\Sigma$  e[i] + K<sub>s</sub>[i] (ist<sub>mittel</sub> - ist[i])

Das Prinzip der Regelung wird im Bild 5.2.10.1 schematisch dargestellt. Der Einfluss der I-Regelung wird zusätzlich, wie bei der Zwei-Achsen-Gleichlaufregelung limitiert (aus Platzgründen in der Skizze nicht dargestellt). Die Regelparameter sind unter PASO einstellbar.

$e_1 = soll - ist_1$	:	Regeldifferenz der Achse 1
$e_2 = soll - ist_2$	:	Regeldifferenz der Achse 2
e[i] = soll – ist[i]	:	Regeldifferenz der Achse i
$ist_{mittel} = \frac{1}{2} (ist_1 + ist_2)$	:	Mittelwert bei Zwei-Achs-Betrieb
$ist_{mittel} = 1/N \Sigma ist[i]$	:	Mittelwert bei Mehr-Achs-Betrieb

N	:	Anzahl Achsen im Netzverbund
Stell₁	:	Stellgrösse der Achse 1
Stell <sub>2</sub>	:	Stellgrösse der Achse 2
Stell[i]	:	Stellgrösse der Achse i
K <sub>s1</sub>	:	Proportional-Beiwert der Achse 1
K <sub>s2</sub>	:	Proportional-Beiwert der Achse 2
K <sub>s</sub> [i]	:	Proportional-Beiwert der Achse i
K <sub>p1</sub>	:	P-Anteil der Achse 1
K <sub>p2</sub>	:	P-Anteil der Achse 2
K <sub>p</sub> [i]	:	P-Anteil der Achse i
T <sub>1</sub>	:	Nachstellzeit [s] der Achse 1
T <sub>2</sub>	:	Nachstellzeit [s] der Achse 2
T[i]	:	Nachstellzeit [s] der Achse i
$\Delta T$	:	Abtastperiode [s]





Bild 5.2.10.1 Mehrachsen-Gleichlaufregelung nach dem Mittelwertprinzip (ab Version 1.6) Die I-Begrenzung wurde aus Platzgründen nicht gezeichnet



## 5.3 Betriebsarten des Achsreglers

Der Achsregler ED2 funktioniert in einer von vier möglichen Betriebsarten (nicht zu verwechseln mit den PASO-Betriebsarten, siehe 8.2 "PASO Betriebsmodi"). In jeder Betriebsart stehen bestimmte Funktionen zur Verfügung. Ein Teil der Funktionen ist nur über die Parametriersoftware PASO zugänglich (siehe 8. "Einstellungen mit Hilfe der PASO Software"). In der untenstehenden Tabelle sind die Betriebsarten mit den zugehörigen Funktionen aufgelistet.

Betriebsart	Funktionen	Bedienung
1. Automatik	Geregeltes Verfahren	Digitaleingang 2 auf Automatik, oder über PASO
2. Manual	Gleichlauf-Handbetrieb	Digitaleingang 2 auf Handbetrieb, Digitaleingang 14 auf
		Gleichlauf, oder über PASO
		Verfahren über die Digitaleingänge 1014 oder über PASO
3. Einrichten	Einzelachs-Handbetrieb	Digitaleingang 2 auf Handbetrieb, Digitaleingang 14 auf
		Einzelachs oder über PASO
		Verfahren über die Digitaleingänge 1014 oder über PASO
	Testverfahren Einzelachs	nur über PASO
	Testverfahren Gleichlauf	nur über PASO
4. Open	Direkte Ventilbetätigung	nur über PASO
Loop		

Tabelle 5.3.1 Betriebsarten

Über PASO sind alle Funktionen anwählbar, über die Digitaleingänge lediglich die Funktionen "Geregeltes Verfahren" (Betriebsart "Automatik"), "Gleichlauf-Handbetrieb" (Betriebsart "Manual") oder "Einzelachs-Handbetrieb" (Betriebsart "Einrichten").

Die Umschaltung in eine andere Betriebsart ist nur möglich, wenn die Freigabe weggenommen ist (Digitaleingang 1 auf "nicht-aktiv"). Vor dem Umschalten in eine andere Betriebsart sollte folglich der Achsregler, wenn dies noch nicht erfolgt ist, deaktiviert, d.h. die Freigabe weggenommen werden (Digitaleingang 1 auf "nicht-aktiv"). Nach Änderung der Betriebsart wird die Freigabe wieder auf den alten Wert zurückgesetzt. Erfolgt die Umschaltung über PASO, so wird die Freigabe über PASO automatisch weggenommen und nach Betriebsartwechsel wieder auf den alten Wert zurückgesetzt.

Werden die Funktionen nicht über PASO sondern extern über die Digitaleingänge angewählt, so muss überwacht werden, ob ein Betriebsartwechsel notwendig ist (siehe Tabelle 5.3.1 "Betriebsarten"). Wenn ja, so sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden:

- 1. Freigabe wegnehmen (Digitaleingang 1 auf "nicht-aktiv", wenn nicht bereits)
- 2. Zutreffende, zur Funktion gehörende Digitaleingänge setzen
- 3. Freigabe wiederherstellen (Digitaleingang 1 auf alten Wert setzen)

In älteren ED2-Achsregler-Versionen (bis Version 1.5) ist der Betriebsartwechsel über die Freigabe nicht zwingend notwendig.

Bei einem Slave-ED2 (Ausführung "SA", siehe 2.5 "Typenschlüssel") sind der Betriebsartwechsel und der Handbetrieb nur im Netzbetrieb über das Master-ED2 möglich.

## 5.4 Betriebsarten des Achsreglers im Netzbetrieb

Im Netzbetrieb, d.h. ein Master-ED2 mit einem oder mehreren Slave-ED2/ED3 in einem Regelverbund (siehe 5.2.2 "Netzbetrieb"), muss der Betriebsartwechsel immer am Master vorgenommen werden (entweder über die digitalen Eingänge oder über PASO, angeschlossen am Master-ED2). Die Betriebsart gilt für den ganzen Verbund.

Im Fall von Einzelachs-Handbetrieb über die digitalen Eingänge, werden für das Verfahren einer Slave-Achse die Eingänge am Slave verwendet.



Betriebsart	Funktionen	Bedienung
1. Automatik	Geregeltes Verfahren	Digitaleingang 2 auf Automatik, oder über PASO
2. Manual	Gleichlauf-Handbetrieb	Master:
		Digitaleingang 2 auf Handbetrieb, Digitaleingang 14 auf
		Gleichlauf, oder über PASO
		Verfahren über die Digitaleingänge 1014 oder über PASO
3. Einrichten	Einzelachs-Handbetrieb	Master:
		Digitaleingang 2 auf Handbetrieb, Digitaleingang 14 auf
		Einzelachs, oder über PASO
		Verfahren einer Master-Achse über die Digitaleingänge 1014
		oder über PASO
		Achswahl der Master-Achse über den Digitaleingang 9 oder über
		PASO
		Slave:
		Verfahren einer Slave-Achse über die Digitaleingänge 1014 am
		Slave oder über PASO, angeschlossen am Master
		Im Fall eines Slave-ED2 (2-Achsen-Slave):
		Achswahl der Slave-Achse über den Digitaleingang 9 am Slave
		oder über PASO, angeschlossen am Master
	Testverfahren Einzelachs	nur über PASO
	Testverfahren Gleichlauf	nur über PASO
4. Open	Direkte Ventilbetätigung	nur über PASO
Loop		

Tabelle 5.4.1 Betriebsarten im Netzbetrieb

# 5.5 Analog-Eingänge

Das anliegende Analogsignal wird mit A/D-Wandlern mit folgender Auflösung digitalisiert: 10-Bit für die Analogeingänge 5 – 8 (betrifft in dieser Anleitung nicht beschriebene Sonderausführungen), 16-Bit für die Analogeingänge 1 – 4 (Option 16-Bit siehe 2.5 "Typenschlüssel")

• Differentialeingänge

Alle Analogeingänge sind Differentialeingänge. Differentialeingänge müssen zwingend verwendet werden, wenn das Potential der Masse des externen Sollwert-Gebers nicht mit der Analogmasse auf der Reglerkarte übereinstimmt.

Soll der Differentialeingang wie ein "herkömmlicher" Analogeingang gegen Analogmasse eingesetzt werden, ist der "–" (minus) Anschluss des Differentialeingangs auf Analogmasse zu verbinden.

 Die Analogeingänge 1 - 4 können für Soll- oder Istwerte benutzt werden Analogeingang 1 + 3 (für Differential-Spannungswert) Eingangs-Spannungsbereich wählbar: ±5 V / ±10 V / 0...5 V / 0...10 V Analogeingang 2 + 4 (für Differential-Stromwert) Eingangs-Strombereich wählbar: 0...+20 mA / 4...+20 mA

 Die Analogeingänge 5 - 8 werden von der Steuerung für zusätzliche Hilfsgrössen benutzt und betreffen, in dieser Anleitung nicht beschriebene, Sonderausführungen Analogeingang 5 + 6 (für Differential-Spannungswert) Eingangs-Spannungsbereich wählbar: ±5 V / ±10 V / 0...5 V / 0...10 V Analogeingang 7 + 8 (für Differential-Stromwert) Eingangs-Strombereich: wählbar: 0...+20 mA / 4...+20 mA

# 5.6 Analog-Eingänge im Netzbetrieb

Analog-Eingänge an netzfähigen ED2-Reglern (Master-ED2 oder Slave-ED2/ED3, siehe 2.5 "Typenschlüssel") können für die Sollwertvorgabe nur auf dem Master-ED2 benutzt werden.



# 5.7 Digital-Eingänge

Achtung: Für ED2-Regler mit Profibus (siehe 2.5 "Typenschlüssel") gelten zum Teil andere Belegungen, welche in der zugehörigen Betriebsanleitung beschrieben sind.

• Freigabe Steuerung (Digitaleingang DE1)

Gibt den Achsregler generell frei. Ohne diese Freigabe können keine Bewegungen ausgeführt werden. Ist dieser Eingang nicht aktiv, wird der Magnetstrom zu Null gesetzt und ein allfällig aktiver Positioniervorgang zurückgesetzt.

- 0 = Achsregler gesperrt
- 1 = Achsregler freigegeben

#### Automatik / \*Handbetrieb (Digitaleingang DE2)

Wechsel zwischen Automatik- und Handbetrieb. Wird umgeschaltet, bleiben die Achsen in der jeweiligen Position stehen und warten auf weitere Befehle.

Vor dem Umschalten sollte die Freigabe (Digitaleingang DE1) weggenommen werden. Für ein

anschliessendes Verfahren sollte der Regler wieder freigegeben werden (Digitaleingang DE1 auf Eins). 0 = Handbetrieb

- 1 = Automatik
- Profil / \*Sequenz (Digitaleingang DE3)

Wechsel zwischen "ganzes Profil abfahren" und "einzelne Sequenz abfahren". Mit der Funktion "Start" (DE4) wird dann das Gewünschte gestartet.

- 0 = Durch Betätigung von DE4 wird eine einzelne Sequenz abgefahren
- 1 = Durch Betätigung von DE4 wird das ganze Profil abgefahren

#### • Start (Digitaleingang DE4)

Dieser Eingang ist nur wirksam, falls die Steuerung auf "Automatik" steht.

Abhängig von Digitaleingang DE3 (ganzes Profil / Sequenz) wird das Abfahren des ganzen Profils oder der nächsten Sequenz gestartet.

- 0 = keine Funktion
- 1 = Start Impuls (minimal 100 ms)
- \*Stop (Digitaleingang DE5)

Nullaktiver Eingang. Ist dieser Eingang nicht aktiv, so wird die aktuelle Positionierung unterbrochen, d.h. der Sollwert wird angehalten (Sollwert = Istwert).

- 0 = Stop (Achse anhalten)
- 1 = keine Funktion bzw. Achse kann verfahren

**Achtung:** Eine allfällig im Handbetrieb bewegende Achse wird angehalten mit der Beschleunigung/Verzögerung so wie sie im PASO Menü "Antrieb\_Grenzwerte" unter "Max. Beschleunigung" eingegeben wurde, d.h. im Allgemeinen wesentlich abrupter als über die Handbetriebschalter Digitaleingänge DE10 und DE11.

**Bemerkung:** Ist der Digitaleingang 5 offen (nicht verdrahtet), so bleibt er fest auf "0" und lassen sich die Achsen nicht verfahren. Dieses Problem lässt sich lösen, wenn der Digitaleingang DE5 über PASO softwaremässig fest auf "1" gesetzt wird (Menü "Konfiguration\_Digitale E/A").

#### • Profilwahl (Digitaleingang DE6 - 9)

Anwahl des gewünschten Fahrprofils. Maximal anwählbare Fahrprofile = 16 (binär kodiert). Um die Fahrprofile 9 - 16 anwählen zu können, wird zusätzlich der Digitaleingang DE9 gebraucht. Folgende Eingänge müssen gesetzt werden, damit das entsprechende Fahrprofil aktiviert wird:

Profilwahl 8 (DE9)	Profilwahl 4 (DE8)	Profilwahl 2 (DE7)	Profilwahl 1 (DE6)	Fahrprofil
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
~	*	*	*	*
1	1	1	0	15
1	1	1	1	16

\* = Aktion ist aktiv wenn Eingang Low (siehe 2.6.2 "Elektrische Kenngrössen")

0 = Eingang Low

1 = Eingang High



#### • Hand \*Zyl1 / Zyl2 (Digitaleingang DE9)

Abhängig von der Funktion Automatik / \*Handbetrieb (Digitaleingang DE2) hat dieser Eingang zwei Funktionen:

DE2 = Handbetrieb:	DE9 bestimmt, für welchen Zylinder die Funktionen Hand Vorwärts und Hand
	Rückwärts gültig sind.
	0 = Zylinder 1 aktiv
	1 = Zylinder 2 aktiv
DE2 = Automatik:	DE9 setzt das Profilwahlbit 8 für die binäre Anwahl der Profile (siehe unter Profilwahl DE6 - 9).

#### • Hand Vorwärts (Digitaleingang DE10)

Dieser Eingang ist nur wirksam, falls die Steuerung auf "Handbetrieb" steht.

Verfährt die Achse in Richtung vorwärts, solange der Eingang aktiv ist. Die Geschwindigkeit ist abhängig vom Eingang Hand Eilgang / \*Schleichgang (DE 12).

0 = Achse bleibt stehen (Beschleunigung gleich Bremsverzögerung eingestellt

1 = Achse fährt in Richtung vorwärts im Menü "Parameter\_Antrieb\_Allgemein")

• Hand Rückwärts (Digitaleingang DE11)

Dieser Eingang ist nur wirksam, falls die Steuerung auf "Handbetrieb" steht. Fährt die Achse in Richtung rückwärts solange der Eingang aktiv ist. Die Geschwindigkeit ist abhängig vom Eingang Hand Eilgang / \*Schleichgang (DE 12).

- 0 = Achse bleibt stehen (Beschleunigung gleich Bremsverzögerung eingestellt
- 1 = Achse fährt in Richtung rückwärts im Menü "Parameter\_Antrieb\_Allgemein")
- Hand Eilgang / \*Schleichgang (Digitaleingang DE12)

Dieser Eingang ist nur wirksam, falls die Steuerung auf "Handbetrieb" steht. Wechsel zwischen Schleichgang und Eilgang. Mit der Funktion Hand Vorwärts (DE10) bzw. Hand Rückwärts (DE11) wird dann das Gewünschte gestartet.

- 0 = Durch Betätigung von DE10 bzw. DE11 fährt die Achse im Schleichgang in die gewählte Richtung
- 1 = Durch Betätigung von DE10 bzw. DE11 fährt die Achse im Eilgang in die gewählte Richtung

#### • Schleppfehlergrenzwert Grob / \*Fein (Digitaleingang DE13)

Diese Funktion ist aktiv ab der Version 1.6

Auswahl des Schleppfehlergrenzwertes, festgelegt in PASO im Menü "Parameter\_Antrieb\_Allgemein"

0 = Schleppfehlergrenzwert fein, bestimmt für den normalen Regelbetrieb

- 1 = Schleppfehlergrenzwert grob, bestimmt für das Anfahren bis eine geregelte Position erreicht ist
- Bei Überschreitung des Grenzwertes wird (werden) die Achse(n) angehalten.

#### • Hand Einzel / \*Gleichlauf (Digitaleingang DE14)

Dieser Eingang ist nur wirksam, falls die Steuerung auf "Handbetrieb" steht.

Hier kann gewählt werden, ob die Funktionen Hand Vorwärts und Hand Rückwärts gleichzeitig für beide Zylinder oder nur für den mit DE9 angewählten Zylinder wirksam sind.

#### Achtung: Im Einzellauf bewegen sich die Achsen einzeln und nicht im Gleichlauf !

- 0 = Die Hand Funktionen wirken auf beide Zylinder
- 1 = Die Hand Funktionen wirken nur auf den mit DE9 gewählten Zylinder

#### • Referenz suchen (Digitaleingang DE15)

Ein Referenzpunkt in definierter Richtung wird gesucht. Diese Funktion wird verwendet im Zusammenhang mit Inkremental-Messsystemen (nur Lageregler).

- 0 = keine Funktion
- 1 = Suche starten

#### • \*Endschalter pos (Digitaleingang DE16)

Hier kann ein Sensor zur Überwachung des maximal zulässigen Hubs in positiver (+) - Richtung angeschlossen werden. Ist dieser Eingang Low oder offen, werden die Achsen sofort angehalten (nullaktiver Eingang).

- 0 = Achse wird angehalten
- 1 = Achse kann verfahren

- 0 = Eingang Low
- 1 = Eingang High

<sup>\* =</sup> Aktion ist aktiv wenn Eingang Low (siehe 2.6.2 "Elektrische Kenngrössen")



#### • \*Endschalter neg (Digitaleingang DE17)

Hier kann ein Sensor zur Überwachung des maximal zulässigen Hubs in negativer (-) - Richtung angeschlossen werden. Ist dieser Eingang Low oder offen, werden die Achsen sofort angehalten (nullaktiver Eingang).

- 0 = Achse wird angehalten
- 1 = Achse kann verfahren
- Referenzschalter (Digitaleingang DE18)
   Ist dieser Eingang aktiv, wird der nächste Referenzimpuls des Messsystems als Referenzpunkt
   (Nullpunkt) des Systems gesetzt.
   Uniter Europhieren
  - 0 = keine Funktion
  - 1 = nächster Referenzimpuls ist ein Referenzpunkt

## 5.8 Digital-Eingänge an einem Netzregler oder im Netzbetrieb

#### 5.8.1 Slave-ED2

An einem Slave-ED2 (Ausführung "SA") sind sämtliche Digitaleingänge unwirksam, mit folgenden Ausnahmen:

• Freigabe Steuerung (Digitaleingang DE1)

Gibt den einzelnen Achsregler frei under der Bedingung, dass das Master-ED2 im Netzbetrieb über das Netz die generelle Freigabe geschickt hat. Die Achsen eines Slave-ED2 lassen sich ohne Netzbetrieb nicht verfahren. Für den Netzgleichlauf-Betrieb müssen alle einzelne Achsregler freigegeben worden sein.

#### • \*Endschalter pos (Digitaleingang DE16)

Hier kann ein Sensor zur Überwachung des maximal zulässigen Hubs der Slave-Achsen in positiver (+) Richtung angeschlossen werden. Nullaktiver Eingang. Ist dieser Eingang nicht aktiv, werden alle Achsen im Netzverbund sofort angehalten.

- 0 = Achse wird angehalten
- 1 = Achse kann verfahren
- \*Endschalter neg (Digitaleingang DE17)

Hier kann ein Sensor zur Überwachung des maximal zulässigen Hubs der Slave-Achsen in negativer (-) Richtung angeschlossen werden. Nullaktiver Eingang. Ist dieser Eingang nicht aktiv, werden alle Achsen im Netzverbund sofort angehalten.

- 0 = Achse wird angehalten
- 1 = Achse kann verfahren

Im Modus "Handbetrieb Einzelachs", wählbar über den Master (siehe 5.7.3 "Handbetrieb im Netzverbund"), sind zusätzlich folgende Eingänge aktiv:

- Hand \*Zyl1 / Zyl2 (Digitaleingang DE9)
- Hand Vorwärts (Digitaleingang DE10)
- Hand Rückwärts (Digitaleingang DE11)

erste oder zweite Achse des Slave-ED2 (bei "Hand Einzeln" bewegen sich die Achsen auf dem Slave einzeln und nicht im Gleichlauf)

• Hand Eilgang / \*Schleichgang (Digitaleingang DE12) einzeln und nicht im Gleichlauf) Achtung: in diesem Modus bewegen sich die Netz-Achsen einzeln und nicht im Gleichlauf !

#### 5.8.2 Master-ED2

An einem Master-ED2 (Ausführung "MA") sind sämtliche Digital-Eingänge wirksam, wie an einem Nicht-Netz-Regler (siehe 5.6 "Digital-Eingänge"). Ausnahmen bilden die Digitaleingänge DE15 (Referenz suchen) und DE18 (Referenzschalter), welche sich auf die in Netzreglern (Master- oder Slave-ED2/ED3) nicht unterstützten Inkrementalmesssysteme beziehen.

- 0 = Eingang Low
- 1 = Eingang High

<sup>\* =</sup> Aktion ist aktiv wenn Eingang Low (siehe 2.6.2 "Elektrische Kenngrössen")



Die Digitaleingänge für das Profilverfahren wirken auf den gesamten Netzverbund. Im Netzbetrieb haben zudem folgende Digitaleingänge Auswirkung auf den gesamten Netzverbund:

#### • Freigabe Steuerung (Digitaleingang DE1)

Gibt den gesamten Achsreglerverbund generell frei. Ohne diese Freigabe können im Netzverbund keine Bewegungen ausgeführt werden. Ist dieser Eingang nicht aktiv, wird der Magnetstrom null gesetzt und ein allfällig aktiver Positioniervorgang zurückgesetzt.

- 0 = Netzverbund gesperrt
- 1 = Netzverbund freigegeben, jedoch sämtliche Slave-ED2/ED3 müssen ebenfalls freigegeben werden

#### Automatik / \*Handbetrieb (Digitaleingang DE2)

Setzt den gesamten Achsreglerverbund in Handbetrieb oder in Automatikbetrieb

Vor dem Umschalten sollte die Freigabe (Digitaleingang DE1) weggenommen werden. Für ein

anschliessendes Verfahren sollte der Regler wieder freigegeben werden (Digitaleingang DE1 auf "Eins"). 0 = Handbetrieb

1 = Automatik

Der Digitaleingang DE14 bestimmt zusätzlich, ob der Handbetrieb im Gleichlauf oder im Einzelachsverfahren abläuft.

#### • Schleppfehlergrenzwert Grob / \*Fein (Digitaleingang DE13)

Auswahl des Schleppfehlergrenzwertes, festgelegt in PASO im Menü "Parameter\_Antrieb Allgemein".

0 = Schleppfehlergrenzwert fein, bestimmt für den normalen Regelbetrieb

1 = Schleppfehlergrenzwert grob, bestimmt für das Anfahren bis eine geregelte Position erreicht ist Bei Überschreitung des Grenzwertes wird (werden) die Achse(n) angehalten.

Durch Schalten des Digitaleingangs DE13 am Master werden alle Slave-ED2/ED3 im Verbund auf "Schleppfehlergrenzwert grob" oder "Schleppfehlergrenzwert fein" umgeschaltet.

#### • Hand Einzel / \*Gleichlauf (Digitaleingang DE14)

Dieser Eingang ist nur wirksam, falls die Steuerung am Master auf "Handbetrieb" steht (Digitaleing. DE2). Hier kann gewählt werden, ob die Funktionen Hand Vorwärts und Hand Rückwärts gleichzeitig für alle Achsen im Netzverbund oder nur für den mit DE9 angewählten Zylinder auf dem betreffenden Achsregler wirksam sind.

#### Achtung: Im Einzellauf bewegen sich die Achsen einzeln und nicht im Gleichlauf !

- 0 = Die Hand Funktionen wirken auf alle Zylinder im Netzverbund (Steuerung nur am Master)
- 1 = Die Hand Funktionen wirken nur auf den Zylinder des betreffenden Achsreglers.

Für ein Slave-ED2 (2-Achsenregler), wird im Einzelachsbetrieb am Slave-ED2 zusätzlich über den Digitaleingang DE9 die lokale Achse gewählt.

Durch Umschalten des Digitaleingangs DE14 am Master werden im Handbetrieb alle Slave-ED2/ED3 im Verbund auf Gleichlauf oder Einzelachs umgeschaltet.

Vor dem Umschalten sollte die Freigabe (Digitaleingang DE1) weggenommen werden. Für ein anschliessendes Verfahren sollte der Regler wieder freigegeben werden (Digitaleingang DE1 auf "Eins")

#### 5.8.3 Handbetrieb im Netzverbund

Achtung: Achten Sie bei der Umschaltung in Handbetrieb auf allfällige bereits aktive Fahrbefehle (Digitaleingänge DE10 oder DE11) an den Netzwerkreglern, welche ein sofortiges Losfahren der Achsen zur Folge haben könnten.

Die Modi "Handbetrieb Gleichlauf" oder "Handbetrieb Einzelachs" lassen sich über das Master-ED2 durch folgende Schritte setzen:

- Die Netzregelung sollte einwandfrei funktionieren
- Nehmen Sie die Freigabe am Master weg (Digitaleingang DE1 auf inaktiv)
- Wählen Sie am Master den Handbetrieb (Digitaleingang DE2 auf inaktiv)
- Setzen Sie am Master den Handbetrieb auf Einzelachse, wenn Sie den Modus "Handbetrieb Einzelachse" wählen möchten (Digitaleingang DE14 auf aktiv, Achtung: Alle Achsen im Netzverbund bewegen sich unabhängig !), sonst setzen Sie Digitaleingang DE14 auf inaktiv.
- Geben Sie am Master die Freigabe wieder frei (Digitaleingang DE1 auf aktiv)
- Alle Slaves im Netzverbund sind jetzt auf "Handbetrieb Gleichlauf" oder "Handbetrieb Einzelachs" gesetzt

\* = Aktion ist aktiv wenn Eingang Low (siehe 2.6.2 "Elektrische Kenngrössen")

0 = Eingang Low

1 = Eingang High



Zurück in "Automatik-Modus" ebenfalls über das Master-ED2 durch folgende Schritte:

- Die Netzregelung sollte einwandfrei funktionieren
- Nehmen Sie die Freigabe am Master weg (Digitaleingang DE1 auf inaktiv)
- Wählen Sie am Master den Automatik-Modus (Digitaleingang DE2 auf aktiv)
- Setzen Sie am Master den Handbetrieb auf Gleichlauf (Digitaleingang DE14 auf inaktiv)
- Geben Sie am Master die Freigabe wieder frei (Digitaleingang DE1 auf aktiv)
- Alle Slaves im Netzverbund sind jetzt auf "Automatik" gesetzt

#### 5.8.4 Profile im Netzverbund

Bei Netzreglern im Netzverbund sind nur die Profile des Master-ED2 wirksam. Das Profilverfahren geschieht wie üblich über die Digitaleingänge:

- Profil / \*Sequenz
   (Digitaleingang DE3)
- Start (Digitaleingang DE4)
- \*Stop (Digitaleingang DE5)
- Profilwahl
   (Digitaleingang DE6 9)

Die Profile wirken sich auf den gesamten Regelverbund aus.

## 5.9 Analog-Ausgänge

- Proportional-Magnetausgänge 1 und 2 für Achse 1 bzw. 3 und 4 für Achse 2 Die 4 Magnetausgänge haben einen mit 1000 Hz Puls-Weiten-Modulierten Stromausgang mit überlagertem Dither. Die Polarität der angeschlossenen Magnete spielt keine Rolle. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und dürfen je mit maximal 1.8 A belastet werden.
- Analogausgang 1 bzw. 2 (Stellgrösse Achse 1 bzw. Achse 2) Der Analogausgang 1 bzw. 2 entspricht der Stellgrösse (siehe 5.2.7 "Achsregelung") für die Achse 1 bzw. Achse 2.

\* = Aktion ist aktiv wenn Eingang Low (siehe 2.6.2 "Elektrische Kenngrössen")

0 = Eingang Low

1 = Eingang High



# 5.10 Digital-Ausgänge

Achtung: Für ED2-Regler mit Profibus (siehe 2.5 "Typenschlüssel") gelten zum Teil andere Belegungen, welche in der zugehörigen Betriebsanleitung beschrieben sind.

Digitalausgang 1 (Schleppfehlergrenzwert überschritten)

Dieser Ausgang wird aktiv bei einer Überschreitung des Schleppfehlergrenzwertes einer der beiden Achsen des ED2-Reglers (siehe 5.2.4 "Schleppfehler"). Gleichzeitig wird der Digitalausgang 6 auf 0 V gesetzt. Entweder gelten für diesen Regler die groben oder die feinen Grenzwerte, wählbar über den digitalen Eingang DE13.

Im Netzbetrieb bestimmt der digitale Eingang DE13 des Masters für den ganzen Verbund, ob die groben oder die feinen Grenzwerte gelten.

- Digitalausgang 2 (Sequenz-Endposition erreicht/Analoge Sollposition erreicht)
  - Profilfahren (Sollwertvorgabe durch Profile)
     Der Ausgang wird aktiv wenn die Sequenz-Endposition erreicht ist, d.h. sobald der Sollwert (nicht der Istwert!) das Sequenzende erreicht hat.

Bedingung ist, dass der Parameter "Ausgang "In Position" " im Menü "Profile" aktiviert wurde. Der Ausgang bleibt aktiv während der vorgegebenen Verweilzeit am Ende einer Sequenz.

2. Analoger Sollwert

Wird aktiv, sobald die Differenz zwischen Soll- und Istwert einer der beiden Achsen des ED2-Reglers innerhalb des in PASO definierten Positionsfensters (Menü "Parameter\_Antrieb Allgemein") liegt.

- Digitalausgang 3 (Profilende/In Position)
  - 1. Profilfahren (Sollwertvorgabe durch Profile)

Im Profilfahren wird das Erreichen des Profilendes angezeigt (Ausgang aktiv), d.h.:

- Der Profilsollwert (nicht der Istwert!) hat das Ende der letzten Sequenz erreicht
- eine allfällige Verweilzeit ist abgelaufen
- die Achse(n) ist (sind) in Position, d.h. die Differenz zwischen Soll- und Istwert einer der beiden Achsen des ED2-Reglers liegt innerhalb des in PASO definierten Positionsfensters
- Handbetrieb (Menü "Befehle\_Handbetrieb") Während des Verfahrens ist der Ausgang auf 0 V gesetzt. Beim Anhalten wird der Ausgang auf aktiv gesetzt, wenn die Differenz zwischen internem Sollwert und Istwert innerhalb des Positionsfensters liegt.
- Testverfahren (Menü "Parameter\_Regler")
   Der Ausgang wird aktiv, sobald einer der beiden Achsen des ED2-Reglers die vorgegebene
   Position 1 oder Position 2 erreicht hat, d.h. die Differenz zwischen Sollwert und Istwert einer der
   beiden Achsen innerhalb des Positionsfensters liegt.
- **Digitalausgang 4** Wird nicht verwendet.
- Digitalausgang 5 Wird nicht verwendet.

• Digitalausgang 6 (Bereit / \*Fehler)

Der Ausgang ist aktiv, wenn der Achsregler fehlerfrei läuft. Tritt ein irgendwelcher Fehler auf, auch z.B. eine Überschreitung des Schleppfehlergrenzwertes, oder im Netzbetrieb ein Netzwerkfehler, so wird der Ausgang auf 0 V gesetzt.

Im **Netzbetrieb** (Vernetzung mehrerer Achsregler) zeigen die Digitalausgänge pro ED2/ED3-Achsregler den Zustand des jeweiligen Achsreglers im Netzverbund an. **Ausnahme**: Der Digitalausgang 6 des Master-ED2 zeigt erst "Bereitschaft" an, wenn alle Achsregler im Verbund auf "bereit" gesetzt wurden.

<sup>\* =</sup> Aktion ist aktiv wenn Eingang Low (siehe 2.6.2 "Elektrische Kenngrössen")

<sup>0 =</sup> Eingang Low

<sup>1 =</sup> Eingang High





# 5.11 Leuchtdioden LED grün / gelb / rot

• Leuchtdioden LED grün / gelb / rot

LED grün:	Die Versorgungsspannung ist vorhanden
LED gelb:	Der momentane Ist-Wert ist in Position:
-	die Differenz zwischen dem momentanen internen Sollwert
	des Sollwertgenerators (siehe 5.2.3 "Regelprinzip")
	und dem momentanen Istwert einer der beiden Achsen des ED2-Reglers liegt
	innerhalb des Positionsfensters, definiert im Menü "Parameter_Antrieb_Allgemein".
	Wird auch angezeigt während des Verfahrens, sowohl im Handbetrieb wie auch im
	Automatikbetrieb
LED rot:	Zeigt den invertierten Wert des Digitalausgangs 6
	Blinkend: Aufstartphase des ED2-Achsreglers.
	Konstant aufleuchtend: Ein Fehler ist aufgetreten, die Regelung wurde angehalten.
	Im Netzbetrieb leuchtet die rote LED des Master-ED2 ebenfalls, wenn ein Fehler auf einem
	der Slave-ED2/ED3 aufgetreten ist (Netzfehler)

# 5.12 Eingänge für digitale Positions-Messsysteme

An die beiden Messsystem-Schnittstellen können verschiedene Positionsgeber angeschlossen werden.

- Absolute Wegmesssysteme Temposonic Systeme mit Synchron Seriellem Interface (SSI). Gray 13, 24, 25 bit aufsteigend Binär 13, 24, 25 bit aufsteigend
- Relative Wegmesssysteme Encoder (Glasmassstab) mit A + B Spur und Referenzimpuls Spur. Incremental (nicht für Gleichlaufregelung, verlangt Referenzierung)

Im **Netzbetrieb** (Vernetzung mehrerer Achsregler) können nur absolute digitale Messsysteme oder analoge Messsysteme verwendet werden. Relative (inkrementale) Messsysteme werden nicht unterstützt.



# 6 Einbau / Anschluss des Reglers

#### Bitte beachten Sie den Abschnitt 3. "Sicherheitsvorschriften".

# 6.1 Erdung und Abschirmung

Der Achsregler ist bevorzugt in ein 19"-Rack oder in ein geschlossenes Gehäuse einzubauen.

Für EMV-gerechten Einbau / Anschluss sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

- Die Oberfläche (mindestens die Auflagefläche für die Frontplatte der Achsreglerkarte) des Racks / Gehäuse muss elektrisch leitfähig sein (nicht eloxiert)!
- Das Rack / Gehäuse ist über grossen Litzen-Querschnitt resp. grossflächige Montage auf elektrisch leitfähigem Untergrund zu erden
- Rack- / Gehäuse-Seitig sind als Steckverbinder zwei Federleiste nach DIN 41612, Bauform F48 vorzusehen
- Der Erdungsanschluss (X1-32z) auf der Steckerleiste der Achsreglerkarte ist möglichst kurz mit einem Litzenquerschnitt >= 1.5 mm<sup>2</sup> mit dem Rack resp. dem Gehäuse zu verbinden
- Der Schirm des Kabels ist nur auf der Rack- / Gehäuse-Seite grossflächig und niederohmig (am besten mit einer Bride) mit dem Rack / Gehäuse zu verbinden
- Magnet- und Signal-Kabel dürfen nicht parallel zu Starkstromkabeln verlegt werden.



# 6.2 Anschlussanleitung

#### 6.2.1 Versorgungsspannung

- Für die Dimensionierung der 24 V-Speisung ist die maximale Leistung der Magnete zu berechnen (bei Wegeventilen ist nur die max. Leistung eines Magneten zu nehmen) und um die Leerlauf-Leistung der Achsreglerkarte (s. 2.6 "Technische Daten") zu erhöhen.
- Die Grenzwerte der Versorgungsspannung und deren Restwelligkeit müssen unbedingt eingehalten werden (s. 2.6 "Technische Daten")
- Die Achsreglerkarte ist mit einer trägen Sicherung abzusichern. Der Wert der Sicherung sollte ca. 1.5 mal dem oben ausgerechneten Strom entsprechen

#### 6.2.2 Magnet-Ausgänge

Bei den Magnet-Ausgängen spielt die Polarität, mit welcher die Magnete angeschlossen werden, keine Rolle.

Folgendes muss aber beachtet werden:

- Der Litzen-Querschnitt ist dem Magnetstrom anzupassen
- Es sind abgeschirmte Kabel zu verwenden; der Schirm ist nur Rack- resp. Gehäuseseitig auf Erde zu legen

#### 6.2.3 Digitale Ein- und Ausgänge

- Um die galvanische Trennung zu nutzen (z.B. bei unterschiedlichen Masse-Potentialen), muss der Anschluss "Gemeinsame Optokoppler Masse" (X1-30z) mit der Masse des externen Digital-Signalgebers verbunden werden. Ist keine galvanische Trennung nötig, kann die "Gemeinsame Optokoppler Masse" (X1-30z) mit dem Minus der 24 VDC-Speisung verbunden werden.
- Die digitalen Eingänge sind "high-aktiv" und müssen zur Aktivierung an 24 VDC angeschlossen werden.



• Die digitalen Ausgänge sind "high-aktiv". Sie müssen durch eine Spannung extern gespiesen werden.





#### 6.2.4 Analog-Eingänge

• Es stehen zwei Spannungs- und zwei Strom- Differentialeingänge zur Verfügung (optional).



#### 6.2.5 Analog-Ausgänge

• Es steht pro Achse ein analoger Spannungsausgang (±10 VDC) zur Verfügung. Die Signalgrösse entspricht der Stellgrösse für das entsprechende Ventil. Anstelle eines Propventiles an den Magnetausgängen kann hier ein anderes Ventil, welches über eine ±10 VDC Sollwert-Schnittstelle verfügt, angeschlossen werden.





#### 6.2.6 Wegmesssystem-Eingänge

• Positionsmessung mit einem Temposonic Messsystem via SSI-Schnittstelle:



• Positionsmessung mit einem inkrementalen (Encoder) Messsystem mit 3 Signalen:





# 6.3 Anschlussanleitung für den Netzbetrieb

#### 6.3.1 Allgemein

Die Achsregler können auch bei Vernetzung mehrerer Achsen prinzipiell einzeln wie oben beschrieben angeschlossen werden. Siehe auch die Anschlussbeispiele unter 6.4 "Anschlussbeispiele". Ein Master-ED2 und ein oder mehrer Slave-ED2/ED3 werden zusätzlich zu einem Netzwerk verbunden.

Einschränkungen gelten bei den Analog- und Digital-Eingängen (siehe 5.5 "Analog-Eingänge im Netzbetrieb" und 5.7 "Digital-Eingänge an einem Netzregler oder im Netzbetrieb").

Zusätzlich müssen die Achsregler via internem WAG-CAN-Bus vernetzt werden.

Für die Vernetzung müssen folgende Anschlüsse aller ED2/ED3 verbunden werden:

- CAN-H ED2/ED3: X2-2d Z05: X7/X8-7
- CAN-L ED2/ED3: X2-2b Z05: X7/X8-2
- CAN-Gnd ED2/ED3: X2-2z Z05: X7/X8-3

**Wichtig:** Die beiden Enden der CAN-H und CAN-L Leitungen müssen je mit einem 120 Ohm Abschlusswiderstand miteinander verbunden werden.

Beim Einsatz unseres Steckkartenhalters Z05 können die CAN-Signale einfach via 9-poligem D-Sub-Stecker und Kabel verbunden werden. Die Terminierung mit den Abschlusswiderständen ist auf dem Z05 einfach mit Jumpern (Steckbrücken) gelöst.

#### 6.3.2 Blockschaltbild einer Vernetzung





## 6.4 Anschlussbeispiele

#### 6.4.1 1-Achsen Lageregler Anwendung

- Die Soll-Position Vorgabe geschieht über den Profilgenerator, d.h. die Profilwahl erfolgt über die Eingänge "Profilwahl 1 – 8". Via "Start" und "Stop" wird die Profilfahrt gestartet bzw. gestoppt.
- Es wird ein absolutes Messsystem eingesetzt, somit werden keine Referenzierungs-Signale und Schalter gebraucht.
- Die Achse kann extern in den Handmodus gebracht werden und dort kann manuell vor- und rückwärts gefahren werden.





#### 6.4.2 2-Achsen Gleichlaufregler Anwendung

- Die Soll-Position Vorgabe geschieht über den Profilgenerator, d.h. die Profilwahl erfolgt über die Eingänge "Profilwahl 1 – 8". Via "Start" und "Stop" wird die Profilfahrt gestartet bzw. gestoppt. Beide Achsen verfahren im Gleichlauf (synchron) zueinander.
- Es werden relative Messsysteme eingesetzt, somit werden die Referenzierungs-Signale und Schalter gebraucht.
- Die Achsen können über einen Digitaleingang in den Handmodus gebracht werden. Im Handmodusbetrieb besteht die Möglichkeit manuell vor- und rückwärts zu fahren, und zwar im Fall von Zweiachsbetrieb wahlweise in Einzelachs- oder Gleichlaufbetrieb.




# 7 PASO Installation und Bedienung

Die Parametriersoftware "PASO ED2/ED3" dient der Parametrierung und Diagnose von digitalen Steuerkarten der Firma WANDFLUH AG. Die Software bietet eine Bedieneroberfläche, über welche mittels Tastatur oder Maus alle Einstellungen leicht vorgenommen werden können. Die Kommunikation zur digitalen Steuerkarte erfolgt über eine serielle RS 232-Schnittstelle.

Die Parametriersoftware "PASO ED2/ED3" ist nur in Zusammenhang mit einer digitalen Steuerkarte ED2 oder ED3 der Firma WANDFLUH AG einsetzbar. Vorgängig ist die Betriebsanleitung der angeschlossenen digitalen Steuerkarte genau zu studieren.

#### Achtung Viren !

Beim heutigen Stand der Technik kann nicht zu 100% gewährleistet werden, dass die gelieferte PASO Software virenfrei ist.

Trotz einer sorgfältigen Virenprüfung mit topaktuellen Anti-Viren-Programmen können wir für keine durch Viren verursachten Schäden haften.

#### 7.1 Systemvoraussetzungen

Um die Parametriersoftware "PASO ED2/ED3" richtig einsetzen zu können, muss ein IBM-kompatibler PC mit folgenden Voraussetzungen vorhanden sein:

- Freier Harddisk Speicherplatz von min. 4MB, plus Speicherplatz für Programmdateien
- Betriebssystem MS-WINDOWS 95/98, NT 4.0 oder höher
- Grafikkarte Standard VGA oder höher, empfohlene Auflösung 800x600
- mindestens eine serielle RS 232-Schnittstelle.
   Bei Notebooks ohne RS232-Schnittstelle kann diese über eine PCMCIA-Karte oder über einen USB => RS232 Adapter realisiert werden.
   Achtung: nicht alle USB => RS232 Adapter funktionieren einwandfrei, wir sind Ihnen bei der Auswahl gerne behilflich.
- Serielles RS232 Kabel 1:1 (RxD und TxD nicht gekreuzt)

Unter PASO sind die seriellen Schnittstellen COM1 bis COM8 wählbar (Menü "Konfiguration\_Schnittstelle")

# 7.2 Installation

Die PASO Software lässt sich von der Wandfluh Website im Internet herunterladen (<u>http://www.wandfluh.com</u> unter "Downloads") oder wird optional auf einem CD-ROM geliefert. Beachten Sie, dass Sie das richtige "PASO" herunterladen, d.h. für die digitalen Steuerkarten ED2 und ED3 das "PASO ED2/ED3".

Die Installation der Parametriersoftware "PASO" erfolgt mit dem Aufruf des Programmes "setup.exe". Ein Installations-Programm übernimmt die vollständige Installation von PASO. Es wird gleichzeitig eine neue Programmgruppe für PASO und ein Deinstallations-Programm angelegt.

War bereits eine PASO-Version vorhanden, so erfolgt die Installation der neuen Version u.U. in zwei Schritten: beim ersten Aufruf von setup.exe wird die bestehende Software deinstalliert, beim zweiten Aufruf wird die neue Software installiert.

# 7.3 Verbindung zu ED2

Die Verbindung zwischen dem PC, auf dem die Parametriersoftware "PASO ED2/ED3" installiert ist, und dem Achsregler erfolgt über die serielle RS 232-Schnittstelle. Dazu muss ein 1:1 Kabel (RxD und TxD nicht gekreuzt) an den gewünschten Ausgangsport am PC und den RS232 Stecker auf der ED2-Elektronik angeschlossen werden.



# 8 Einstellungen mit Hilfe der PASO Software

Bitte beachten Sie den Abschnitt 3. "Sicherheitsvorschriften".

# 8.1 Einleitung

#### 8.1.1 Allgemein

- Damit der Achsregler ED2 seine anwendungsspezifischen Aufgaben erfüllen kann, muss er parametriert werden. Die erforderlichen System- und Parameter-Einstellungen des Achsreglers ED2 können mit Hilfe der Parametrier-Software PASO ED2/ED3 über die serielle Schnittstelle gemacht werden.
- Haben Sie PASO auf Ihrem Rechner noch nicht installiert, oder haben Sie Fragen bezüglich Handhabung, so verweisen wir Sie auf den Abschnitt 7. "PASO Installation und Bedienung".
- Je nach Softwareversion und angeschlossenem ED2-Achsregler können gewisse Parameter-Einstellungen gesperrt sein.
- Im Fall mehrerer Achsregler ED2/ED3 im Netzbetrieb (Vernetzung mehrerer Achsregler) müssen die beschriebenen Einstellungen für jeden Achsregler einzeln vorgenommen werden. Mit wenigen Ausnahmen (Grundeinstellungen des Netzbetriebs) lassen sich diese Einstellungen über das Master-ED2 und die Netzverbindung durchführen. PASO ist mit dem Master-ED2 verbunden. Die Netz-ED2/ED3 werden durch die entsprechende Achswahl angewählt.

#### 8.1.2 Verwendung von PASO

Ist der Achsregler ED2 einmal parametriert, so funktioniert er selbständig und wird die Verbindung zum PASO-Rechner nur noch benötigt für allfällige Änderungen oder für eine Funktionsanalyse.

Die PASO-Software wird für folgende Aufgaben eingesetzt:

- Senden eines kompletten Parametersatzes an den Achsregler ED2
- Lesen eines kompletten Parametersatzes vom Achsregler ED2
- Änderung oder Anpassung einzelner Parameter
- Speichern oder Lesen eines kompletten Parametersatzes (Speichermedium: Festplatte)
- Druckerausgabe eines kompletten Parametersatzes
- Funktionsanalyse des Achsreglers (Signalaufzeichnung, Diagnose, Testverfahren, usw.)
- Updaten der Achsregler-Software (Software Download)

Damit die für die Erst-Inbetriebnahme erforderlichen Einstellungen gemacht werden können (siehe 11. "Hinweise für Erst-Inbetriebnahme"), muss zuerst ein zum Achsregler gehörender Parametersatz zur Bearbeitung im PASO vorliegen, oder ein neuer muss angelegt werden. Dazu stehen unter PASO folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Menü "Datei\_Neu" (Die Parameter werden auf Standardwerte zurückgesetzt)
- Menü "Datei\_Laden" (Ein vorher erstellter Parametersatz wird von der Festplatte geladen)
- Menü "Datei\_On Line/Off Line" "Parametersatz übernehmen" (Ein vollständiger Parametersatz wird vom Achsregler geladen)
- PASO starten mit aktiver Verbindung zum Achsregler (in diesem Fall werden die Parameter vom Achsregler geladen), oder im Fall von Netzbetrieb Netzverbindung herstellen (Menü "Datei\_Netz") und Parameter übernehmen (Menü "Datei\_On Line/Off Line").



# 8.2 PASO Betriebsmodi

Die Parametriersoftware "PASO" läuft in einem von zwei Modi ab:

- Im "Off Line" Modus ist eine Bearbeitung der Parameterdateien möglich. Die Kommunikation mit dem Achsregler ist nicht aktiv. Der Achsregler wird im Prinzip nicht benötigt. Die Funktionsanalyse des Achsreglers und der Handbetrieb sind gesperrt.
- Im "On Line" Modus wird aktiv mit der Achsreglerkarte kommuniziert. Jede Änderung wird sofort im Achsregler wirksam. Die Parameterwerte in PASO und auf der Achsreglerkarte sind identisch. In diesem Modus ist das Laden und Bearbeiten von Parameterdateien nicht möglich. Lediglich das Abspeichern der momentan aktiven Parameter in eine Datei ist freigegeben. Die Funktionsanalyse und der Handbetrieb sind freigegeben.

Im Fall von **Netzbetrieb** bestehen noch zwei weitere Betriebsmodi (siehe 8.3 "PASO Betriebsmodi im Netzbetrieb").

Beim Starten von PASO mit aktiver Verbindung zum Achsregler wird automatisch der Parametersatz des Achsreglers gelesen und wird in "On Line" Modus geschaltet (Ausnahme: PASO Netzbetrieb, siehe 8.3 "PASO Betriebsmodi im Netzbetrieb"). Wenn kein Achsregler angeschlossen ist, oder bei einem Kommunikations- oder Parameterfehler, werden die Parameter auf Standardwerte gesetzt und ist PASO im "Off Line" Modus.

Der Wechsel zwischen den beiden Modi findet über den Menüpunkt "Datei\_On Line/Off Line" statt. Bei einer Kommunikationsstörung ist die Kontrolle des Achsreglers nicht mehr gewährleistet. Es folgt eine Fehlermeldung und die PASO Software schaltet sich selbständig in den "Off Line" Modus.

## 8.3 PASO Betriebsmodi im Netzbetrieb

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Betriebsmodi "On Line" und "Off Line" werden im Netzbetrieb noch drei weitere Modi unterschieden (Umschalten mit Hilfe des Menüs "Datei\_Netz"):

- 1. Einzelbetrieb (Nicht-Netzbetrieb)
  - PASO funktioniert wie herkömmlich
- 2. Netzwerk Off Line

PASO ist nicht zwingend an ein Master-ED2 oder Slave-ED2/ED3 angeschlossen. Es findet keine Kommunikation statt. Unter PASO lässt sich ein Netzwerk konfigurieren und parametrieren. Dies macht jedoch nur Sinn, wenn in einem späteren Zeitpunkt ein Netzwerk mit der gleichen Konfiguration angeschlossen werden kann.

3. Netzwerk On Line (Netzbetrieb ein, mit Netz verbunden)

PASO ist zwingend an ein Master-ED2 angeschlossen und hat die relevanten Netzparameter vom Master-ED2 gelesen. Durch Anwählen einer Achse in einem Achsauswahlfeld ist der zugehörige Netz-Achsregler (Master-ED2 oder Slave-ED2/ED3) jeweils transparent mit PASO verbunden, wie wenn PASO direkt mit dem Regler verbunden wäre. PASO funktioniert mit dem aktuellen angewählten Netzregler wie in Nicht-Netz-Anwendungen und kennt für jeden Regler im Netz ebenfalls die Betriebsmodi "On Line" oder "Off Line" (Umschalten zwischen den beiden Modi im Menü "Datei\_On Line/Off Line").

- On Line: Die Parameter in PASO und auf dem Netz-Regler sind identisch. Jede Änderung in PASO wird sofort weitergeleitet.
- Off Line: Die Parameter in PASO und auf dem Regler sind unabhängig. Nach der Bearbeitung in PASO können die Parameter als ganzer Satz auf den gewählten Netzregler übertragen werden (Menü "Datei\_On Line/Off Line").



Wenn PASO an einen Master-ED2 (siehe 2.5 "Typenschlüssel") angeschlossen ist und gestartet wird, so wird nach erfolgreicher Kommunikation in "Netzwerk On Line" geschaltet, sonst in "Netzwerk Off Line". PASO bleibt mit dem Master-ED2 und den übrigen Netzreglern bis auf weiteres in "Off Line" Modus. Die Parameter des Masters werden, mit Ausnahme der relevanten Netzparameter, vorerst nicht gelesen. Wenn die Kommunikation in "Netzwerk On Line" geschaltet ist, so wird nach Bedarf über das Menü "Datei\_On Line/Off Line" mit jedem ans Netz angeschlossenen Achsregler ED2 oder ED3 den "On Line-Betrieb" aufgenommen oder abgebrochen.

Wenn PASO nicht an einen Master-ED2 angeschlossen ist, sondern an einen Slave-ED2/ED3 oder an ein Nicht-Netz-ED2/ED3 (siehe 2.5 "Typenschlüssel") und gestartet wird, so wird nach erfolgreicher Kommunikation wie gewohnt der gesamte Parametersatz vom Achsregler gelesen. Nach fehlerfreier Kommunikation und fehlerfreiem Parametertest schaltet PASO in "On Line" Modus, sonst in "Off Line" Modus.

Die Umschaltung von Off Line in On Line Modus oder umgekehrt für den jeweils aktuellen Netzregler erfolgt wie gewohnt im Menü "Datei\_On Line/Off Line".

Überblick der fünf PASO Betriebsmodi und die Verbindung zwischen PASO und dem ED2-Achsregler:

Netzbetrieb Ein/Aus	Mit Netz verbinden (J/N)	Aktueller Regler
(Menü "Datei_Netz")	(Menü "Datei_Netz")	On Line/Off Line
		(Menü "Datei_On Line/Off Line")
Einzelbetrieb (Nicht-Netzbetrieb)	Nicht	1. angeschlossener Regler
		On Line
		(ED2 Regler direkt angeschlossen)
Einzelbetrieb (Nicht-Netzbetrieb)	Nicht	2. angeschlossener Regler
		Off Line
		(ED2 Regler nicht zwingend
		angeschlossen)
Netzbetrieb	Netzwerk Off Line	3. alle Netzregler Off Line
	(nicht mit Netz verbunden)	_
Netzbetrieb	Netzwerk On Line	4. aktueller Regler *
	(Master-ED2 angeschlossen,	On Line
	siehe 2.5 "Typenschlüssel")	
Netzbetrieb	Netzwerk On Line	5. aktueller Regler *
	(Master-ED2 angeschlossen)	Off Line

\* der "aktuelle Regler" ist der Regler, von dem eine der Achsen im Achswahlfeld angewählt ist



# 8.4 Programmbeschreibung

#### 8.4.1 Tastenbeschreibung

ТАВ	Sprung zum nächsten Eingabeelement
SHIFT-TAB	Sprung zum vorherigen Eingabeelement
ENTER	Ausführen des aktiven Eingabeelements oder abschliessen einer Eingabe
	Entspricht in vielen Fällen der "OK"-Taste
ESC	Abbrechen, rückgängig machen einer Aktion

#### 8.4.2 Eingabeelemente

Taste	Eine Taste führt die Aktion aus, mit der er beschriftet ist.	
	<ul> <li>Betätigung einer Taste über die Tastatur:</li> <li>Drücken der Taste TAB, bis die Taste aktiv wird</li> <li>Drücken der Taste ENTER. Die Aktion wird nun ausgeführt.</li> <li>Drücken der Taste ALT und des unterstrichenen Buchstabens der Tastenbeschriftung. Die Aktion wird sofort ausgeführt</li> <li>Betätigung einer Taste mit der Maus: Klicken auf die entsprechende Taste. Die Aktion wird nun ausgeführt.</li> </ul>	
Schalter	Nittels einem Schalter kann zwischen 2 Möglichkeiten ausgewählt werden. Ein Schalter ist eintweder ein- oder ausgeschaltet.	
	Betätigung eines Schalters über die Tastatur:	
	Drücken der Tasten UP oder HOME zum Einschalten des Schalters	
	Drücken der Tasten DOWN oder END zum Ausschalten des Schalters	
	Drücken der Leertaste zum Umschalten	
	Betätigung eines Schalters mit der Maus:	
	<ul><li>Betätigung eines Schalters mit der Maus:</li><li>Klicken auf den Schalter zum Umschalten</li></ul>	
Eingabefeld	<ul> <li>Betätigung eines Schalters mit der Maus:</li> <li>Klicken auf den Schalter zum Umschalten</li> </ul> Die Eingabefelder ermöglichen die Eingabe von Zahlen oder Text. Es sind alle zutreffende Zeichen der Tastatur erlaubt, einschliesslich die Tasten HOME, END, LEFT, RIGHT. In bestimmten Fällen wird bei der Übernahme die Eingabe geprüft und allenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben.	
Eingabefeld	<ul> <li>Betätigung eines Schalters mit der Maus:</li> <li>Klicken auf den Schalter zum Umschalten</li> </ul> Die Eingabefelder ermöglichen die Eingabe von Zahlen oder Text. Es sind alle zutreffende Zeichen der Tastatur erlaubt, einschliesslich die Tasten HOME, END, LEFT, RIGHT. In bestimmten Fällen wird bei der Übernahme die Eingabe geprüft und allenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben. Betätigung eines Eingabefeldes über die Tastatur:	
Eingabefeld	<ul> <li>Betätigung eines Schalters mit der Maus:</li> <li>Klicken auf den Schalter zum Umschalten</li> </ul> Die Eingabefelder ermöglichen die Eingabe von Zahlen oder Text. Es sind alle zutreffende Zeichen der Tastatur erlaubt, einschliesslich die Tasten HOME, END, LEFT, RIGHT. In bestimmten Fällen wird bei der Übernahme die Eingabe geprüft und allenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben. Betätigung eines Eingabefeldes über die Tastatur: <ul> <li>Drücken der Taste ENTER oder TAB zum Abschliessen des Eingabefeldes.</li> <li>Bei Eingabefeldern mit Auf-, Abwärtspfeil: Betätigung der UP-/DOWN-Taste für die schrittweise Änderung der Werte.</li> </ul>	



Auswahlfeld	Die Auswahlfelder ermöglichen die Auswahl aus verschiedenen Möglichkeiten.
	<ul> <li>Betätigung eines Auswahlfeldes über die Tastatur:</li> <li>Drücken der Leertaste zur Öffnung aller Auswahlmöglichkeiten. Mit Hilfe der Tasten UP, DOWN, HOME, END, die gewünschte Auswahl treffen. Anschliessendes Drücken der Taste ENTER zur Bestätigung der gewünschten Auswahl, oder ESC um die Auswahl rückgängig zu machen.</li> <li>Drücken der Taste UP zum zyklisch Anwählen der vorherigen Auswahl</li> <li>Drücken der Taste HOME zum Anwählen der ersten Position der Auswahlliste.</li> <li>Drücken der Taste END zum Anwählen der letzten Position der Auswahlliste.</li> </ul>
	<ul> <li>Betätigung eines Auswahlfeldes mit der Maus:</li> <li>Klicken innerhalb des Auswahlfeldes zum Anzeigen aller Auswahlmöglichkeiten und klicken auf die gewünschte Auswahl</li> </ul>

#### 8.4.3 Starten von PASO

Nach der erfolgreichen Installation kann die Parametriersoftware "PASO" durch Doppelklicken des ED2/ED3-PASO-Ikons gestartet werden. Bestimmte Einstellungen der PASO Software, z.B. die angewählte Schnittstelle, werden in eine Datei "konfig.kon" abgespeichert. Beim ersten Mal Aufstarten von PASO ist diese Datei wahrscheinlich noch nicht vorhanden, oder befindet sich in einem anderen Ordner. Es folgt eine Meldung, und die Konfigurationswerte werden auf, möglicherweise nicht zutreffende, Standardwerte gesetzt. Im späteren Programmverlauf können diese korrigiert werden.

Beim Aufstarten der Parametriersoftware "PASO" wird geprüft, ob eine Kommunikation zum Achsregler möglich ist. Wenn keine Kommunikation aufgebaut werden kann, erscheint folgende Fehlermeldung: "Bitte RS232 Verbindung überprüfen! Ist die richtige Schnittstelle gewählt?" Nach Quittierung erscheint die Frage: "Übertragungsfehler! Soll der Vorgang wiederholt werden?". Der Grund für diese Meldung liegt entweder in einem nicht angeschlossenen oder nicht eingeschalteten Achsregler, oder PASO-seitig ist nicht die selbe Schnittstelle angewählt, wie für das Verbindungskabel zum Achsregler benutzt wird. Im letzten Fall antworten Sie mit "nein" und ändern nach erfolgtem Start von PASO die Schnittstelle im Menü "Konfiguration\_Schnittstelle".

Wird mit "nein" geantwortet, so erscheint die Meldung "Es ist keine Kommunikation mit dem Achsregler möglich!". Die Kommunikation wird in "Off Line" Modus gesetzt. Alle Menüpunkte und Tasten, die eine Aktion im Zusammenhang mit der Kommunikation beinhalten, werden dann gesperrt. Alle anderen Funktionen der Parametriersoftware "PASO", wie die Bearbeitung von Parameterdateien, können ohne Einschränkung verwendet werden.

Wird mit "ja" geantwortet, so wird nochmals geprüft, ob nun eine Kommunikation zur digitalen Steuerkarte möglich ist.

Erfolgt der Kommunikationsunterbruch während des Betriebs der Parametriersoftware "PASO", so erscheint entweder die Meldung "Bitte Achsregler überprüfen!" oder "Bitte RS232 Verbindung überprüfen! Ist die richtige Schnittstelle gewählt?". Die erste Meldung erscheint, wenn eine Kommunikation zwar möglich war, aber falsche Daten übertragen wurden. Die zweite Meldung erscheint, wenn keine Kommunikation möglich war. Anschliessend an diese Meldungen wird die Kommunikation in "Off Line" Modus gesetzt. Alle Menüpunkte und Tasten, die eine Aktion im Zusammenhang mit der Kommunikation beinhalten, sind jetzt gesperrt. Um wieder eine Kommunikation aufzubauen, muss der Menüpunkt "Datei\_On Line/Off Line" angewählt werden.



#### 8.4.4 PASO-Basisfenster

Nach dem Aufstarten erscheint das PASO-Basisfenster:

🛜 PA	50 ED2,	/ED3 - non	ame					_ 0	×
Datei	Profile	Pa <u>r</u> ameter	<u>K</u> onfiguration	<u>B</u> efehle	<u>A</u> nalyse	Hilfe			
PASO	-Stat.	COM 1 ON	I-Line			Achse1	Local	Disa R	eady

Ist die Kommunikation störungsfrei, und ist kein Master-ED2 (siehe 2.5 "Typenschlüssel") angeschlossen, so werden die Parameter von der Karte geladen und findet anschliessend eine Prüfung der Achsreglerwerte statt. Sind ein oder mehrere Parameter ausserhalb der Toleranz, werden diese durch Standardwerte ersetzt, und wird eine Meldung herausgegeben. In diesem Fall wird die Kommunikation in den "Off Line" Modus gesetzt. Der Anwender hat jetzt die Gelegenheit die Parameter zu überprüfen und allenfalls zu korrigieren. Die Kommunikation wird über den Menüpunkt "Datei\_On Line" wieder aufgenommen. Wählen Sie anschliessend die Option "Achsregler neu programmieren", damit die korrigierten Werte auf dem Achsregler aktiv werden.

Ist ein Master-ED2 angeschlossen, und die Kommunikation störungsfrei, so wird PASO lediglich in den "Netzwerk On Line" Modus gesetzt (siehe 8.3 "PASO Betriebsmodi im Netzbetrieb")

Die Menüpunkte in der Menüzeile können wie folgt angewählt werden:

- durch Anklicken mit der Maus
- durch Betätigung der Taste ALT und des unterstrichenen Buchstabens des Menüpunktes
- ist ein Menüpunkt angewählt, so kann mit den ←→ Tasten zum nächsten Menüpunkt, und mit den ↑↓ Tasten im Menüauswahlfeld zum nächsten Untermenüpunkt gewechselt werden.

In der Fenster-Kopfzeile wird immer der Name der aktuellen Datei angezeigt. Wurde keine bestehende Datei geladen, oder wurden die Daten nicht in eine Datei abgespeichert, so steht in dieser Zeile "noname".

Die Beschreibung der einzelnen Menüs, Befehle und Parameter erfolgt im Kapitel 8. "Einstellungen mit Hilfe der PASO Software".



In der Fenster-Fusszeile (Statuszeile) werden die folgenden aktuellen (zum Teil achsbezogenen) Zustände angezeigt:

PASO-State:

- 1. Feld: Gewählte RS232 Schnittstelle ("COM1", "COM2", ...)
- 2. Feld: Aktiver Modus ("On Line" oder "Off Line", siehe Abschnitt "PASO Betriebsmodi" auf Seite 39)
- 3. Feld: Netzwerk-Modus ("Network ON-Line" oder " Network OFF-Line ", siehe Abschnitt
   "PASO Betriebsmodi im Netzbetrieb" Seite 39)
- 4. Feld: Parameter Inconsistency (nur im Betrieb mit externem Bus, siehe die betreffende Anleitung für den Busbetrieb)

Device-State:

- 1. Feld: Achsname der aktuell angewählten Achse
- 4. Feld: Operationsmodus ("Remote" oder "Local", nur im Betrieb mit externem Bus, siehe die betreffende Anleitung für den Busbetrieb)
- 5. Feld: Warnung (nur im Betrieb mit externem Bus, siehe die betreffende Anleitung für den Busbetrieb)
- 6. Feld: Freigabe
  - "Active" oder "Disabled" (Digitaleingang 1)
  - "Hold" oder "Init" (nur im Betrieb mit externem Bus, siehe die betreffende Anleitung für den Busbetrieb)
- 7. Feld: Fehlerstatus ("Ready" oder "Error", siehe Abschnitt "Analyse\_Diagnose" Seite 70)



# 9 PASO im Netzbetrieb

PASO im Netzbetrieb verhält sich in Prinzip gleich wie PASO im Einzelbetrieb. Die Unterschiede oder Ergänzungen werden in den folgenden Abschnitten besprochen.

# 9.1 Knotenadresse und Netz-ID

Jedes Netz besteht aus einem Master-ED2 und einem oder mehreren Slave-ED2 oder Slave-ED3. Die Bezeichnungen "Master" und "Slave" beziehen sich nicht auf die Regelungsart, sondern auf die Kommunikation über den internen WAG-CAN-Bus, welche durch das Master-ED2 verwaltet wird. Für die Kommunikation über den WAG-CAN-Bus besitzt jedes Slave-ED2/ED3 eine unterschiedliche CAN-Adresse (1...255), welche sich mit Hilfe der PASO Software einstellen lässt. **Die Adresse des Master-ED2 ist fest auf Null gesetzt und lässt sich nicht ändern.** Zusätzlich spricht PASO jedes ED2 und jedes ED3 über eine eigene Netzidentifikation (0...15) an, daher besitzt jedes ED2/ED3 ebenfalls eine unterschiedliche Netz-ID, welches sich ebenfalls mit Hilfe der mitgelieferten PASO-Software einstellen lässt. Der Master besitzt eine Netz-ID gleich Null, die übrigen Netzregler die Netz-ID 1...15.

Netzadresse und Netz-ID lassen sich nur durch Direktanschluss an den Achsregler setzen, und zwar im PASO-Einzelbetrieb (Nicht-Netzbetrieb, wählbar über das Menü "Datei\_Netz"). Daher ist die PASO-Software vor Inbetriebnahme des Netzes über die RS232-Schnittstelle an jeden Achsregler einzeln anzuschliessen und sind die CAN-Adresse sowie die Netz-ID zu prüfen oder zu setzen über das Menü "Hilfe\_Bus-Info intern". Bitte beachten Sie, dass der Master die Adresse Null und die Netz-ID Null besitzen sollte, und dass den übrigen Netzreglern unterschiedliche Adressen und Netz-IDs zugewiesen werden. Ansonsten entstehen nicht-aufhebbare Netzwerkfehler. Adresse und Netz-ID dürfen auf einem Netzregler den gleichen Wert besitzen.

Im "On Line"-Modus werden über das Menü "Hilfe\_Bus-Info intern" die bestehenden Werte für Knotenadresse (CAN-Adresse) und Netz-ID-Nr. vom Achsregler gelesen und angezeigt. Jede Änderung wird an das angeschlossene ED2 gesendet.

Im "Off Line"-Modus sind die Werte für Knotenadresse und Netz-ID-Nr frei editierbar. Mit Hilfe der Taste "Senden" werden sie an ein allfällig angeschlossenes ED2 gesendet, nachdem mindestens einmal die Werte vom angeschlossenen Regler gelesen wurden.

# 9.2 Netzkonfiguration

Die Netzkonfiguration enthält die Informationen, welche Netzregler mit welcher Netz-ID im Netz definiert sind, und ob es sich um Master-ED2 oder Slave-ED2/ED3 handelt. Die Netzkonfiguration sollte auf allen Netzreglern gleich sein, und muss bei der Erst-Inbetriebnahme über PASO auf dem Master-ED2 gesetzt werden, ansonsten entstehen Netzfehler. Nach jeder Änderung im Netz (Änderung der Netz-ID oder der Netzregler), sollte die geänderte Netzkonfiguration an das Master-ED2 geschickt werden, welches die neue Netzkonfiguration an alle im Netz vorhandene Netzregler schickt. Anschliessend sollte das Netzwerk aus-und wieder eingeschaltet werden.

Wird das Netz eingeschaltet, so prüft das Master-ED2:

- welche Slave-ED2 oder Slave-ED3 im Netz aktiv sind
- ob dies mit der Netzkonfiguration des Master-ED2 übereinstimmt
- ob alle Slave-ED2/ED3 in Netz die gleiche Netzkonfiguration aufweisen

Wenn ein Netzfehler festgestellt wird, so setzt der Master die betreffenden Position dieses ED2 oder ED3 in der Netzkonfiguration auf "Fehler".

Die Netzkonfiguration lässt sich ausschliesslich im PASO Modus "Netzbetrieb Netzwerk Off Line" (wählbar im Menü "Datei\_Netz") ändern. Wählen Sie in diesem Modus das Menü "Konfiguration\_Netz" (siehe 10.4 "Konfigurations-Menü", Abschnitt 10.4.1).

Durch die Wahl "Netz verbinden" im Menü "Datei\_Netz" wird automatisch die Netzkonfiguration des angeschlossenen Master-ED2 gelesen und eine allfällige bestehende Netzkonfiguration überschrieben.



## 9.3 Achswahl im Netzbetrieb

Mit der Achswahl lassen sich die unterschiedlichen Netzregler anwählen. Durch Anwählen einer Achse ist der zugehörige Netz-Achsregler (Master-ED2 oder Slave-ED2/ED3) und die angewählte Achse jeweils transparent mit PASO verbunden, wie wenn PASO direkt mit dem Regler verbunden wäre.

Das Achswahlfeld zeigt die Achsen der verschiedenen Netz-Achsregler (ED2 oder ED3). Sind noch keine Namen zugewiesen oder vom betreffenden Regler gelesen, so werden Defaultwerte aufgelistet, z.B. "Achse3.1" bedeutet die erste Achse des Reglers mit Netz-ID-Nr = 3.

Einige Menüfenster besitzen kein Achswahlfeld. Es betrifft Menüfenster, welche Parameter zeigen, die netzreglerbezogen (nicht einzel-achsbezogen) sind. Die Parameter dieser Menüfenster beziehen sich im Allgemeinen auf die aktuelle (zuletzt in einem Achswahlfeld angewählte) Achse, bzw. den durch diese Achswahl angewählten Netz-Achsregler. Um festzustellen, welche Achse, bzw. welchen Netz-Achsregler angewählt wurde, oder um eine andere Achse, bzw. Netz-Achsregler zu wählen, sollten Sie vorübergehend in ein Menü mit Achswahlfeld wechseln, eine allfällige neue Achse wählen, und dieses Menü mit "Abbrechen" verlassen.

# 9.4 Darstellung der Achsnamen im Achswahlfeld.

PASO startet mit Defaultnamen für die Achsen, bis sie aus einer Datei oder von einem Achsregler gelesen, oder im Menü "Konfiguration\_Achsbezeichnung" geändert werden.

Im Netzbetrieb werden zusätzlich den Achsnamen im Achswahlfeld einige Zeichen vorangestellt, welche informieren über den "On Line" oder "Off Line"-Status des betreffenden Reglers, und ob ein Master oder ein Slave oder ein Nicht-Verbund-Regler vorliegt. Dabei ist zu beachten: ein Slave-ED3 bestitzt nur eine Achse, ein ED3-Regler als Master ist nicht möglich.

Beispiele von Defaultnamen im Netzbetrieb:

0/0	[M]	Achse0.1	AchsreglerID 0, Achse 1 im "Off Line"-Status (o/o)
			Betrifft ein Master [M] (nur ED2 möglich)
0-0	[N]	Achsel2.2	AchsreglerID 12, Achse 2 (folglich kein ED3) im "On Line"-Status (o-o)
			Betrifft ein Slave-ED2 (2-Achsenregler) im Netzverbund [N]
0/0	[ ]	Achse15.1	AchsreglerID 15, Achse 1 (ED2 oder ED3 möglich) im "Off Line"-Status (o/o)
			Betrifft ein Nicht-Verbund-Slave-Regler []
			(Nicht-Verbund-Netz-ED2 oder Nicht-Verbund-Netz -ED3 sind in der aktuellen
			PASO-Version nicht zugelassen)

Im Menü "Konfiguration\_Achsbezeichnung" lassen sich die Achsnamen ändern. Im Netzbetrieb wird in diesem Menüfenster die Netz-ID-Nummer des zugehörigen ED2/ED3-Achsreglers dem Achsnamen vorangestellt.

Beispiel der Achswahlliste in diesem Menü:

#0	Achse0.1	Erste Achse, welche zum ED2/ED3-Achsregler mit ID-Nummer 0 (#0) gehört
		Diese Achse besitzt den Defaultnamen
#0	Achse0.2	Zweite Achse, welche zum Achsregler mit ID-Nummer 0 (#0) gehört
		(mit zwei Achsen ist nur ein ED2 möglich). Diese Achse besitzt den Defaultnamen
#3	Slave_Achse1	Eine Achse, welche zum ED2/ED3-Achsregler mit ID-Nummer 3 (#3) gehört
		Diese Achse wurde irgendwann umbenannt in Slave_Achse1

# 9.5 Überprüfung allfälliger Netzfehler

Im Netzbetrieb "On Line" werden während der Übertragung von Parameter oder Messdaten die Funktion des CAN Netzes überwacht. Tritt ein Netzfehler auf, so gibt PASO eine entsprechende Fehlermeldung aus, und schaltet in Netzbetrieb "Off Line". Alle allfällige "On Line" Verbindungen über den Master mit den Netzreglern werden ebenfalls in "Off Line" geschaltet.

Das Netz muss in diesem Fall aus- und wieder eingeschaltet werden, und der Netzbetrieb "On Line" wieder aufgenommen werden (Menü "Datei\_Netz").



# 10 Beschreibung der PASO Menüpunkte

## 10.1 Datei-Menü

Im Datei-Menü befinden sich die Menüpunkte die das Dateihandling, und das Drucken der Parameter betreffen. Im "On Line" Modus sind einige dieser Menüpunkte gesperrt.

#### 10.1.1 Datei\_Neu

Dieser Menüpunkt ist nur im "Off Line" Modus aktiv. Mit diesem Befehl werden alle Parameterwerte auf Standardwerte (zurück-)gesetzt. Der Anwender wird gefragt, den zutreffenden Kartentyp (ED2 2-Achsenregler, oder ED3 1-Achsregler) zu wählen. Die bis anhin verwendete Hardwarekonfiguration einer vorangehenden Parametrierung kann auf Wunsch beibehalten werden, ansonsten wird die Hardwarekonfiguration auf den Standardwert gesetzt (aus der Hardwarekonfiguration leitet PASO die Eigenschaften des angeschlossenen Reglers, z.B. die vorhandenen Eingänge, ab). Im Netzbetrieb mehrerer Achsregler ED2/ED3 werden die Parameter des aktuellen Reglers auf Standardwerte gesetzt, und zwar für alle Achsen dieses Reglers. Die Parameter der nicht angewählten Regler werden nicht geändert. Dazu muss zuerst eine Achse dieser Regler in einem Achswahlfeld gewählt werden (wählen Sie einen Menüpunkt, welcher einen Achswahlfeld enthält).

#### 10.1.2 Datei\_Laden...

Dieser Menüpunkt ist nur im "Off Line"-Modus aktiv. Mit diesem Befehl wird eine bestehende Datei aus einem Datenträger geöffnet und geladen. Zuerst erscheint das Datei-Auswahlfenster. In diesem Fenster kann nun die gewünschte Datei ausgewählt und mit "OK" geöffnet werden. Die Parameterwerte können nun unter den Menüpunkten "Konfiguration" oder "Parameter" nach Bedarf editiert und geändert werden, bevor sie wieder gespeichert oder aber auf den Regler übertragen werden. Im Netzbetrieb mehrerer Achsregler ED2/ED3 werden die Parameter des aktuellen Reglers aus der Datei geladen, und zwar für alle Achsen dieses Reglers. Die Parameter der nicht angewählten Regler werden nicht geändert. Dazu muss zuerst eine Achse dieser Regler in einem Achswahlfeld gewählt werden (wählen Sie einen Menüpunkt, welcher einen Achswahlfeld enthält).

#### 10.1.3 Datei\_Speichern

Mit diesem Befehl werden die Parameter auf einen Datenträger gespeichert. Es werden alle Parameterwerte des Reglers unter dem aktuellen Dateinamen abgespeichert. Ist noch kein Dateiname festgelegt, d.h. der Dateiname ist "noname", so erscheint zuerst das Datei-Auswahlfenster (siehe unter dem Menü "Datei\_Speichern unter..."). Besteht eine "On Line"-Verbindung mit einem Achsregler, so werden der Dateiname und die Zeit und das Datum des Speicherns auf den Achsregler geschrieben. Im Netzbetrieb mehrerer Achsregler ED2/ED3 werden die Parameter des aktuellen Reglers auf den Datenträger gespeichert, und zwar für alle Achsen dieses Reglers. Die Parameter der nicht angewählten Regler werden durch diesen Befehl nicht gespeichert. Dazu muss zuerst eine Achse dieser Regler in einem Achswahlfeld gewählt werden (wählen Sie einen Menüpunkt, welcher einen Achswahlfeld enthält).

#### 10.1.4 Datei\_Speichern unter...

Mit diesem Befehl werden die Parameter auf einen Datenträger gespeichert. Es werden alle Parameterwerte des Reglers unter dem eingegebenen Dateinamen abgespeichert. Zuerst erscheint das Datei-Auswahlfenster. In diesem Fenster kann nun der gewünschte Dateiname eingegeben werden. Wird der Dateiname ohne Erweiterung eingegeben, so wird automatisch die Erweiterung "par" vergeben. Nach der Betätigung der Taste "OK" erscheint das Datei-Info-Fenster (siehe das Menü "Datei\_Datei-Info"). In diesem Fenster können nun die gewünschten Einträge gemacht werden. Mit der Taste "Speichern" wird dann die Datei unter dem gewählten Dateiname und die Zeit und das Datum des Speicherns auf den Achsregler geschrieben. Mit der Taste "Abbrechen" wird dagegen ins Dateifenster zurückgewechselt. Im Netzbetrieb mehrerer Achsregler ED2/ED3 werden die Parameter des aktuellen Reglers auf den Datenträger gespeichert, und zwar für alle Achsen dieses Reglers. Die Parameter der nicht angewählten Regler werden durch diesen Befehl nicht gespeichert. Dazu muss zuerst eine Achse dieser Regler in einem Achswahlfeld gewählt werden (wählen Sie einen Menüpunkt, welcher einen Achswahlfeld enthält).



#### 10.1.5 Datei\_Drucken...

Mit diesem Befehl werden die aktuellen Parameter in ASCII Textformat gedruckt. Das Datei\_Drucken Fenster wird geöffnet. In diesem Fenster kann nun gewählt werden, ob der Druckvorgang auf einen Drucker oder in eine Datei stattfinden soll.

Soll die Ausgabe auf einen Drucker erfolgen, so wird das Windows-Drucker-Auswahlfenster geöffnet. In diesem Fenster wählen Sie bitte <u>nicht</u> "Drucken in Datei". Sonst ist möglicherweise ein neuer Programmstart erforderlich, und verlieren Sie allfällige nicht-gespeicherte Daten.

Soll die Ausgabe in eine Datei erfolgen, so erscheint das Datei-Auswahlfenster. In diesem Fenster kann nun der gewünschte Dateiname angegeben werden. Wird der Dateiname ohne Erweiterung eingegeben, so wird automatisch die Erweiterung ".txt" vergeben.

Im Netzbetrieb mehrerer Achsregler ED2/ED3 werden die Parameter des aktuellen Reglers gedruckt, und zwar für alle Achsen dieses Reglers (zwei Achsen im Fall eines ED2-Reglers, eine im Fall eines ED3-Reglers). Die Parameter der nicht angewählten Regler werden durch diesen Befehl nicht gedruckt. Dazu muss zuerst eine Achse dieser Regler in einem Achswahlfeld gewählt werden (wählen Sie einen Menüpunkt welcher einen Achswahlfeld enthält).

#### 10.1.6 Datei\_Info

Dieser Befehl steht nach Speichern oder Laden einer Datei zur Verfügung. Die Datei-Information der aktuellen Datei wird angezeigt. Eine Datei-Information besteht aus folgenden Teilen:

Datum, Zeit: Datum, Zeit des Abspeicherns
Dateiname: Der Dateiname, unter dem die Datei abgespeichert wurde
Kartentyp: Der Typ der angeschlossenen digitalen Steuerkarte im Moment des Abspeicherns. War noch keine Karte angeschlossen, so bleibt diese Angabe leer. Im Fall von Speichern während "On Line-Betrieb" wird diese Angabe aktualisiert.
Bearbeiter: Der Name des Bearbeiters
Bemerkungen: Möglichkeit zur Eingabe von Bemerkungen zur Datei

Erscheint das Datei-Info-Fenster bei der Ausführung des Befehls "Datei\_Speichern", so können in die verschiedenen Felder die entsprechenden Eingaben vorgenommen werden (mit Ausnahme der Felder "Datum", "Zeit", "Dateiname" und "Kartentyp", die nicht editiert werden können). Erscheint das Datei-Info-Fenster bei der Ausführung des Befehls "Datei\_Datei-Info", so können die verschiedenen Felder nicht editiert werden.

#### 10.1.7 Datei\_On Line/Off Line

Wenn PASO sich in "On Line"-Modus befindet, so wird die Verbindung mit dem Achsregler abgebrochen. Alle Menüpunkte, die eine Kommunikation mit dem Achsregler erfordern, werden gesperrt. Die PASO Software läuft jetzt im "Off Line"-Modus ab. Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Parametern in PASO und denjenigen eines allfällig angeschlossenen ED2. Das Laden, Speichern und die Bearbeitung von Parameterdateien ist in diesem Modus möglich.

Wenn PASO sich in "Off Line"-Modus befindet, so wird mit diesem Befehl die Verbindung mit dem Achsregler hergestellt. Der Anwender hat die Wahl, die Parameter vom Achsregler zu übernehmen oder die Parameter auf den Achsregler zu übertragen. Nach Betätigung der "OK"-Taste wird die Kommunikation mit dem Achsregler kurz geprüft. Funktioniert die Verbindung, so werden die Parameter anschliessend übertragen. Während der Übertragung der Parameter hat der Anwender die Möglichkeit abzubrechen.

Bevor Parameter auf den Achsregler übertragen werden, wird geprüft, ob die Version des Achsreglers die Parameterwerte unterstützt. Wenn nicht, so folgt eine Meldung und ist die Übertragung auf den Regler nicht möglich.

Im Netzbetrieb mehrerer Achsregler ED2/ED3 wird der betreffende Achsregler über das Achswahlfeld angewählt. Wählen Sie bitte eine Achse, die zum gewünschten Regler gehört.



Wurden die Parameter vom Achsregler übernommen, so werden die Parameter kurz überprüft. Sind ein oder mehrere Parameter ausserhalb Toleranz, werden Standardwerte zugewiesen und folgt eine Meldung. Ist die Übertragung erfolgreich und die allfällige Überprüfung fehlerfrei, so läuft die Software anschliessend im "On Line"-Modus ab. Die Parameter in PASO und auf dem Regler sind identisch. Jede Änderung wird sofort übertragen. Das Laden von Parameterdateien ist in diesem Modus nicht möglich.

#### 10.1.8 Datei\_Netz

Unter diesem Menüpunkt lässt sich der Netzbetrieb ein- oder ausschalten.

Ein Netzwerk ist vorhanden, wenn PASO an ein Master-ED2 angeschlossen ist, und das Master-ED2 mindestens mit einem Slave-ED2 oder einem Slave-ED3 über den internen WAG-CAN-Bus kommuniziert. Master und Slave-ED2/ED3 sind spezielle netzwerkfähige ED2/ED3-Achsregler (siehe 8.3 "PASO Betriebsmodi im Netzbetrieb").

Zwar lässt sich ein Netzbetrieb auch dann einschalten, wenn kein ED2 oder ED3, oder lediglich ein Master-ED2 vorhanden und angeschlossen ist. Dies macht aber nur Sinn, wenn später ein Netz angeschlossen wird.

Der Anwender hat die Wahl zwischen Netzbetrieb ohne Verbindung mit dem Master ("Netzbetrieb Off Line") oder Netzbetrieb mit Verbindung ("Netzbetrieb On Line"), oder kein Netzbetrieb.

#### 10.1.9 Datei\_Achsregler Datensatz-Info

Dieser Menüpunkt ist nur im "On Line" Modus aktiv.

Unter diesem Menü erscheint die aktuelle Datensatz-Info des angeschlossenen Achsreglers. Die Achsregler Datensatz-Info besteht aus folgenden Teilen:

- Achsreglertyp: Der Achsreglertyp ist kartenspezifisch und lässt sich nicht ändern.
- Dateiname : Der Dateiname zeigt, unter welchem Namen die Parameter des Achsreglers zuletzt in eine Datei gespeichert wurden.
  - Der Dateiname wird auf den Regler geschrieben, wenn:
  - ein kompletter Parametersatz auf den Regler geschrieben wird
  - (Menü "Datei\_On Line/Off Line" Neu Programmieren).
  - im "On Line"-Modus die aktuellen Parameter in eine Datei gespeichert werden. Der Dateiname "noname" bedeutet, dass die Parameter noch nicht in eine Datei gespeichert wurden.
- Datum, Zeit : Datum und Zeit zeigen den Zeitpunkt der letzten Änderung der Achsreglerdaten auf dem Achsregler und werden im "On Line"-Modus bei jeder Änderung der Achsreglerdaten auf dem Achsregler aktualisiert.

Im Netzbetrieb zeigen Datum und Zeit den Zeitpunkt der letzten Änderung auf einem der Achsregler im Netzverbund. Bei jeder Änderung der Parameter auf einem der Netzverbundregler werden Datum und Zeit auf allen Achseglern im Verbund aktualisiert.

#### 10.1.10 Datei\_SW-Download (ab Achsregler-Softwareversion 1.5)

Ist der Achsregler mit einem Flash-Mikrokontroller bestückt, so kann über diesen Befehl eine neue Achsregler-Software zum Achsregler geladen werden. Dieser Menüpunkt wird hauptsächlich für kundenspezifische Lösungen verwendet. Der Menüpunkt ist nur im "Off Line" Modus aktiv. Die Download-Datei mit Achsregler-Software wird zusammen mit dem Passwort durch die Wandfluh AG geliefert. Nach Eingabe des Download-Passwortes erscheint das Datei-Auswahlfenster. Die Download-Datei lässt sich anwählen und auf den Achsregler downloaden. Bitte beachten Sie die PASO-Anweisungen. **ACHTUNG: Ein fehlgeschlagener Download macht den Regler funktionsunfähig!** 

#### 10.1.11 Datei\_Beenden

Mit diesem Befehl wird das Parametrierprogramm PASO beendet. Wurden Parameterdaten verändert und noch nicht gespeichert, so erscheint die Frage, ob diese Daten noch gespeichert werden sollen.



# 10.2 Profile-Menü

Der Achsregler ist in der Lage, ganze Fahrprofile, welche vorgängig vom Anwender vorgegeben wurden, zu speichern und abzufahren. Ein Fahrprofil ist eine Folge von Sequenzen (Einzelprofilen), welche einen Bewegungsablauf definieren. Im Netzbetrieb gelten innerhalb eines Verbundes nur die Profile des Masters. Ist ein Netzregler vom Typ Slave am Regler angeschlossen, so ist das Profile-Menü nicht verfügbar.

#### 10.2.1 Sequenz (Einzelprofil)

Eine Sequenz setzt sich aus den Fahrbefehlsdaten, darunter der Stopzeit (Verweilzeit nach dem Erreichen der Zielposition) und einer programmierbaren "Sequenz-Erreicht" Funktion zusammen. Ist die "Sequenz-Erreicht" Funktion aktiv und eine Stopzeit grösser als Null eingegeben, so wird ein festgelegter Steuerungsausgang (Digital-Ausgang DA2, siehe 5.9 "Digital-Ausgänge") gesetzt, um einer übergeordneten Steuerung die vollendete Abarbeitung einer gewissen Bewegungssequenz mitzuteilen.

Eine Sequenz wird durch den Benutzer mit Hilfe der über die Tastatur eingegebenen Fahrbefehlsdaten definiert (Menü "Profile\_Generator").

Die Fahrbefehlsdaten beinhalten:

- Sollposition (Ziel-, oder Endposition der Sequenz) xziel
- Sollgeschwindigkeit (Richtgeschwindigkeit des Verfahrens) vsoll
- Beschleunigung (Beschleunigung oder Verzögerung zum Erreichen der Sollgeschwindigkeit, ausgehend von einer Sequenzstartgeschwindigkeit) **as**
- Verzögerung (Verzögerung oder Beschleunigung zum Erreichen der Endgeschwindigkeit) ds
- Stopzeit (allfällige Wartezeit nach Erreichen der Endposition) ts

Die Fahrbefehlsdaten der Sequenzen werden ins EEPROM des Achsreglers gespeichert.

Aus den Fahrbefehlsdaten wird der theoretische Ablauf der Sequenz berechnet. Der berechnete Ablauf wird mitbestimmt durch die Randparameter (Position und Geschwindigkeit am Anfang und Ende der Sequenz) und kann von den eingegebenen Fahrbefehlsdaten erheblich abweichen. Sollposition und allfällige Stopzeit werden jedoch in jedem Fall eingehalten.



Bild 10.2.1.1. Berechnung eines Sequenzablaufes

Die Randparameter sind:

- xstart (Sollposition der vorherigen Sequenz)
- xziel (die eingegebene Sollposition)
- *vstart* (die Startgeschwindigkeit der Sequenz = Zielgeschwindigkeit der vorherigen Sequenz)
- vziel (Zielgeschwindigkeit beim Erreichen der Sollposition)

Die Zielgeschwindigkeit *vziel* wird bestimmt durch die Anwendereingaben (Fahrbefehlsdaten) und die Sollgeschwindigkeit *vsoll* der nächsten Sequenz.



vziel ist gleich Null wenn:

- das Profilende erreicht ist
- vsoll der nächsten Sequenz gleich Null ist (künstliches Profilende)
- ein Richtungswechsel am Ende der Sequenz stattfindet
- eine Stopzeit ts grösser als Null eingegeben wurde

In den übrigen Fällen wird *vziel* aus den Anwendereingaben von Beschleunigung *as*, Verzögerung *ds* und Sollgeschwindigkeit *vsoll* wie folgt bestimmt:

Aktuelle Sequenz Eingabewert Verzögerung	Nächste Sequenz Eingabewert Beschleunigung	<i>vziel,</i> die Zielgeschwindigkeit, wird gleichgestellt an
<b>ds</b> ungleich Null	as ungleich Null	vsoll der nächsten Sequenz
<b>ds</b> gleich Null	<b>as</b> ungleich Null	vsoll der aktuellen Sequenz
<b>ds</b> ungleich Null	<i>as</i> gleich Null	vsoll der nächsten Sequenz
<i>ds</i> gleich Null	<b>as</b> gleich Null	vsoll der nächsten Sequenz

#### Anpassung der Beschleunigung oder der Verzögerung an die Randbedingungen

Damit die Zielgeschwindigkeit **vziel** erreicht wird, werden die eingegebenen Werte von Beschleunigung **as** oder Verzögerung **ds**, wenn nötig, angepasst (z.B. Vorzeichen umkehren, d.h. Verzögerung wird Beschleunigung oder umgekehrt, oder wenn nötig den Wert der Beschleunigung oder Verzögerung ändern). Dies ergibt, zusammen mit den übrigen Randbedingungen, den berechneten Sequenzablauf. Die angepassten Werte werden im Gegensatz zu den eingegebenen, nicht im EEPROM des ED2 abgespeichert. Sie kommen nur in der graphischen Profildarstellung zum Ausdruck.

Als Folge der physikalischen Grenzen des Achsreglersystems ist der berechnete Sequenzablauf möglicherweise nicht realisierbar. **Dies wird durch die PASO Software nicht überprüft.** Es gibt jedoch die Möglichkeit die Eingabe der Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung zu begrenzen auf realistische Werte (Menü "Parameter\_Begrenzungen"). Dadurch wird der wirkliche Sequenzablauf identisch mit dem berechneten Ablauf. Einmal eingegebene Werte werden nicht automatisch korrigiert, wenn die Grenzwerte verkleinert werden, und müssen deshalb für jede Sequenz überprüft und gegebenenfalls neu eingegeben werden.



Bild 10.2.1.2 Wirklicher Sequenzablauf



#### 10.2.2 Fahrprofil

Ein Fahrprofil besteht im Minimum aus einer und im Maximum aus der maximal programmierbaren Anzahl Sequenzen. Die Sequenzen werden pro Fahrprofil fortlaufend nummeriert (1..Maximum-Index). Die Sequenznummer 1 dient dazu, die Profilstartposition anzufahren. Da die Ausgangsposition dieser Sequenz nicht immer bekannt ist, wird diese Sequenz im Grafikfenster (Menü "Profile\_Generator") einheitlich mit zwei blauen Pfeilen dargestellt.

Das Fahrprofil endet entweder beim Abschliessen der letzten Sequenz, oder beim Erreichen einer Sequenz, die mit der Geschwindigkeit 0 programmiert wurde (künstliches Profilende). Die nachfolgenden Sequenzen werden danach nicht ausgeführt. Pro ED2-Karte können maximal 100 Sequenzen definiert werden, welche beliebig über die maximal 16 Profile verteilt werden können.

Ein Fahrprofil kann entweder komplett oder schrittweise (sequenzweise) abgefahren werden. Das zu verfahrende Profil wird über 4 digitale Eingänge (= 16 Profile) ausgewählt (siehe 5.6 "Digital-Eingänge"). Mit Hilfe des Digital-Eingangs DE4 wird das Profilverfahren gestartet.

Für jede Ausführung einer Positionierung muss ein Start-Signal angelegt werden (Digitaleingang DE5 auf "High"). Falls die Betriebsart "einzelne Sequenz abfahren" gewählt wurde (Digital-Eingang DE3 auf "Low"), muss jede Sequenz einzeln gestartet werden. Wurde dabei eine Stopzeit = 0 programmiert, werden die entsprechenden Sequenzen ohne Stopzeit zu einer Bewegung (Sequenzgruppe) zusammengefasst.

In der Betriebsart "ganzes Profil abfahren" (Digital-Eingang DE3 auf "High") wird nach dem Start-Signal das ganze Profil abgefahren.

Wird ein Fahrprofilende erkannt, so wird mit dem nächsten Startsignal die Abarbeitung wieder mit der Sequenz 1 begonnen. Die Fertigmeldung eines Fahrprofils wird mit dem Setzen des Ausganges "Profil Ende" angezeigt. Die Fertigmeldung jeder abgeschlossenen Positionierung erfolgt mit dem Ausgangssignal "In Position". Jegliche Positionierungen können angehalten werden, wenn der Eingang Stop aktiviert wird (Digitaleingang DE5 auf "Low").







Bild 10.2.3.1 Geschwindigkeit-Wegdiagramm







#### 10.2.4 Profilgenerator-Fenster

Im Profilgenerator-Fenster können die oben beschriebenen Parameter vorgegeben werden. Bei der Eingabe werden die Werte begrenzt durch die Grenzwerte welche im Menü "Parameter\_Antrieb\_Begrenzungen" eingegeben wurden.

Durch die Vorgaben (Geschwindigkeit und Position) angrenzender Sequenzen können jedoch die, in die Felder Beschleunigung und Verzögerung der aktuellen Sequenz eingegebenen Werte beim Abfahren der Profile möglicherweise nicht eingehalten werden. Diese Werte werden in diesem Fall bei der Sequenzberechnung angepasst. Dabei können die Grenzwerte der Beschleunigung oder Verzögerung, aus dem Menü "Parameter\_Antrieb\_Begrenzungen", überschritten werden.

Sind die effektiven Werte (d.h. die berechneten Werte) der Beschleunigung oder Verzögerung grösser als die Eingabe, so wird der Anwender durch eine Warnfarbe hierauf aufmerksam gemacht: eine Überschreitung der eingegebenen Werte wird durch ein gelbes Feld angezeigt, eine Überschreitung der Grenzwerte aus dem Menü "Parameter\_Antrieb\_Begrenzungen" wird durch ein rotes Feld dargestellt.

In den übrigen Feldern werden allfällige Grenzwertüberschreitungen der durch den Anwender eingegebenen Werte ebenfalls rot dargestellt.

Bei der Darstellung der Fahrprofile ist folgendes zu beachten:

- Das ganze Fahrprofil wird schwarz dargestellt.
- Die aktuelle Sequenz wird blau (violett im Zeitdiagramm) und fett dargestellt.
- Die aktuelle Sequenzgruppe wird blau (violett) dargestellt.
- Wenn am Sequenzende eine Stopzeit definiert wurde, so wird dies mit einem roten Kreuz dargestellt.
- Die 1. Sequenz wird nicht dargestellt. Sie dient nur der Vorgabe einer definierten Startposition.

Anwählen einer Sequenz erfolgt wahlweise durch:

- Eingabe der gewünschten Sequenznummer in das Eingabefeld "Sequenz Nr.".
- Klicken der linken Maustaste auf eine Sequenz im Grafikfenster. Das Feld "Sequenz Nr." wird angepasst.
- die Tastenkombination "CTRL Pfeil-Aufwärts" (Sequenznummer wird um eins erhöht)
- oder "CTRL Pfeil Abwärts" (Sequenznummer wird um eins tiefer gesetzt)

Durch klicken der linken Maustaste auf eine Sequenz im Grafikfenster wird diese automatisch zur aktuellen Sequenz. Das Feld "Sequenz Nr." wird angepasst.

Im Grafikfenster wird das aktuelle Fahrprofil als Geschwindigkeit-Weg oder Weg-Zeit Diagramm dargestellt. Das Umschalten zwischen den zwei Diagrammarten geschieht durch Drücken der rechten Maustaste und Auswahl des gewünschten Diagrammtypes, oder durch die Tastenkombination CTRL+D. Achtung: Durch verlassen des Fensters mit der Taste "Abbrechen" gehen alle Änderungen, die nicht zuvor mit der Taste "OK" gespeichert wurden, verloren!

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Profil Nr.	Hier kann die Nummer des gewünschten Profils gewählt werden.	116
Sequenz Nr.	Hier kann die Nummer der gewünschten Sequenz gewählt werden. Am Profilende (leere Sequenz) ist die Löschen-Taste deaktiviert.	1100
Einfügen /	Über diese beiden Tasten kann eine Sequenz in das	
Löschen	aktuelle Profil eingefügt oder herausgelöscht werden.	
Übernehmen	Über dieseTaste werden die aktuellen Werte in die aktuelle Sequenz übernommen.	
Soll-Position	Vorgabe der End-Position.	
Geschwindigkeit	Vorgabe der Soll-Geschwindigkeit.	0max. Geschw.



Feld	Parameter-Beschreibung	<b>Bereich / Schrittweite</b>
Verfahrzeit	Verfahrzeit der aktuellen Sequenz exkl. Stopzeit, nur	
	Anzeige. (Erscheint nur im Weg-Zeitdiagramm)	
Beschleunigung	Vorgabe der Soll-Beschleunigung.	0max. Beschl.
Verzögerung	Vorgabe der Soll-Verzögerung.	0max. Beschl.
Stopzeit	Vorgabe der Stopzeit nach einem Sequenzende.	010 s
Ausgang	Vorgabe, ob der Sequenzausgang aktiviert werden soll	ein / aus
"In Position"	oder nicht, beim Erreichen des Sequenzendes.	
Sequenz abfahren		
Ganzes Profil	Wenn dieser Eingang aktiviert ist, beziehen sich die Befehle "Home" und "Start" auf das aktuelle Profil, wenn nicht, beziehen sich die Befehle auf die aktuelle Sequenz.	
Home	Die Achse fährt zur Anfangsposition der aktuellen Sequenz (oder des aktuellen Profils wenn der Eingang "Ganzes Profil" aktiviert ist)	
Start	Aktuelle Sequenz (oder aktuelles Profils wenn der Eingang "Ganzes Profil" aktiviert ist) wird abgefahren. Die Taste "Start" kann nur aktiviert werden, wenn vorher die Taste "Home" betätigt wurde.	
Direkt Verfahren		
Gehe zu Sollpos.	Die Achse fährt in die im Feld "Soll-Postion" eingegebene Position.	
Tippbetrieb "<", ">"	Die aktuelle Position kann mit der im Feld "Schritt" gewählten Schrittweite verändert werden. Die Achse fährt automatisch in die neue Position und das Feld "Soll- Position" wird aktualisiert. Die Tasten "Tippbetrieb" sind nur aktiv, wenn vorgängig mit der Taste "Gehe zu Sollpos." die aktuelle Soll-Position angefahren wurde.	
Antrieb Freigabe	Ist diese Taste gedrückt, so können die Befehle von "Sequenz abfahren" und "Direkt Verfahren" ausgeführt werden, sonst sind sie gesperrt.	
Grafikfenster	<ul> <li>Umschalten zwischen Geschwindigkeit-Weg und Weg- Zeit Diagramm durch drücken der rechten Maustaste und Auswahl des gewünschten Diagrammtypes, oder durch die Tastenkombination "CTRL+D".</li> <li>Mit der Kombination "CTRL+Linke Maustaste" wird die Grafik eingezoomt, mit der Kombination "CTRL+Rechte Maustaste" wird die Grafik zurückgezoomt.</li> <li>Mit der Kombination "SHIFT+CTRL+Linke Maustaste" lässt sich die Grafik verschieben.</li> <li>Durch klicken der linken Maustaste auf eine Sequenz im Grafikfenster wird diese automatisch zur aktuellen Sequenz. Das Feld "Sequenz Nr." wird angepasst.</li> </ul>	





# 10.3 Parameter-Menü

Im Parameter-Menü werden alle Parameterwerte des Achsreglers eingestellt.

#### 10.3.1 Parameter\_Ventile

In diesem Fenster werden alle ventilspezifischen Einstellungen gemacht. Entsprechend der Wahl des Ventiltyps (Menü "Konfiguration\_Ventiltyp") sind die Parameter einstellbar.

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Achse	In diesem Feld kann die aktive Achse gewählt werden	
	(Achse, für die die Einstellungen gelten).	
Position	Im "On Line Betrieb" wird in diesem Feld die aktuelle	
	Position der aktiven Achse angezeigt.	
Regler ein/aus	Über diesen Schalter kann die Achsregelung ein- bzw.	ein / aus
	ausgeschaltet werden.	
	Soll der Magnetstrom für das Proportionalventil exakt	
	eingestellt werden, muss nierzu der Regier auf "Aus"	
	Standardmässig wird der Regler beim Verlassen des	
	Fensters mit OK" auf Fin" gesetzt Sonst funktioniert der	
	Achsregler nicht. Allenfalls das Fenster nochmals öffnen	
	und mit "OK" verlassen.	
	Wenn der Regler wieder auf "Ein" gesetzt wird, können	
	die Achsen eine unerwartete Bewegung ausführen.	
Proportionalventil –	Wurde im Fenster "Konfiguration_Ventiltyp" ein Propor-	
Einstellungen	tionalventil gewählt, so können hier die Abgleichungen	
	gemacht werden. Für jeden Magnetausgang können	
	minimaler und maximaler Magnetstrom einzeln eingestellt	
	werden, entsprechend 0 resp. 100% des Sollstromes.	
	Im "Off Line" Modus werden die theoretischen Imin/Imax-	
	on der Steuerung engeschlessen ist	
	Im On Line" Modus – Regler Aus", wird bei Eingebe eines	
	Imin Wertes auf dem Achsregler einen Sollstrom von 0%	
	angelegt, resp. bei Imax einen Sollstrom von 100%.	
	Im Betriebsmodus "Regler Ein" wird intern nicht 0% bzw.	
	100% Sollwert angelegt.	
	Infolge Digitalisierung können die eingegebenen Zahlen	
	geringfügig in weniger "runde" Zahlen modifiziert werden.	
Imin A	Imin so abgleichen, dass die Achse leicht fährt ("Regler	0500 mA
	Aus").	2 mA
Imax A	Imax so abgleichen, dass die maximal gewünschte	01800 mA
	Verfahrgeschwindigkeit gerade erreicht wird ("Regler Aus").	2 mA
	ACHI UNG: Wenn "Regier Aus", bewegt sich die Achse	
	Mit maximaler Geschwindigkeit ! Achse anhalten durch kurze Änderung von Imin	
IminB / ImayB	Min - und Max - Strom Magnet B einstellen	
	deich wie unter Min - und Max -Strom Magnet A	
Dither		
Einstellungen		
Frequenz	Die Ditherfrequenz kann Stufenweise eingestellt werden.	20, 40, 60, 70,
		80, 90, 100, 110, 125,
		140, 165, 200, 250 Hz
Pegel	Pegel des dem Magnetstrom überlagerten	0199 mA
	Wechselstromes	4 mA



#### 10.3.2 Parameter\_Regler

In diesem Fenster werden für jede Achse alle reglerspezifischen Einstellungen gemacht. Je nach gewähltem Reglertyp (Menü "Konfiguration\_Reglertyp") sind die Reglereinstellungen aktiv oder inaktiv. Siehe für die Definition der verschiedenen Regelparameter die Abschnitte 4.2.8 bis 4.2.10 unter 4.2 "Funktionsbeschreibung".

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Achse	In diesem Feld kann die aktive Achse gewählt werden (Achse, für die die Einstellungen gelten).	
Proportionalbeiwert	<i>Ein-Achsregelung (Lageregelung):</i> Verstärkungsfaktor des PI-Reglers. Bei 100% wird bei einer Regeldifferenz von 10 mm die maximale Stellgrösse (10 V) des Reglers erreicht (ohne P-Anteil), d.h. Ks = 1 V/mm. <i>Mehrachsregelung (Gleichlaufregelung):</i> Verstärkungsfaktor der Gleichlaufdifferenz. Bei 100% wird bei einer Gleichlaufdifferenz von 10 mm die maximale Stellgrösse des Reglers erreicht (ohne P-Anteil) d.h. Ks = 1 V/mm.	0500 %
P – Anteil	P-Anteil des PI-Reglers. Bei 100% wird bei einer Eingangsregeldifferenz von 10 mm die maximale Stellgrösse (10 V) des Reglers erreicht, d.h. Kp = 1 V/mm.	0100 %
Nachstellzeit	Nachstellzeit des I-Reglers. Die Zeit, welche der I-Regler bei der Sprungantwort benötigt, um den Eingangswert (Sprungwert) zu erreichen.	0.01500 s
I – Begrenzung	Mit diesem Parameter wird der Ausgang des I-Gliedes auf ein Maximum beschränkt. Ein Wert von 100% entspricht eine Begrenzung des Signals auf maximale Stellgrösse (10 V). Wird 0% gewählt, so ist die I-Regelung unwirksam.	0100 %

Der Bereich "Test-Verfahren" ermöglicht es, die gemachten Reglereinstellungen direkt zu testen, indem die entsprechende Achse verfahren wird. Es können hierzu zwei Positionen definiert sowie die Beschleunigungs-, Verzögerungs und Geschwindigkeitsvorgaben gemacht werden. Diese Eingaben werden begrenzt durch die Werte im Menü "Parameter\_Antrieb\_Begrenzungen".

Im Gleichlauf Zwei-Achs-Verfahren gelten die Verfahrensparameter der ersten Achse, und lassen sich nur ändern, wenn diese Achse angewählt ist. Im Gleichlauf Mehrachsenbetrieb (Netzbetrieb) gelten die Verfahrensparameter der ersten Masterachse.

Wird der Schalter "Achse einzeln" aktiviert, so ist das Testverfahren für jede Achse einzeln freigegeben, und lassen sich die Verfahrensparameter für jede Achse einzeln setzen. ACHTUNG: Die Achsen bewegen sich unabhängig.

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Position 1	Position 1 für Testverfahren	
Position 2	Position 2 für Testverfahren	
Beschleunigung	Beschleunigung für Testverfahren	0max. Beschl.
Verzögerung	Verzögerung für Testverfahren	0max. Beschl.
Geschwindigkeit	Geschwindigkeit für Testverfahren	0max. Geschw.
GoPos1	Achse fährt mit definierten Parametern auf Position1. Die Taste bleibt aktiv, bis der Ausgang "Position erreicht" (Digitalausgang 3) gesetzt wird, oder eine andere Taste gedrückt wird.	
GoPos2	Achse fährt mit definierten Parametern auf Position2. Funktion sonst wie GoPos1.	
Achse einzeln	Ermöglicht das Testverfahren für jede Achse einzeln	
Freigabe	GoPos1 / GoPos2 werden gesperrt / freigegeben	Gesperrt / freigegeben



## 10.3.3 Parameter\_Antrieb\_Begrenzungen

In diesem Fenster werden alle Begrenzungs-Einstellungen zum Antrieb gemacht. Diese Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden, so z.B. auch nicht beim Testverfahren.

Entsprechend der Wahl des Reglertyps und des Antriebs können diverse Einstellungen inaktiv sein. Die Eingaben in den verschiedenen Menüs werden auf Grenzwertüberschreitung überwacht. Bei Überschreitung wird eine entsprechende Meldung herausgegeben.

ACHTUNG: Grenzwertüberschreitungen werden vom Achsregler nicht verhindert! Nur analoge Sollwerte werden begrenzt.

**Bei analogen Wegmesssystemen (Istwerteingang)** dürfen, auf Grund der reglerinternen Berechnungen, die Werte sämtlicher Parameter, welche eine Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Verzögerung darstellen (inklusive Profile) nicht grösser sein als die eingegebene Istwertauflösung (Menü "Konfiguration\_Soll-/Istwerte") multipliziert mit der Zahl 1270.

Achse       In diesem Feld kann die aktive Achse gewählt werden (Achse, für die die Einstellungen gelten).         Eilgang- geschwindigkeit       Eilgang-Geschwindigkeit im Handbetrieb. Wird begrenzt durch die Einstellungen unter "Begrenzungen".         Schleich- geschwindigkeit       "Normal"-Geschwindigkeit im Handbetrieb. Wird begrenzt durch die Einstellungen unter "Begrenzungen".         Beschleunigung       Beschleunigung und Verzögerung im Handbetrieb. Wird
(Achse, für die die Einstellungen gelten).Eilgang- geschwindigkeitEilgang-Geschwindigkeit im Handbetrieb. Wird begrenzt durch die Einstellungen unter "Begrenzungen".Schleich- geschwindigkeit"Normal"-Geschwindigkeit im Handbetrieb. Wird begrenzt durch die Einstellungen unter "Begrenzungen".BeschleunigungBeschleunigung und Verzögerung im Handbetrieb. Wird
Eilgang-Eilgang-Geschwindigkeit im Handbetrieb. Wird begrenzt durch die Einstellungen unter "Begrenzungen".Schleich-"Normal"-Geschwindigkeit im Handbetrieb. Wird begrenzt durch die Einstellungen unter "Begrenzungen".BeschleunigungBeschleunigung und Verzögerung im Handbetrieb. Wird
geschwindigkeitdurch die Einstellungen unter "Begrenzungen".Schleich- geschwindigkeit"Normal"-Geschwindigkeit im Handbetrieb. Wird begrenzt durch die Einstellungen unter "Begrenzungen".BeschleunigungBeschleunigung und Verzögerung im Handbetrieb. Wird
Schleich- geschwindigkeit"Normal"-Geschwindigkeit im Handbetrieb. Wird begrenzt durch die Einstellungen unter "Begrenzungen".BeschleunigungBeschleunigung und Verzögerung im Handbetrieb. Wird
geschwindigkeitdurch die Einstellungen unter "Begrenzungen".BeschleunigungBeschleunigung und Verzögerung im Handbetrieb. Wird
Beschleunigung Beschleunigung und Verzögerung im Handbetrieb. Wird
begrenzt durch die Einstellungen unter "Begrenzungen".
Max. Maximale Beschleunigung, im Automatikbetrieb, die nicht
Beschleunigung überschritten werden darf
Max. Maximale Geschwindigkeit, im Automatikbetrieb, die nicht
Geschwindigkeit überschritten werden darf
Negative Fährt die Achse (genauer der interne Sollwert, siehe 5.2.5
Wegbegrenzung "Sollwertgenerator") über die eingestellte negative
Wegbegrenzung, so wird die Achse blockiert, wenn die
Wegbegrenzungs-Kontrolle aktiv ist.
Positive Fährt die Achse (genauer der interne Sollwert, siehe 5.2.5
Wegbegrenzung "Sollwertgenerator") über die eingestellte positive
Wegbegrenzung, so wird die Achse blockiert, wenn die
Wegbegrenzungs-Kontrolle aktiv ist.
Wegbegrenzung Kontrolle, ob eingestellte Wegbegrenzung beachtet werden
soll. Wenn "Ein" sind folgende Funktionen aktiv:
Die Werte in den Feldern "Negative und positive
Wegbegrenzung" sind aktiv.
Die Achspositionswerte werden auf Grenzwert-
uberschreitung uberwacht.
Wird die eingestellte Wegbegrenzung durch den internen
Sollwert uberfahren (siehe 5.2.5 "Sollwertgenerator"), wird
die Achse blockiert.
Referenz-Such- Gibt die Geschwindigkeit an, mit weicher die Achse fahrt,
Defense verse kalter Diesen Deremeter ist eur wirkerne wenn sin euternen
Referenzschalter Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn ein externer
Geschwindigkeit Reierenzschalter behutzt wird. Ist der Reierenzschalter-
Eingang aktiv, fann die Achse mit der nier angegebenen
Deferenziehrt Kentrelle, eh nach dem Einschelten des Asheregiers eine
Keiterenziann Kontrolle, ob hach dem Einschalten des Achsregiers eine
Kontrolle aktiv: Wepp keine Referenzmerke gefunden
wurde wird die Achse blockiert



## 10.3.4 Parameter\_Antrieb\_Allgemein

In diesem Fenster werden alle allgemeinen Einstellungen zum Antrieb gemacht. Entsprechend der Wahl des Reglertyps und des Antriebs können diverse Einstellungen inaktiv sein.

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Achse	In diesem Feld kann die aktive Achse gewählt werden. (Achse, für die die Einstellungen gelten)	
Signalierung "In Position"		
Positionsfenster	Steuert den Ausgang "Position erreicht" (siehe 5.9 "Digital- Ausgänge"). Gibt den Bereich an, in dem der Ausgang "Position erreicht" gesetzt wird.	
Positionsfenster Hysterese	Liegt auf dem Rand des Positionsfensters. Verhindert schnelles Ein-/Ausschalten des Ausgangs "Position erreicht" im Uebergang.	
Überwachung Regel-/Gleichlauf- differenz/		
Schleppfehler- grenzwert fein	Lageregler: Definiert die maximal zulässige Abweichung zwischen Soll- und Istwert, während des Verfahrens.	
	<i>Gleichlaufregler (2-Achsen-Gleichlaufbetrieb)</i> : Definiert die maximal zulässige Abweichung zwischen dem Istwert der aktuellen Achse und dem Istwert der anderen Achse.	
	<i>Gleichlaufregler (Mehrachsen-Netzbetrieb):</i> Definiert die maximal zulässige Abweichung zwischen dem Istwert der aktuellen Achse und dem Ist-Mittelwert aller Achsen.	
	Wird der Grenzwert überschritten, wird die entsprechende Achse der Lageregelung (werden alle Achsen des Gleichlaufsystems) blockiert.	
Schleppfehler- grenzwert grob	Ab Achsregler Version 1.6 Siehe für die Definition die Beschreibung unter "Schleppfehlergrenzwert fein". Unter bestimmten Umständen, z.B. beim Anfahren, ist ein grösserer Schleppfehlergrenzwert erwünscht (umschaltbar mittels Digital-Eingang DE13, siehe 5.6 "Digital-Eingänge") Der grössere Grenzwert lässt sich in diesem Feld eingeben.	
Fehlerauslösung nach	Ab Achsregler Version 1.6 Bestimmt die Verzögerung in der Blockierung der Achsen, nachdem eine Schleppfehlergrenzwertüberschreitung festgestellt wurde. Liegt der Schleppfehler innerhalb dieser Zeit wieder unterhalb des Grenzwertes, so werden die Achsen nicht blockiert und fährt die Automatik weiter.	0.030.0 s
Messart	Absolute Massangabe / relativ (Kettenmass)	absolut / relativ
Systemregelsinn	"Vorzeichen" der Stellgrösse	positiv / negativ
Referenzierungsart	Die Art des Referenzsuchvorgangs (Nur für Istsignaltyp: Incremental)	110 siehe untenstehende Tabelle der
1		Referenzierungsaften



#### Tabelle der Referenzierungsarten

Referenzierungsart	Referenzschalter	Nullimpuls	Suchrichtung
Auswahl 1	kein	ja	negativ
Auswahl 2	kein	ja	positiv
Auswahl 3	Schliesser	nein	negativ
Auswahl 4	Schliesser	nein	positiv
Auswahl 5	Schliesser	ja	negativ
Auswahl 6	Schliesser	ja	positiv
Auswahl 7	Öffner	nein	negativ
Auswahl 8	Öffner	nein	positiv
Auswahl 9	Öffner	ja	negativ
Auswahl 10	Öffner	ja	positiv



## 10.4 Konfigurations-Menü

Im Konfigurationsmenü werden alle Einstellungen vorgenommen, welche die Funktion des Achsreglers betreffen.

#### 10.4.1 Konfiguration\_Netz

Dieses Menü ist nur wählbar im Netzbetrieb (Vernetzung mehrerer Achsregler). Der Netzbetrieb wird automatisch eingeschaltet, wenn PASO gestartet wird, und an einem Master-ED2 angeschlossen ist. Einschalten des Netzbetriebs ist ebenfalls möglich über das Menü "Datei\_Netz".

Im Modus "Netzwerk Off Line" lässt sich in diesem Fenster ein Netzwerk konfigurieren (siehe 9.1 "Knotenadresse und Netz-ID" und 9.2 "Netzkonfiguration").

Zur Netzwerkkonfiguration gehört ebenfalls die Wahl der Netzregelungsart (Feld "Multi-Achsen-Gleichlauf", in der vorliegenden Reglerversion ist nur "Netz-Gleichlauf-Mittelwert" zugelassen).

Bei Änderung der Netzkonfiguration können allfällige Paramersätze auf den Slaves verloren gehen, wenn sie nicht zuvor in eine Datei abgespeichert wurden!

Es gibt folgende vier Möglichkeiten (die ersten drei im Modus "Netzwerk Off Line"):

- Es ist kein Netz-ED2/ED3 (Master-ED2 oder Slave-ED2 oder Slave-ED3) angeschlossen. Die Netzkonfiguration wird bearbeitet ohne Verbindung mit einem Netz-Achsregler. Die Netzkonfiguration wird beim Beenden von PASO nicht gespeichert, daher macht diese Bearbeitung nur Sinn, wenn vor dem Beenden von PASO ein Master-ED2 angeschlossen und das Menü "Konfiguration\_Netz" wieder angewählt wird (siehe nächsten Punkt).
- Ein Master-ED2 ist angeschlossen. Mit Hilfe der Taste "Lesen" lässt sich, wenn erwünscht, die aktuelle Netzkonfiguration des Master-ED2 lesen. Nach Bedarf wird die Netzkonfiguration geändert und wieder an das Master-ED2 gesendet, welches die Konfiguration über den WAG-CAN-Bus an die Slave-ED2/ED3 weiterleitet.

Beim Einschalten nimmt das Master-ED2 Kontakt auf mit den in der Netzkonfiguration aufgeführten Slave-ED2/ED3. Stimmt die Netzkonfiguration nicht überein mit der Antwort der Netz-ED2/ED3, z.B. weil ein Slave-ED2/ED3 nicht gleichzeitig mit dem Master-ED2 eingeschaltet wurde, so setzt der Master an den betreffenden Stellen die Bezeichnung "Fehler".

- Ein Slave-ED2/ED3 ist angeschlossen. Mit Hilfe der Taste "Lesen" lässt sich die aktuelle Netzkonfiguration des Slave-ED2/ED3 lesen. Die aktuelle Netz-ID des Slave-ED2/ED3 wird markiert. Ändern oder Senden der Netzkonfiguration an das Slave-ED2 ist jetzt nicht möglich. Allerdings wird durch Verlassen des Menüs mit "OK" die gelesene Slave-Netzkonfiguration übernommen. Wenn anschliessend ein Master-ED2 angeschlossen wird, und das Menü "Konfiguration\_Netz" wieder angewählt wird, oder wenn es noch offen ist, so lässt sich diese Netzkonfiguration an das Master-ED2 senden.
- PASO im Modus "Netzbetrieb Netz-On Line": ein Master-ED2 ist zwingend angeschlossen. Die aktuelle Netzkonfiguration wird gezeigt, lässt sich jedoch nicht ändern.

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Multi-Achsen-	Zeigt die aktuelle Netzregelungsart. Änderung nur möglich	
Gleichlauf	im "Netzbetrieb Netz-Off Line"	
Anschluss	In diesem Feld kann ein Netz-ED2/ED3 mit der	
	entsprechende ID-Nummer definiert werden. Erlaubt sind:	
	- Master (nur auf ID-Nummer = 0)	
	- Slave (übrige ID-Nummer)	
Lesen	Mit der Taste "Lesen" wird die Netzkonfiguration eines	
	angeschlossenen Netz-ED2/ED3 gelesen.	
Senden	Mit der Taste "Senden" wird die Netzkonfiguration an ein	
	angeschlossenes Netz-ED2/ED3 gesendet.	



#### 10.4.2 Konfiguration\_Reglertyp

In diesem Fenster wird der Reglertyp festgelegt.

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Multi-Achsen-	Dieses Feld ist nur sichtbar im Netzbetrieb.	
Gleichlauf	In diesem Feld wird die unter "Konfiguration_Netz"	
	gewählte Art der Multi-Achsen-Gleichlaufregelung	
	angezeigt.	
	Wird an dieser Stelle "Keine Netzregelung" angezeigt, so	
	wurde unter "Konfiguration_Netz" noch kein Netz definiert.	
Achse	Dieses Feld ist nur sichtbar im Netzbetrieb.	
	In diesem Feld kann die aktive Achse gewählt werden	
	(Achse, für die die Einstellungen gelten).	
Reglertyp	Aus diesem Ringmenü kann der gewünschte Reglertyp	Lageregler /
	ausgewählt werden.	Gleichlaufregler
Blockdiagramm	In diesem Fenster wird der gewählte Reglertyp graphisch	
	dargestellt.	

#### 10.4.3 Konfiguration\_Ventiltyp

In diesem Fenster wird der Ventiltyp festgelegt.

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Achse	In diesem Feld kann die aktive Achse gewählt werden	
	(Achse, für die die Einstellungen gelten).	
Ventiltyp	Aus diesem Ringmenü kann der gewünschte Ventiltyp	Proportionalventil /
	ausgewählt werden.	Ventilschnittstelle
Blockdiagramm	In diesem Fenster wird der gewählte Ventiltyp graphisch	
	dargestellt.	

#### 10.4.4 Konfiguration\_Soll/Istwert Signale

In diesem Fenster werden die Signaltypen von Soll- und Istwert eingestellt sowie die Zuordnung der Sollwert- und Istwerteingänge zur Achsregler-Hardware gemacht. Über die Einstellung der Auflösung kann der Signal/Hub- Abgleich gemacht werden. Mittels der Taste "Skalierungshilfe" kann dies für analoge Wegmesssysteme automatisch vorgenommen werden.

Wenn von einem analogen auf ein digitales Messsystem gewechselt wird, oder umgekehrt (Eingabefeld "Signaltyp" (Istwerte)), werden verschiedene Parameter im Achsregler aus technischen Gründen neu skaliert. Dies betrifft sämtliche Parameter, welche eine Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Verzögerung darstellen (inklusive Profile).

Durch diese Neuskalierung können im Achsregler kleinere Rundungsabweichungen im Promilbereich entstehen, welche sich erst beim nächsten Mal Lesen der Parameter bemerkbar machen.

Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich einen Messsystemwechsel analog nach digital oder umgekehrt, in "Off Line"-Modus vorzunehmen, und anschliessend die Parameter zu übertragen ("Datei\_On\_Line Achsregler Neu Programmieren")

Bei analogen Wegmesssystemen (Istwerteingang) gelten zusätzlich, auf Grund der reglerinternen Berechnungen, einige Begrenzungen:

- Die Werte sämtlicher Parameter, welche eine Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Verzögerung darstellen (inklusive Profile) dürfen nicht grösser sein als die eingegebene Istwertauflösung multipliziert mit der Zahl 1270. Dies hat Auswirkungen auf die Einstellungen der Parameter
  - im Menü "Profile\_Profilgenerator"
  - im Testverfahren im Menü "Parameter\_Regler"
  - im Menü "Parameter\_Antrieb\_Begrenzungen"
- bei den übrigen Begrenzungen wird eine entsprechende Meldung herausgegeben



Feld	Parameter-Beschreibung	<b>Bereich / Schrittweite</b>
Achse	In diesem Feld kann die aktive Achse gewählt werden.	
	(Achse, für die die Einstellungen gelten)	
Anzeige der Weg-	In diesem Ringmenü kann die Wegeinheit gewählt werden.	mm / Grad
Einheit in	Entsprechend dieser Einstellung werden in allen	
	Programmfenstern die Wegmasse in dieser Einheit	
	dargestellt.	
Sollwert / Istwert	Auswahl Sollwert oder Istwert. Die folgenden fünf	
	Einstellungen beziehen sich auf Sollwert oder Istwert.	
Skalierungshilfe	Nur wählbar bei analogen Wegmesssystemen.	
	Aktiviert die Autoskalierung der Auflösung und des Offsets	
	des Istwertes (siehe auch 11.3 "Skalierung des	
	angeschlossenen Messsystems").	
Signaltyp	In diesem Feld lässt sich den gewünschten Signaltyp	
	(Spannung, Strom, etc.) wählen. Je nach Kartenversion	
	stehen verschiedene Typen zur Auswahl zur Verfugung.	
	ACHIUNG: Bei der Auswahl eines der Signaltypen	
	"Incremental" oder "SSI" solite das angeschlossene	
	Ressbädigung der Kerte, Sind zwei Ashaan aktiv, heide mit	
	Istwort Signaltypon, Incromental" ador, SSI", so müssen	
	die Signale vom gleichen Typ sein (beide Incremental"	
	oder beide SSI")	
Benutzter Eingeng	Hardware-Fingang zum entsprechenden Signaltyn. Zur	
Dentitizier Eingang	Auswahl stehen Volt- mA- und Digital-Messsystem-	
	Eingänge ("wegEin1" oder "wegEin2").	
Auflösung	Die Auflösung des Messsystems muss eingegeben	
5	werden. (Für weitere Einzelheiten, siehe 11.3 "Skalierung	
	des angeschlossenen Messsystems").	
Offset Messsystem	Angabe des Nullpunktes (Istwert) für die Regelung.	

#### 10.4.5 Konfiguration\_Digitale E/A

In diesem Fenster werden die digitalen Ein- und Ausgänge des angeschlossenen Achsreglers, oder im Netzbetrieb des über die Achswahl angewählten Netzreglers, aktiviert, deaktiviert oder freigegeben (extern steuerbar). Jede Änderung an den Einstellungen wird sofort zum angeschlossenen Achsregler gesendet. Die externen Eingänge sind je nach Einstellung inaktiv (nicht freigegeben). Zu einem späteren Zeitpunkt ist sich dies der Anwender vielleicht nicht bewusst, und er könnte konfrontiert werden mit unerklärlichem Verhalten des Achsreglers.

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Achse	Nur sichtbar im Netzbetrieb.	
	In diesem Feld kann über die aktive Achse den Netzregler	
	gewählt werden (Netzregler, für den die Einstellungen	
	gelten).	
Digitale Eingänge	Digitaleingang softwaremässig setzen.	1
	Digitaleingang softwaremässig zurücksetzen.	0
	Externer Digitaleingang aktivieren.	Х
Digitale Ausgänge	Digitalausgang softwaremässig setzen.	1
	Digitalausgang softwaremässig zurücksetzen.	0
	Digitalausgang wird vom laufenden Programm	X
	angesteuert.	



#### 10.4.6 Konfiguration\_Achsbezeichnung

Hier kann die Achsbezeichnung vom Benutzer selber definiert werden. Die Achswahl erfolgt aus einer Liste, deren Inhalt vom gewählten Reglertyp abhängt.

Im Netzbetrieb werden die Achsnamen mit einigen Vorzeichen dargestellt (siehe 9.4 "Darstellung der Achsnamen im Achswahlfeld").

Feld	Parameter-Beschreibung	<b>Bereich / Schrittweite</b>
Achsname	Liste, aus welcher die gewünschte Achse ausgewählt	
	werden kann.	
Neuer Achsname	In diesem Feld kann der gewünschte Achsname	max. 16 Zeichen
	eingetragen werden.	keine Leerzeichen
Übernehmen	Der eingegebene Name wird in die Achsliste übernommen.	

#### 10.4.7 Konfiguration\_Schnittstelle

Mit diesem Befehl kann der serielle Ausgabeport für die Kommunikation zur angeschlossenen Steuerkarte gewählt werden. Diese Einstellung wird automatisch in die Datei "konfig.kon" abgespeichert und beim Neustart übernommen.

- Ist die Software im "On Line" Modus so wird die Kommunikation auf Betätigung der "OK"-Taste abgebrochen.
- Ist die Software im "Off Line" Modus so erscheint ein Bestätigungsfenster mit der Frage ob die Kommunikation mit dem Achsregler geprüft werden soll. Wenn die Kommunikation funktioniert, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und lässt sich über den Menüpunkt "Datei\_On Line/Off Line" eine Verbindung mit dem Achsregler herstellen.

Wenn keine Kommunikation aufgenommen werden kann (Übertragung gestört oder keine Achsreglerkarte angeschlossen), so erscheint eine Fehlermeldung. Alle Menüpunkte und Tasten, die eine Aktion im Zusammenhang mit der Kommunikation beinhalten, werden dann gesperrt.

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Ausgangs Port	Hier kann die serielle Schnittstelle des PC gewählt werden.	COM1 – COM8
Baud Rate	Hier kann die Baudrate der seriellen Schnittstelle des PC gewählt werden.	4800, 9600, 19200

#### 10.4.8 Konfiguration\_Sprache

In diesem Fenster kann die Sprache gewählt werden, mit welcher PASO beschriftet sein soll. Diese Einstellung wird automatisch in die Datei "konfig.kon" abgespeichert und beim Neustart übernommen.

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Sprache	Feld, aus welchem die gewünschte Sprache gewählt	deutsch/english/français
	werden kann.	



# 10.5 Befehle-Menü

Im Befehle-Menü können direkte Steuerbefehle an den Achsregler gesendet werden. Diese Befehle entsprechen den Funktionen der gleichnamigen digitalen Eingänge.

#### 10.5.1 Befehle\_Handbetrieb

Dieser Menüpunkt ist nur im "On Line" Modus aktiv.

In diesem Menü lässt sich die Achse in Handbetrieb Vor- oder Rückwärts bewegen. Zur Auswahl steht Geschwindigkeit im Eil- oder im Schleichgang. Fährt die Achse in Richtung Vorwärts oder Rückwärts, solange die "Schliessen"-Taste oder eine andere Taste nicht gedrückt wird.

Die Taste "Referenz Suchen Start" (Nur bei Istwertsignalen Incremental oder SSI, und nicht in der vorliegenden PASO-Version) bewirkt das Suchen einer Referenz in definierte Richtung (entspricht Digitaleingang 15, siehe 5.6 "Digital-Eingänge").

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Achse	Nur sichtbar im Netzbetrieb.	
	In diesem Feld kann über die aktive Achse den Netzregler	
	gewählt werden (Netzregler, für den die Befehle gelten).	

# ACHTUNG: Beim Verlassen dieses Menüs wird der Regler wieder eingeschaltet, was zu einer unerwarteten Bewegung der Achse führen kann.

#### 10.5.2 Befehle\_Ventil Betätigung

Dieser Menüpunkt ist nur im "On Line" Modus aktiv.

In diesem Fenster können je nach Regler- und Ventiltyp-Einstellung ein oder zwei Ventile direkt betätigt werden. Bei Aufruf des Fensters wird die Regelung inaktiv, das oder die Ventile können nun direkt über die im Fenster vorhandenen Elemente betätigt werden.

Feld	Parameter-Beschreibung	<b>Bereich / Schrittweite</b>
Achse	Nur sichtbar im Netzbetrieb.	
	In diesem Feld kann über die aktive Achse den Netzregler	
	gewählt werden (Netzregler, für den die Befehle gelten).	
Strom	Der Magnetstrom kann entweder am Schieberegler oder	0100%
	im numerischen Feld vorgegeben werden.	(IminImax)
Betätigung	Über diese Taste kann der eingestellte Strom zum	Start / Stop
	Magneten geschaltet werden, oder der Magnet kann	
	stromlos geschaltet werden.	
Magnet	Ist als Ventiltyp ein 4/3 Wegeventil (Proportionalventil)	A / B
	gewählt, kann mit dem vorliegenden Schalter zwischen A-	
	und B-Magnet umgeschaltet werden.	

ACHTUNG: Beim Verlassen dieses Menüs wird der Regler wieder eingeschaltet, was zu einer unerwarteten Bewegung der Achse führen kann.



# 10.6 Analyse-Menü

Im Analyse-Menü können Messwerte online angezeigt und verschiedene Prozesssignale aufgezeichnet und entsprechend dargestellt werden.

#### 10.6.1 Analyse\_Achsreglerdaten

Dieser Menüpunkt ist nur im "On Line" Modus aktiv.

Mit diesem Befehl werden alle relevanten Daten des angeschlossenen Achsreglers eingelesen und angezeigt. Die Werte werden laufend (online) aktualisiert.

Feld	Beschreibung	Einheit
Achse	In diesem Feld kann die aktive Achse gewählt werden.	
	(Achse, für die die Werte gelten)	
Speisespannung	Speisespannung der Karte	V
Soll-Position intern	aktueller interner Sollwert	mm
	Bei Gleichlaufregelung immer der interne Sollwert der ersten	Grad
	Achse (Master-Achse im Fall von Netzbetrieb)	
	Der interne Sollwert kann angehalten, oder an den Ist-Wert	
	der Achse oder bei Gleichlaufregelung and den Ist-Mittelwert	
	der Achsen gleichgestellt werden	
	(siehe 5.2.5 "Sollwertgenerator")	
Ist-Position	aktueller Istwert	mm
		Grad
Regeldifferenz	momentane Regeldifferenz (Sollwert-Istwert)	mm
		Grad
Analogeingang	Zusätzlicher Analogeingang für Sonderkarten, sonst	V
	bedeutungslos	
Magnetstrom A	Magnetstrom zum Magnet A	mA
Magnetstrom B	Magnetstrom zum Magnet B	mA
Analogausgang	Steuersignal der Magnet-Ausgänge (A/B) Achse1, für die	V
	Steuerung eines allfälligen externen Magnetes	
	Das Signal stimmt überein mit der Stellgrösse des Reglers	
	(siehe 5.8 "Analog-Ausgänge")	
Digitale Eingänge 1-18	Logische Zustände der Digitalen Eingänge	
	wenn die Eingänge gesetzt sind	1
	wenn die Eingänge nicht gesetzt sind	0
Digitale Ausgänge 1-6	Logisch Zustände der Digitalen Ausgänge	
	wenn die Ausgänge gesetzt sind	1
	wenn die Ausgänge nicht gesetzt sind	0

#### 10.6.2 Analyse\_Gleichlaufdaten

#### 10.6.2.1 Analyse\_Gleichlaufdaten im PASO-Einzelbetrieb (nicht-Netzbetrieb)

Wurde im Menü "Konfiguration\_Regler" eine Gleichlaufregelung gewählt, so werden beim Anwählen dieses Menüs die Gleichlaufdaten der beiden Achsen dargestellt.

Im "Off Line"-Modus oder im Fall einer 1-Achsregelung ist dieser Menüpunkt nicht aktiv.

Im PASO Netzbetrieb (siehe 8.3. "PASO Betriebsmodi im Netzbetrieb") sieht das Fenster leicht anders aus (siehe 10.6.2.2. "Analyse\_Gleichlaufdaten im Netzbetrieb")



Feld	Beschreibung	Einheit	
Soll-Position intern	aktueller interner Sollwert (siehe 5.2.5 "Sollwertgenerator")		mm
	Der Sollwert wird an den Ist-Mittelwert der beiden Achsen	(	Grad
	gleichgestellt, bei		
	– Wegnahme der Freigabe		
	(digitaler Eingang DE1, siehe 5.6. "Digital-Eingänge")		
	<ul> <li>Schleppfehlergrenzwertüberschreitung</li> </ul>		
	an einer oder beiden Achsen (siehe 5.2.4. "Schleppfehler")		
Ist-Position Achse1	aktueller Istwert Achse1		mm
		(	Grad
Ist-Position Achse2	aktueller Istwert Achse2		mm
		(	Grad
Regeldifferenz	momentane Gleichlauf-Regeldifferenz		mm
	(Istwert Achse1 – Istwert Achse2)	(	Grad
Analogausgang Achse1	Steuersignal des Magnet-Ausgangs Achse1, für die Steuerung		V
	eines allfälligen externen Magnetes		
Analogausgang Achse2	Steuersignal des Magnet-Ausgangs Achse2, für die Steuerung		V
	eines allfälligen externen Magnetes		

#### 10.6.2.2 Analyse\_Gleichlaufdaten im PASO-Netzbetrieb

Im Netzbetrieb "Netz On Line" werden der Sollwert des Masters, sowie die Istwerte der Netzachsen und die Differenz zum Ist-Mittelwert der Netzachsen dargestellt. Ist das Master-ED2 im "Off Line"-Modus, so wird vorübergehend eine "On Line"-Verbindung mit dem Master hergestellt, und Einheit, Ist-Signaltyp und Auflösung des Istwertes der ersten Masterachse werden gelesen.

Feld	Beschreibung	Einheit
Soll Master	Aktueller interner Sollwert des Masters (siehe 5.2.5	mm
	"Sollwertgenerator")	Grad
	Der Sollwert wird an den Ist-Mittelwert der Netzachsen	
	gleichgestellt, bei	
	– Wegnahme der Freigabe	
	(digitaler Eingang DE1, siehe 5.6 "Digital-Eingänge")	
	<ul> <li>Schleppfehlergrenzwertüberschreitung auf einem der</li> </ul>	
	Netzachsen (siehe 5.2.4 "Schleppfehler")	
Ist-Mittelwert	Aktueller Netz-Mittelwert der Istwerte aller Netzachsen	mm
		Grad
Ist-Position AchseX	Aktueller Istwert der NetzachseX	mm
	Eingelesen wird ein Rohwert, welche mit der aktuellen Ist-	Grad
	Wert-Auflösung des Netzreglers skaliert wird. Ist die Ist-Wert-	
	Auflösung nicht bekannt, weil das betreffende Slave-ED2/ED3	
	"Off Line" ist, so werden Einheit und Auflösung der ersten	
	Master-Achse verwendet, was u.U. eine falsche Ist-	
	Wertdarstellung zur Folge hat.	
Differenz zum Ist-Mittelwert	Momentane Regeldifferenz NetzachseX	mm
	(Netz-Ist-Mittelwert – Istwert NetzachseX)	Grad



#### 10.6.3 Analyse\_Signalaufzeichnung

Im Menü "Analyse\_Signalaufzeichnung" lassen sich verschiedene Signale des Achsreglers aufzeichnen und analysieren. Das Menü ist im Netzbetrieb nicht verfügbar.

Welche Signale aufgezeichnet werden können, ist abhängig von der Konfiguration und den Möglichkeiten des angeschlossenen Achsreglers. Die Auswahl erfolgt im Menü "Signalzuordung", welches angewählt wird über die Taste "Signalzuordnung" (siehe unter Menü "Signalzuordnung" weiter unten in diesem Paragraphen). Im "Off Line"-Modus können keine Signale aufgezeichnet werden, jedoch lassen sich die Aufzeichnungsparameter bearbeiten ("Signalzuordnung").

Pro Messkanal werden bis zu 1000 Messwerte aufgezeichnet. Die maximale Aufnahmedauer der Aufzeichnung lässt sich ableiten aus der eingestellten Abtastrate mal die Anzahl Messwerte. Die Abtastrate beträgt minimal 2 ms. Da der erste Messwert auf dem Zeitpunkt Null (Start) registriert wird, liegt die letzte Messung um einen Abtastschritt vor dem Ende des Messdauers.

Der Digitaleingang 1 (Freigabe des Achsreglers) ist als mögliches Aufzeichnungssignal zwar aufgeführt, kann jedoch bei älteren Versionen der Achsreglerkarte nicht aufgezeichnet werden. Wird die Freigabe nämlich auf "Null" gesetzt, so wird der Regler gesperrt, und die Aufzeichnung abgebrochen, bzw. ein Start der Aufzeichnung, von welchem Signal auch immer, ist unmöglich.

Wird die Aufzeichnung unmittelbar nach Betätigung der Start-Taste abgebrochen (Start-Taste wird zurückgesetzt), so sollten Sie deswegen die Freigabe des Digitaleinganges 1 überprüfen. Überprüfen Sie ebenfalls die Position des Digitaleinganges 1 im Menü "Konfiguration\_Digitale Eingänge E/A", welche möglicherweise den Eingang 1 überlagert. Bei den neueren Achsreglerkarten ist die Aufzeichnung unabhängig von der Achsreglerfreigabe.

Die Aufzeichnungsparameter, Signaltyp, Abtastrate, usw., werden mit den Achsreglerparametern im Achsregler, und beim Speichern in Datei, auf der Festplatte abgespeichert.

Die aufgezeichneten Messwerte werden **nicht** mit den Achsreglerparametern mit abgespeichert (Menü "Datei\_Speichern"), siehe jedoch die Exportmöglichkeit (Taste "Export").

Mit Hilfe des Zeitcursors werden die gemessenen Werte für jeden Zeitpunkt angezeigt.

Feld	Parameter-Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Signaldarstellung	Einschalten der Felder macht die aufgezeichnete Kurve	
	des zugehörigen Kanals sichtbar	
Zeitcursor	Positionieren des Zeitcursors über das Eingabefeld Zeit [s]	0 bis maximale
	oder mit Hilfe des Schiebereglers unterhalb der Grafik	Aufzeichnugsdauer
		(siehe Beschreibung)
Signalzuordnung	Öffnet das Menü "Signalzuordnung" (siehe weiter unten)	
Neu	Allfällige Aufzeichnungsdaten werden gelöscht und der	
	Achsregler ist bereit für eine neue Aufzeichnung	



- 1 - - - D -

**F** - 1 - 1

Feld	Farameter-Descriptiong
Start/Stop	<ul> <li>Start</li> <li>Eine neue Aufzeichnung wird gestartet. Sobald der Trigger ausgelöst wird, läuft die Aufzeichnung (ersichtlich am Blinken des Feldes "Aufzeichnung"). Gleichzeitig werden die Messdaten übertragen.</li> <li>Wenn sich bereits Messwerte im Speicher befinden, so wird ab dieser Stelle weiter aufgezeichnet.</li> <li>Ist die maximale Anzahl Messwerte eingelesen, so werden die allfälligen restlichen Aufzeichnungsdaten übermittelt (die Kurven werden weiterhin aktualisiert).</li> <li>Bei schnellen Aufzeichnungen (kurze Sample-Zeit) werden die Messwerte noch einige Zeit nach Beenden der Aufzeichnung übertragen, bis der letzte Messwert eingelesen wurde.</li> <li>Während der Übertragung können die Kurven bereits analysiert werden ("Signaldarstellung", "Autoskalierung").</li> <li>Stop</li> <li>Haltet die Übertragung und Aufzeichnung an. Ab dieser Stelle kann durch erneute Betätigung von Start weiter aufgezeichnet werden.</li> <li>Ist die maximale Anzahl Messwerte eingelesen, oder im Falll von "Off Line"-Betrieb</li> </ul>
Export	Durch Betätigung dieser Taste werden die Aufzeichnungsdaten auf der Festplatte gespeichert. Das verwendete Format ist ein Textformat mit Tabulatoren als Trennzeichen, sodass die Werte leicht in ein anderes Programm (z.B. Excel) importiert werden können. Das Dezimalzeichen der Zahlen ist wählbar: Punkt oder Komma.
Autoskalierung	Mit dieser Taste werden die Kurven in der Grafik optimal dargestellt. Die Optimierung wird nur für die eingeblendeten Kurven durchgeführt. Die Werte "Skalierung/Div" und "Offset" der betreffenden Kanäle (siehe "Signalzuordnung"), werden dazu angepasst. Die Autoskalierung funktioniert auch während einer Aufzeichnung.
Schliessen	Mit dieser Taste wird das Signalaufzeichnungsmenü verlassen. Allfällige Aufzeichnungsdaten bleiben behalten, und werden durch erneute Auswahl des Menüs wieder dargestellt.

#### Menü "Signalzuordnung"

Dieses Untermenü wird geöffnet durch Betätigung der Taste "Signalzuordnung" im Signalaufzeichnungsfenster.

Wählen Sie in diesem Menü welche Signale Sie aufzeichnen möchten.

- 1. Es stehen Ihnen bis 6 Aufzeichnungskanäle zur Verfügung, welche Sie für die Aufzeichnung aktivieren können.
- 2. Unter Signal wählen Sie, welchen Signaltyp Sie aufzeichnen möchten.
- 3. Unter Zusatzauswahl wird das gewünschte Signal spezifiziert.
- 4. Unter Trigger wählen den Kanal auf welchem getriggert wird, sowie Triggerflanke und Triggerpegel.
- 5. Unter "Sample Time" wird die Abtastrate bestimmt (0.002...10 s, ein Vielfaches von 2 ms).
- 6. Die Darstellung der Aufzeichnungskurven wird bestimmt durch "Skalierung/Div" und "Offset"
- Verlassen des Menüs mit "OK": Wurden Änderungen unter 1-5 vorgenommen, so werden allfällige Aufzeichnungsdaten (mit der Grafik) gelöscht.
- 8. Verlassen des Menüs mit "Abbrechen":

Allfällige Änderungen werden wieder rückgängig gemacht.

Die Darstellungsparameter "Skalierung/Div" und "Offset" werden im Achsregler mit den Achsreglerparametern abgespeichert.



#### 10.6.4 Analyse\_Diagnose

Mit diesem Befehl werden der Betriebsmodus oder eventuell vorhandene Fehler auf der angeschlossenen Steuerkarte angezeigt. Die Information wird laufend eingelesen und angezeigt. Das Vorhandensein eines Fehlers wird auf der ED2-Karte durch die leuchtende rote LED angezeigt.

Status / Modus	
Status Nr	Status Text
-11	Betriebsmodus: lokaler Automatikbetrieb
-5	Betriebsmodus: Einrichten
-4	Betriebsmodus: Ventil-Direktbetätigung (ungeregelt)
-3	Betriebsmodus: WAG_INIT_MODE
-2	Betriebsmodus: Handbetrieb
-1	Betriebsmodus: lokaler Automatikbetrieb
0	Betriebsmodus: Kein Betriebsmodus gewählt
1	Betriebsmodus: PROFILE_POSITION_MODE
2	Betriebsmodus: VELOCITY_MODE
3	Betriebsmodus: PROFILE_VELOCITY_MODE
4	Betriebsmodus: TORQUE_PROFILE_MODE
5	Betriebsmodus: RESERVED_5
6	Betriebsmodus: Ventil-Direktbetätigung (ungeregelt)
7	Betriebsmodus: POSITION_CONTROL_AXIS
8	Betriebsmodus: RESERVED_8_127
9	Betriebsmodus: POSITION_CONTROL_AXIS
20	Gerätemodus: Kein Gerätemodus aktiviert
21	Gerätemodus: Sollwert kommt über Bus-Signal
22	Gerätemodus: Sollwert kommt über lokales Signal
31	Betriebsstatus: STATE_INIT
32	Betriebsstatus: STATE_ACTIVE
33	Betriebsstatus: STATE_DISABLED
34	Betriebsstatus: STATE_HOLD
35	Betriebsstatus: STATE_FAULT_REACTION
40	AchsBetrieb: 2-Achsensteuerung im Gleichlauf
41	AchsBetrieb: 2-Achsensteuerung als Einzelachsen
295	AchsBetrieb: Kein Achsbetrieb gewählt

Warnungen	
Warnungs Nr	Warnungs Text
50	Achse1 befindet sich ausserhalb der positiven Software Wegbegrenzung
51	Achse2 befindet sich ausserhalb der positiven Software Wegbegrenzung

Systemfehler	
Fehler Nr	Fehler Text
101	Abweichung Sollwert-Istwert Achse1, bzw. Istwert Achse1/Achse2 zu gross
102	Abweichung Sollwert-Istwert Achse2, bzw. Istwert Achse1/Achse2 zu gross
104	Achse1 befindet sich ausserhalb der positiven Wegbegrenzung
105	Achse2 befindet sich ausserhalb der positiven Wegbegrenzung
106	Achse1 befindet sich ausserhalb der negativen Wegbegrenzung
107	Achse2 befindet sich ausserhalb der negativen Wegbegrenzung
108	Fehler Messsystem Achse 1
109	Fehler Messsystem Achse 2
110	Kabelbruch Magnet A auf Ventil Achse 1
111	Kabelbruch Magnet A auf Ventil Achse 2
112	Kabelbruch Magnet B auf Ventil Achse 1
113	Kabelbruch Magnet B auf Ventil Achse 2



114	Schleppfehler1: Soll-Ist Achse1, bzw. Istwert Achse1/Achse2 zu gross
115	Schleppfehler2: Soll-Ist Achse2, bzw. Istwert Achse1/Achse2 zu gross
120	Speisespannung zu hoch oder zu tief
130	Kurzschluss am Joystick-Eingang der Achse 1
131	Kurzschluss am Joystick-Eingang der Achse 2
132	Kabelbruch am Joystick-Eingang der Achse 1
133	Kabelbruch am Joystick-Eingang der Achse 2
134	Reglertyp "Netz-Mittelwert": mehr als 4 Achsen gewählt
135	Reglertyp "Netz-Mittelwert": mehr als 2 ED2/ED3-Karten gewählt

Interne Fehler	
Fehler Nr	Fehler Text
198	FPT-Geräteprofil Initialisierungsfehler
199	FPT-Geräteprofil Receiving Fehler
200	FPT-Geräteprofil Transmitting Fehler
201	Ungültige Profildaten können nicht gespeichert werden
202	Profildaten können nicht aus Speicher gelesen werden
203	Profildaten können nicht aktualisiert werden nach Auflösungswechsel
204	Profildaten können nicht aktualisiert werden nach Messsystemwechsel
205	Profildaten können bei Initialisierung nicht gespeichert werden
206	Neue Profildaten können nicht gespeichert werden
207	Hardwarekonfiguration falsch aus Speicher gelesen und rückgesetzt
208	Kartentyp falsch aus Speicher gelesen und rückgesetzt
210	PLD-Programmierung fehlgeschlagen

Netzwerk Fehler	
Fehler Nr	Fehler Text
220	CAN-Slave Node 1 antwortet nicht
221	CAN-Slave Node 2 antwortet nicht
222	CAN-Slave Node 3 antwortet nicht
223	CAN-Slave Node 4 antwortet nicht
224	CAN-Slave Node 5 antwortet nicht
225	CAN-Slave Node 6 antwortet nicht
226	CAN-Slave Node 7 antwortet nicht
227	CAN-Slave Node 8 antwortet nicht
228	CAN-Slave Node 9 antwortet nicht
229	CAN-Slave Node 10 antwortet nicht
230	CAN-Slave Node 11 antwortet nicht
231	CAN-Slave Node 12 antwortet nicht
232	CAN-Slave Node 13 antwortet nicht
233	CAN-Slave Node 14 antwortet nicht
234	CAN-Slave Node 15 antwortet nicht
235	CAN-Master antwortet nicht
236	CAN-Master SDO-Fehler
237	Knoten-Adresse des internen WAG-CAN-Bus wurde ohne Neustart der Karten geändert
238	Netz-Autotest fehlgeschlagen
239	Netzkonfiguration fehlerhaft
240	Netz ID Nr. wurde ohne Neustart der Karten geändert
241	Netz-Konfiguration wurde ohne Neustart der Karten geändert
242	Fehler auf einer Slave-Achse





# 10.7 Hilfe-Menü

Das Hilfe-Menü basiert auf der Betriebsanleitung zum 2-Achsenregler ED2.

#### 10.7.1 Hilfe\_Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zum 2-Achsenregler ED2.

#### 10.7.2 Hilfe\_Inhalt

Es erscheint das Inhaltsverzeichnis der Betriebsanleitung.

#### 10.7.3 Hilfe\_Index

Es wird ein Indexfenster, in dem alle Inhaltspostionen der Betriebsanleiltung aufgelistet sind, geöffnet. Wenn eine Position angeklickt wird, so erscheint der zugehörige Text.

#### 10.7.4 Hilfe\_Achsregler-Identifikation

Dieser Menüpunkt ist nur im "On Line"-Modus aktiv.

Hier werden die aktuellen Achsregler-Versionen der Hardware, Firmware und der Software aus dem Achsregler gelesen und angezeigt.

Aus der Hardwarekonfiguration leitet PASO die Eigenschaften des angeschlossenen Reglers (z.B. die Merkmale der vorhandenen Eingänge) ab

#### 10.7.5 Hilfe\_Bus-Info intern

Mit diesem Menüpunkt werden Busknotenadresse und Netz-ID-Nummer eines allfälligen WAG-CAN-Anschlusses auf dem ED2-Achsregler angezeigt. Der WAG-CAN-Anschluss ist vorhanden auf netzfähige ED2/ED3-Achsregler (Lageregler Slave oder Lageregler Master für Vernetzung, siehe 2.5 "Typenschlüssel"). Die Busknotenadresse der Lageregler Slave ist einstellbar (1...255). Die Adresse des Lagereglers Master ist fest auf Null gesetzt.

Ebenfalls ist die Netz-ID-Nummer (0...15) einstellbar.

Im Nicht-Netzbetrieb und "Off Line" Modus können die Adresse und die ID-Nummer von einem angeschlossenen Achsregler gelesen und wieder gesendet werden.

Im Nicht-Netzbetrieb und "On Line"-Modus werden die Änderungen direkt an den Achsregler geschickt.

#### 10.7.6 Hilfe\_Bus-Info extern

Mit diesem Menüpunkt werden Typ, Status und Adresse eines allfälligen externen Busknotenanschlusses (Profibus DP oder CAN-Bus) auf dem ED2-Achsregler angezeigt. Die Busknotenadresse ist einstellbar (1...255). Ein Adressenwert "0" macht den Anschluss wirkungslos.

Im "Off Line"-Modus ist die Adresse ebenfalls einstellbar, wird jedoch erst wirksam, wenn die Daten auf die Karte gesendet werden (Menü "Datei\_On Line/Off Line") und der Achsregler einen Busknotenanschluss aufweist (siehe 2.5 "Typenschlüssel").

Die Busknotenadresse wird zusammen mit den übrigen Achsreglerparameter auf der Festplatte gespeichert (Menü "Datei\_Speichern").

#### 10.7.7 Hilfe\_Info

Info über PASO und deren Version.


# 11 Hinweise für Erst-Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie den Abschnitt 3. "Sicherheitsvorschriften".

### 11.1 Erst-Inbetriebnahme im Nicht-Netzbetrieb

- 1. Stromversorgung anschliessen, Achsregler noch ausgeschaltet lassen
- 2. Hydraulischer Antrieb abschalten (Hydraulik ausgeschaltet)
- 3. Anschlüsse sorgfältig überprüfen
  - Stromversorgung des Achsreglers (nicht Hydraulik) einschalten
- 4. Kommunikation mit PASO aufbauen (PC und Achsregler mit RS232-Kabel verbinden und PASO starten) Wenn die Kommunikation funktioniert, so liest PASO die Parameter der Reglerkarte und prüft die Parameter.

Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, so hat dies verschiedene mögliche Ursachen (siehe Kapitel 12. "System läuft nicht").

Wenn der Parametertest positiv verläuft, so befindet sich PASO anschliessend im "On Line"-Modus. Wenn der Parametertest negativ verläuft, oder bei irgendwelchen anderen Fehlern, so schaltet sich PASO anschliessend in "Off Line"-Modus.

Ist PASO durch Kommunikationsfehler in "Off Line"-Modus geschaltet, so beheben Sie diese Fehler und starten Sie die Inbetriebnahme erneut, ansonsten fahren Sie weiter mit Punkt 5

- 5. Achsregler anlagenspezifisch konfigurieren. Dabei sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden:
  - 1. Im Menu "Konfiguration\_Reglertyp" den entsprechenden Reglertyp wählen
  - 2. Im Menu "Konfiguration\_Ventiltyp" das entsprechende Ventil wählen
  - 3. Im Menu "Konfiguration\_Soll/Istwert Signale" die entsprechenden Einstellungen vornehmen
  - 4. Im Menu "Parameter\_Ventile" die Antriebsströme der Ventile einstellen
  - 5. Im Menu "Parameter\_Antrieb\_Begrenzungen" die entsprechenden Grenzdaten einstellen
  - 6. Im Menu "Parameter\_Antrieb\_Allgemein" die entsprechenden Einstellungen vornehmen
  - 7. Im Menu "Parameter\_Regler" die entsprechenden Einstellungen vornehmen
- 6. War PASO im "Off Line"-Modus als Folge eines negativen Parametertests, so erstellen Sie jetzt die Verbindung wieder her durch das Senden des kompletten Parametersatzes (Menü "Datei\_On Line/Off Line" wählen Sie "Neu programmieren"). PASO sollte sich anschliessend im "On Line"-Modus befinden, ansonsten versuchen Sie die Inbetriebnahme erneut
- 7. Achsregler im Menü "Befehle" auf Handbetrieb stellen
- 8. Hydraulik einschalten. Die Achse sollte bei Betätigung der Tasten "Hand Vorwärts/Rückwärts" in die gewünschte Richtung fahren, sonst müssen die Anschlüsse der Magnete 1 und 2 vertauscht werden. Wenn die Achse nur in eine Richtung auf den mechanischen Anschlag fährt, ist der Systemregelsinn wahrscheinlich falsch (Änderung im Menüpunkt "Parameter\_Antrieb\_Allgemein").

Im Regelbetrieb sollte nun die Sollwertrichtung (z.B. Potmeter links/rechts) mit der Achsrichtung übereinstimmen. Sonst entweder Sollwertrichtung oder Istwertrichtung umkehren. Wenn die Istwertrichtung umgekehrt wird, müssen gleichzeitig Anschlüsse der Magnete 1 und 2 vertauscht werden. Der Systemregelsinn wird invertiert durch eine der folgenden Handlungen:

- 1. Menüpunkt "Parameter\_Antrieb\_Allgemein": Systemregelsinn ändern
- 2. Magnet 1 und 2 vertauschen (hat jedoch Auswirkung auf Vorwärts/Rückwärts)
- 3. Änderung der Istsignalrichtung (Auswirkung auf Vorwärts/Rückwärts)

Zweimal invertieren stellt den ursprünglichen Regelsinn wieder her





## 11.2 Erst-Inbetriebnahme eines Netzes

- 1. Stromversorgung anschliessen, alle Achsregler noch ausgeschaltet lassen
- 2. Hydraulischen Antrieb abschalten (Hydraulik ausgeschaltet)
- 3. Anschlüsse sorgfältig überprüfen
- 4. Starten Sie den PC mit der PASO-Software, starten Sie PASO und setzen Sie PASO in "Off Line"-Modus (d.h. keine Kommunikation mit dem Achsregler)
- 5. Verbinden Sie den PC mit der PASO-Software mit einem der Achsregler über das RS232-Kabel. Stromversorgung des angeschlossenen Achsreglers einschalten
- 6. Wählen Sie das Menü "Hilfe\_Bus-Info intern" und lesen Sie die CAN-Adresse sowie die Netz-ID des Achsreglers lesen. Diese allenfalls korrigieren und wieder senden.
- 7. Wiederholen Sie die Schritte 5. und 6. für alle Netzregler
- 8. Verbinden Sie den PC mit dem Master-ED2 über das RS232-Kabel
- 9. Im PASO Menü "Datei\_Netz" den Netzbetrieb aktivieren, jedoch nicht "mit Netz verbinden" (PASO-Modus "Netzwerk Off Line")
- 10. Schalten Sie die Speisung des Netzes (alle Achsregler ungefähr gleichzeitig) ein
- 11. Im Menü "Konfiguration\_Netz" die entsprechenden gewünschten Funktionen der Netzregler ("Master", "Slave" oder "Nicht-Verbundachse") senden. "Nicht-Verbundachse" ist momentan nicht zugelassen. Eventuell vorgängig die Netzkonfiguration des Master-ED2 lesen. Falls die Kommunikation nicht funktioniert, das Netzwerk noch einmal neu starten (alle Regler ausschalten, anschliessend gleichzeitig einschalten und einige Sekunden warten). Wenn die Kommunikation immer noch nicht funktioniert, siehe Kapitel 12. "System läuft nicht" auf Seite 78
- 12. Menü mit "OK" verlassen und Netzwerk neu starten (ausschalten, anschliessend einschalten)
- 13. Im PASO Menü "Datei\_Netz" Netzbetrieb einschalten, und mit Netz verbinden (PASO Modus "Netzwerk On Line")
- 14. Überprüfen Sie die Einstellungen der Netzkonfiguration (Menü "Konfiguration\_Netz")
- 15. Stellen Sie über den Master eine "On Line" Verbindung mit den verschiedenen Netzreglern her und gehen Sie für jeden Regler vor, wie unter "Erst-Inbetriebnahme im Nicht-Netzbetrieb" auf Seite 73 beschrieben.



#### 11.3 Skalierung des angeschlossenen Messsystems

#### 11.3.1 Manuelle Bestimmung der Ist-Wert-Auflösung

Die Skalierung der Ist-Werte ist abhängig vom verwendeten Positionsgeber. Schliessen Sie PASO an und starten Sie. PASO sollte sich jetzt im "On Line" Modus befinden, ansonsten ist die "Inbetriebnahme im Nicht-Netzbetrieb" unter 11.1 zu wiederholen

Bei digitalen Positionsgebern (Incremental oder SSI-Geber) wird die Auflösung, z.B. mm/Inc direkt vom Geber vorgegeben. In diesem Fall geben Sie bitte die Auflösung im Menü "Konfiguration Soll-/Istwert" unter Ist-Wert ein.

Bei analogen Positionsgebern lassen sich Auflösung und Offset (siehe für Offset unter 11.3.2.) der Ist-Werte, wenn nicht schon von vornherein bekannt, ermitteln durch Verfahren der Achse in zwei verschiedene Positionen. Aus den angezeigten Positionen (Menü "Parameter\_Ventile" oder Menü "Analyse Achsreglerdaten") und den tatsächlichen Positionen lassen sich die bestehenden Auflösung und Offset korrigieren.

Beispiel einer Ermittlung der Auflösung im Fall eines Proportionalventils und analogen Ist-Wertgebers:

- Hydraulik ausschalten 1.
- Menü "Parameter Ventile" wählen 2.
- Regler im Menü ausschalten 3.
- 4. Hydraulik einschalten
- 5. Wählen Sie Imax A oder Imax B (vorwärts oder rückwärts)
- Mässigen Strom (z.B. 200 mA) eingeben, wenn nötig reduzieren oder erhöhen 6.
- Fahren Sie zu Pos 1, z.B. Anschlag links 7. Angezeigte und gemessene Position müssen gleichzeitig zu- oder abnehmen, ansonsten ist die Inbetriebnahme unter 11.1 zu wiederholen
- 8. Notieren Sie die gemessene und angezeigte Position
- 9 Fahren Sie zu Pos 2, z.B. Anschlag rechts
- 10. Notieren Sie die gemessene und angezeigte Position
- 11. Berechnen Sie die Messspanne  $\Delta Pos = Pos 2 Pos 1$  und den Korrekturfaktor:  $K = \Delta Pos_{gemessen} / \Delta Pos_{angezeigt}$
- 12. Hvdraulik wieder ausschalten
- 13. Verlassen Sie das Menü "Parameter\_Ventile" mit Abbrechen, damit die ursprünglichen Werte von Imax A und ImaxB wiederhergestellt werden.
- 14. Im Menü "Konfiguration Soll-/Istwert" Istwert anwählen und die aktuelle Auflösung multiplizieren mit K. Dies ergibt die neue korrigierte Auflösung.

Die korrigierte Auflösung wird anschliessend in das Feld "Auflösung" eingegeben.







### Berechnungsbeispiel:

Aktuelle Ist-Auflösung = 100 mm/V (Werkseinstellung)

Pos 1 gemessen	0 mm	Pos 1 angezeigt	150 mm	(1.5 V x 100 mm/V)
Pos 2 gemessen	550 mm	Pos 2 angezeigt	850 mm	(8.5 V x 100 mm/V)
∆Pos gemessen	550 mm	∆Pos angezeigt	700 mm	(7.0 V x 100 mm/V)

Korrekturfaktor K =  $\Delta$ Pos gemessen /  $\Delta$ Pos angezeigt = 550 mm / 700 mm = 0.7857

Neue Ist-Auflösung = aktuelle Ist-Auflösung x Korrekturfaktor K = 100 mm/V x 0.7857 = 78.57 mm/V

==========

Kontrolle:  $7.0 \text{ V} \times 78.57 \text{ mm/V} = 549.99 \text{ mm}$ 

#### 11.3.2 Manuelle Bestimmung des Ist-Wert-Offsets

Der Offset ist die Zahl, die von der, durch das Messsystem ermittelten Ist-Position subtrahiert wird. Stellen Sie eine "On Line" Verbindung mit PASO her.

- 1. Fahren Sie mit der Achse in eine definierte Position, z.B. Nullposition oder der mechanische Anschlag und messen oder bestimmen Sie die gewünschte anzuzeigende Position dieser Achse.
- 2. Ermitteln Sie die durch PASO angezeigte Ist-Position der betreffenden Achse (Menü "Analyse\_Achsdaten")
- 3. Berechnen Sie anschliessend die Offsetkorrektur:
  - Offsetkorrektur = PASO Anzeige Gewünschte Anzeigeposition
- 4. Wählen Sie das Menü "Konfiguration\_Soll-/Istwertsignale", anschliessend die betreffende Achse und schalten Sie auf Ist-Werte:

Offsetkorrektur zum bestehenden Offset Messsystem addieren und den neuen Wert in das Feld Offset Messsystem eingeben.



### 11.3.3 Automatische Bestimmung der Ist-Wert-Auflösung und des Ist-Wert-Offsets

Der oben beschriebene Vorgang wird, im Fall eines Proportionalventils und analogen Ist-Wertgebers, vom Rechner durchgeführt, wenn Sie im Menü "Konfiguration\_Soll/Istwert" unter "Istwert-Signale" die Taste "Skalierungshilfe" betätigen. An zwei verschiedenen Positionen lässt sich die gemessene Position eingeben, und der Rechner berechnet selbständig Auflösung und Offset der Ist-Werte.

#### 11.3.4 Bestimmung der Soll-Wert-Auflösung

Für den Fall einer **analogen** Sollwertvorgabe geben Sie im Menü "Konfiguration\_Soll-/Istwerte" unter Sollwert, die Auflösung des Sollwertes ein. Ein Sollwerteingang von 0 V oder 0 mA (4 mA im Bereich 4...20 mA) entspricht einen Sollwert von 0 mm. Der Achsregler versucht die Differenz zwischen Soll- und Istwert auf Null zu reglieren. Abhängig von den Skalierungen die für die Istwerte vorgenommen wurden, oder den physikalischen Begrenzungen, sind bestimmte Istwertbereiche möglicherweise nicht erreichbar. Im Fall der Soll-Wertvorgabe durch **Profile** wird die Auflösung intern vorgegeben.



# 12 System läuft nicht

In diesem Kapitel werden die allgemein möglichen Fehler und die Vorgehensweisen zur Fehlerbehebung aufgelistet und erklärt.

## 12.1 Vorgehen

Fehler	mögliche Ursachen		
keine Kommunikation zwischen der ED2-Karte und dem PC möglich	<ul> <li>Ist im PASO-Menu "Konfiguration_Schnittstelle" die richtige Schnittstelle (COM1COM8) gewählt?</li> <li>Ist das serielle RS232 Kabel (1:1 Kabel) angeschlossen?</li> <li>Ist eine ED2 oder ED3 Reglerkarte mit geeigneter Software angeschlossen?</li> <li>Ist die Regler-Karte eingeschaltet?</li> <li>Wenn Regler-Karte eingeschaltet ist, Karte kurz ausschalten und dann wieder einschalten</li> <li>Überprüfen Sie in den Windows Systemeinstellungen ob die von Ihnen verwendete Schnittstelle die richtigen "Standard"-Einstellungen hat (siehe 7.1 "Systemvoraussetzungen")</li> </ul>		
Der Achsregler funktioniert nicht richtig	<ul> <li>Sind irgendwelche Digitaleingänge unbewusst deaktiviert (Menü "Konfiguration_Digital E/A")?</li> </ul>		
Achse bewegt sich nicht	<ul> <li>Sind die Magnet Kabel angeschlossen?</li> <li>Ist die Regler-Karte freigegeben (Digitaleingang 1 aktiv)?</li> <li>Sind die Endschalter negativ und positiv aktiviert (Digitaleingänge 16 und 17)?</li> <li>Ist der Stop aktiviert (Digitaleingang 5)?</li> <li>Sind die Wegbegrenzungen positiv und negativ richtig gesetzt (Menü "Parameter_Antrieb_Begrenzungen")?</li> <li>Sind die Digitaleingänge freigegeben (Menü "Konfiguration_Digital E/A")?</li> </ul>		
Achse bleibt nicht in der Position	<ul> <li>Wurden alle Einstellungen entsprechend dieser Betriebsanleitung vorgenommen?</li> <li>Sind die Digitaleingänge freigegeben (Menü "Konfiguration_Digital E/A")?</li> </ul>		

# 13 Entsorgung

- Die Elektronikkarte ist nach den allgemein gültigen Vorschriften desjenigen Landes zu entsorgen, in welchem sie im Einsatz ist.
- Elektronikkarten werden von spezialisierten Firmen rezikliert.



# 14 Zusatzinformationen

Sie finden Zusatzinformationen in folgenden Wandfluh-Dokumentationen:

Wandfluh-Elektronik allgemein Zubehör	Dokumentation A Dokumentation A	Register Register	1.13 1.13
Proportional Wegeventile	Dokumentation A	Register	1.10
Proportional Druckventile	Dokumentation A	Register	2.3
Proportional Stromventile	Dokumentation A	Register	2.6

Besuchen Sie auch unsere Website: http://www.wandfluh.com