

BETRIEBSANLEITUNG

DRUCK/VOLUMENSTROMREGLER SD1X2





Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben		
2	Prod	uktbeschreibung	3
	2.1	Allgemeines	3
	2.2	Einsatzbereich	3
	2.3	Konformität	3
	2.4	Kennzeichnung des Produkts	3
	2.5	Typenschlüssel	4
	2.6	Technische Daten	4
	2.7	Blockdiagramm SD1 Basiskarte	6
	2.8	Blockdiagramm 12-Bit Zusatzprint	7
	2.9	Abmessungen	7
3	Siche	erheitsvorschriften	8
	3.1	Installation / Inbetriebnahme / Parametrierung	8
4	Aufb	au und Funktion	9
	4.1	Einleitung	9
	4.2	Funktionsbeschreibung	9
	4.3	Analog-Eingänge	14
	4.4	Kabelbruch Uberwachung	15
	4.5	Digital-Eingänge	15
	4.6	Ausgänge	17
_	4.7	Regierfunktion	17
5	Bedie	enungs- und Anzeigeelemente	18
	5.1	Einleitung	18
	5.2	Ansicht von Oben	18
6	Inbet	riebnahme	19
	6.1	Einbau / Anschluss	19
	6.2	Anschlussanleitung	19
	6.3	Anschlussbeispiele	23
7	Einst	ellungen	24
	7.1	Einleitung	24
	7.2	Allgemein (nur PASO - Variante)	24
	7.3	Hinweise für Erstinbetriebnahme	24
	7.4	Skalierung	25
	7.5	Datei - Menu (nur PASO - Variante)	28
	7.6	Profile - Menu	30
	7.7	Parameter - Menu	32
	7.8	Konfigurations - Menu	3/
	7.9	Analyse - Menu	42
•	7.10 Const		C+
8	Syste	em iauπ nicnt	46
_	8.1	Vorgehen	46
9	Ring	nenu Aufbau	47
10	PASC) Installation und Bedienung	48
	10.1	PASO Systemvoraussetzungen	48
	10.2	PASO Installation	48
	10.3	PASO Verbindung zur digitalen Steuerkarte	48
	10.4	PASO Programmbeschreibung	49
	10.5	PASO Befehlsbeschreibung	53
11	Entse	orgung	53
12	Zusa	tzinformationen	53



Betriebsanleitung zu Druck/Volumenstromregler SD1X2

1 Allgemeine Angaben

Diese Betriebsanleitung (BA) dient dazu, den Druck/Volumenstromregler SD1X2 (Druck/Volumenstromregler) von WANDFLUH bestimmungsgemäss, sachgerecht, wirkungsvoll und sicher zu verwenden. Die BA umfasst Verhaltensanweisungen, welche WANDFLUH als Hersteller oder ihre Wiederverkaufsorganisationen (WANDFLUH-Schwestergesellschaften oder WANDFLUH-Vertretungen) im Rahmen ihrer Instruktionspflicht dem Anwender abgibt.

Die BA enthält zu diesem Zweck hauptsächlich:

- Angaben über die bestimmungsgemässe Verwendung, Installation und Inbetriebnahme des Druck/Volumenstromregler
- Angaben zur Sicherheit im Umgang mit der Steuerung

2 Produktbeschreibung

2.1 Allgemeines

Der Druck/Volumenstromregler ist als Europakarte, eingebaut in einem Gehäuse für Schaltschrankmontage, mit Schraub/Steckleiste realisiert.

2.2 Einsatzbereich

Als Europakarte, eingebaut in einem Gehäuse für Schaltschrankmontage, liegt der Einsatzbereich des Druck/Volumenstromreglers vor allem im industriellen Bereich.

2.3 Konformität

Der Druck/Volumenstromregler wurde nach den geltenden Regeln der Technik entwickelt und getestet. Im besonderen wurde die EG-Richtlinie 89/336/EWG (EMV-Richtlinie) angewendet.

2.4 Kennzeichnung des Produkts

Das Gehäuse des Druck/Volumenstromreglers ist mit folgenden Klebern versehen:

- mit einem Typen-Kleber
- mit einem Seriennummer-Kleber (mit dem Visum des Testers)

Mit der PC-Parametriersoftware PASO können folgende Angaben direkt vom Druck/Volumenstromregler gelesen werden:

- Kartentyp
- Softwareversion
- Firmwareversion



2.5 Typenschlüssel

	ŞD1 Ц 2 2 D2 0 0 Ц Ц # Ц
Schaltschrank	
Digital	
Einstellbar mit: Bedienerterminal MTG02/TESO 1 PC-Software 3	
Druck/Mengenregler	
2-Magnet Version	
24VDC Versorgungsspannung	
Sollwerteingang wählbar	
Istwerteingang wählbar	
Hardware Konfiguration 10-Bit Auflösung 12-Bit Auflösung, ohne galvanische Tren 12-Bit Auflösung, mit galvanischer Trenn	A nung B ung C
Hardware Konfigurationohne BusAmit Profibus DPBmit CAN-BusC	uf Anfrage) uf Anfrage)
Änderungs-Index (wird vom Werk einges	etzt)

2.6 Technische Daten

2.6.1 Allgemeine Kenngrössen

Ausführung	Schaltschrankmodul	Gehäuse aus Alu
Abmessungen	mit Gehäuse	172.0 x 111.0 x 60.5 mm
_	nur Leiterplatte	160.0 x 100.0 mm
Montage	mit Schnappsockel	auf 35mm Hut-Schiene nach DIN 46277
Gewicht	10-Bit mit Gehäuse	450g
	12-Bit mit Gehäuse	480g
Anschlüsse	Schraub/Steckleiste	CAMDEN rising clamp, plug-in,
		max Kabelquerschnitt 4mm ²
Arbeitstemperatur		-20 +60° C

2.6.2 Elektrische Kenngrössen

Versorgungsspannung	24 VDC
Spannungsbereich	21 30 VDC
Rippel auf Versorgungsspannung	+/-10 %
Sicherung	Karte muss anwenderseitig mit einer trägen Sicherung abgesichert werden (A-Wert = Leerlaufleistung plus max Magnetstrom)
Temperatur-Drift	< 1% bei ∆T = 40°C
Leerlaufleistung	1.2 W



Analogeingänge	1 Differentialeingang 10-Bit	0 10 VDC
	1 Differentialeingang 10-Bit	0/4 20 mA
	1 Eingang 10-Bit	0 +/- 10 VDC
	1 Eingang 10-Bit	0/4 20 mA
	Option:	
	1 Differentialeingang 12-Bit für Sollwert	0 ±10VDC
		oder 0/4 20mA
	1 Differentialeingang 12-Bit für Istwert	0 ±10VDC
		oder 0/4 20mA
Eingangswiderstand	Spannungseingang gegen Masse	> 100kOhm
• -	Spannungsdifferential-Eingang	> 27kOhm
	Bürde für Stromeingänge	= 250Ohm
Digitale Eingänge	2 Eingänge low-aktiv	
	6 Eingänge high-aktiv	
	Schaltpegel high	12 - 34VDC
	Schaltpegel low	0 - 4VDC
Serielle Schnittstelle	1 Schnittstelle D-SUB-Steckkupplung 9-	polig female auf
	Frontplatte nach RS232 C Standard (nur SD	11 und SD13)
Stabilisierte Ausgangsspannungen	1 Ausgang + 15 VDC, max. Belastu	ing 100 mA
	1 Ausgang + 10 VDC, max. Belastu	ung 10 mA
Magnetausgänge	Die Magnetausgänge sind kurzschlussfe	st und mit einer
0 0 0	Freilaufdiode gegen negative Spannungsspit	tzen geschützt.
Magnetstrom	Minimalstrom Imin einstellbar	0 950 mA
	Werkseinstellung	150 mA
	Maximalstrom Imax einstellbar	lmin 1800 mA
	Werkseinstellung	700 mA
Dither	Frequenz einstellbar	20 250 Hz
	Werkseinstellung	100 Hz
	Pegel einstellbar	0 200 mA
	Werkseinstellung	100 mA
Digitale Ausgänge	2 Ausgänge optoentkoppelt.	
_	Open-Kollektor gegen Digital-Masse	
	Umax	50 VDC
	Imax	15 mA
Freie Anschlüsse	Mit den 4 Anschlüssen AUX1 -	AUX4 können
	kundenspezifische Optionen auf dem	Modul-Steckplatz
	realisiert werden	
Zustandsanzeigen durch LED		
LED grün	Versorgungsspannung	
LED gelb	Funktion	
LED rot	Fehler	
EMV		
Störimmunität	EN 50082-2	
	EN 55022 Klasse B	

2.6.3 Umgebung

Lagerung	Verpackung:	Die Karte ist in der Originalverpackung zu lagern
	Temperaturbereich:	-25 +85° C
	Laugen-/Säurebeständigkeit:	Die Karte muss vor Laugen und Säuren geschützt
		werden
Im Betrieb	Temperaturbereich:	-20 +60° C
	Laugen-/Säurebeständigkeit:	Die Karte muss vor Laugen und Säuren geschützt
		werden



2.7 Blockdiagramm SD1 Basiskarte



E-mail: sales@wandfluh.com Internet: www.wandfluh.com



2.8 Blockdiagramm 12-Bit Zusatzprint

(Auf Modul-Steckplatz montiert)



2.9 Abmessungen





3 Sicherheitsvorschriften

3.1 Installation / Inbetriebnahme / Parametrierung

- Vorgängig ist diese Betriebsanleitung genau zu studieren, und deren Weisungen sind einzuhalten.
- Vor der Installation müssen alle Versorgungsspannungen und sonstigen Energiequellen abgetrennt werden.
- Beim Auspacken und bei der Installation der Karte ist diese nur am Gehäuse zu ergreifen. Jegliches Berühren von Lötstellen, Bauteilen und Kontaktstiften der Karte sollte vermieden werden.
- Fehlbedienungen durch das Personal können von der Karte nicht verhindert werden.
- Vor dem Einschalten der Versorgungsspannung sind die Absicherung, die richtige Verdrahtung und das Übereinstimmen der Versorgungsspannung mit dem zulässigen Versorgungsspannungs-Bereich zu überprüfen.



- Die Steuerung überwacht steuerungsinterne sowie anlagenseitige Betriebszustände, kann aber unkontrollierte Bewegungen, infolge eines unvorhersehbaren Fehlers auf der Karte, nicht in jedem Falle verhindern.
- Personengefährdung ist deshalb durch Unterbrechen der Betriebsspannung über die NOT-AUS-KETTE anlageseitig zu verhindern.



4 Aufbau und Funktion

Siehe Abschnitt "Blockdiagramm SD1 Basiskarte" Seite 6

4.1 Einleitung

- Der Druck/Volumenstromregler ist auf einer Europakarte aufgebaut
- Die Europakarte ist in ein Gehäuse aus Alu eingebaut.
- Alle Ein- und Ausgänge sind über die Schraub/Steckleiste zu kontaktieren
- Die Version SD1122D200XA hat eine RS232 (serielle) Schnittstelle, über welche mit einem Bedienterminal (MTG02) oder der PC-Terminalsoftware TESO die Parametrierung und Diagnose vorgenommen werden können.
- Die Version SD1322D200XA hat eine RS232 (serielle) Schnittstelle, über welche mit der PC-Parametriersoftware PASO die Parametrierung und Diagnose vorgenommen werden können.

4.2 Funktionsbeschreibung

In der Karte integriert ist neben dem Druck/Volumenstromregler auch der Verstärkerteil zur direkten Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Soll-Druck/Volumenstrom wird als elektrisches Signal (Sollwert) auf den Druck/Volumenstromregler geführt. Ein Sensor nimmt den tatsächlichen Ist-Druck/Volumenstrom auf (Istwert) und dieses Signal wird ebenfalls auf den Druck/Volumenstromregler geführt. Entsprechend der Regeldifferenz (Sollwert - Istwert) wird ein Stellsignal (Magnetstrom) zum Ventil ausgegeben.

Der Sollwert kann auch in Form eines Fest-Solldruck/Volumenstrom vorgegeben und entsprechend digital angewählt werden. Durch das Verknüpfen von mehreren Profilen kann ein Druck-/Volumenstromprofil vorgegeben werden (nicht beim Reglertyp "Druckminderung mit Drosselventilen für Spannfunktion). Dabei kann (pro Profil) eine Wartezeit, nach erreichen des Soll-Druckes/Volumenstromes, eingegeben werden.

Durch die Skalierung von Soll- und Istwerten können alle weiteren Eingaben in z.B. bar gemacht werden.

Ist der Soll-Druck/Volumenstrom erreicht, so gibt die Steuerung ein digitales Signal aus. Das Ändern des Soll-Druckes/Volumenstromes kann mittels einer einstellbaren Rampenzeit "weicher" gemacht werden. Die Regelcharakteristik kann mit diversen Parameter auf die entsprechende Regelung abgeglichen werden. Der Regler ist als PID-Regler aufgebaut. Es ist im weiteren auch möglich, zu Test- und Einstellungszwecken die Regelung komplett auszuschalten.

Die Reglerart "Druckminderung mit Drosselventilen für Spannfunktion" beinhaltet ein gesteuertes Vorfahren eines (Spann)-Zylinders bis eine Druckschwelle erreicht wird, bei der auf Druckregelung umgeschaltet wird. Durch einen weiteren Befehl kann der Zylinder gesteuert zurück gefahren werden.

Geänderte Parameter können in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden, so dass sie nach einem erneuten Einschalten der Steuerung wieder zur Verfügung stehen.

Im folgende Abschnitt sind alle Reglertypen aufgeführt, die mit dem Druck/Volumenstromregler ausgeführt werden können.



4.2.1 Druckbegrenzung mit Drosselventil (1-Magnet Anwendung)



Mit einem solchen System können hohe dynamische und statische Anforderungen erfüllt werden. Als Ventil kann jedes beliebige Proportionalventil eingesetzt werden, dass eine aktive Steuerkante hat. Empfohlene Ventile: D.PPM18, D.PPM22, D.PPM33

4.2.2 Druckminderung mit Drosselventilen (2-Magnet Anwendung)



Mit einem solchen System können hohe dynamische und statische Anforderungen erfüllt werden. Als Ventil kann jedes beliebige Proportionalventil eingesetzt werden, dass eine aktive Steuerkante hat. Es braucht jeweils ein Lade- und ein Entladeventil. Empfohlene Ventile: D.PPM18, D.PPM22, D.PPM33



4.2.3 Druckminderung mit Drosselventilen für Spannfunktion (2-Magnet Anwendung)



Bei diesem System handelt es sich um eine Druckminderung mit Drosselventilen wie im Abschnitt "Druckminderung mit Drosselventilen (2-Magnet Anwendung)" Seite 10 beschrieben.

Zusätzlich wurde eine Spannfunktion integriert. Mit dieser Spannfunktion kann durch setzen des Digitaleinganges "Vorwärts" zum Ladeventil direkt ein einstellbarer Strom ausgegeben werden. Die Regelung ist ausgeschaltet. Dieser Zustand wird beendet, sobald der Ist-Druck eine ebenfalls einstellbare Schwelle erreicht hat. In diesem Moment wird die Regelung eingeschaltet und die Karte funktioniert als normaler Druckregler. Durch setzen des Digitaleinganges "Rückwärts" wird zum Entladeventil direkt ein einstellbarer Strom ausgegeben. Die Regelung ist ausgeschaltet. Wenn der Digitaleingang "Rückwärts" nicht mehr gesetzt ist, bleiben das Lade- und Entladeventil in der Grundstellung, bis mit dem erneuten Betätigen des Digitaleinganges "Vorwärts" der ganze Ablauf wieder gestartet wird.



4.2.4 Druckbegrenzung mit Druckbegrenzungsventil (1-Magnet Anwendung)



Bei diesem System handelt es sich eigentlich nur um eine elektronische Sollwertnachführung. Das Problem liegt darin, dass der Druck bereits ventilintern mechanisch geregelt wird. Da diese mechanische Regelung sehr träge ist, muss die elektronische Regelung künstlich langsam gemacht werden (Kaskadenregelung: die jeweils äussere Schleife muss langsamer sein als die innere Schleife). Mit einem solchen System können gute statische Anforderungen erfüllt werden. Dynamische Anforderungen werden jedoch sehr schlecht erfüllt. Als Ventil kann jedes beliebige Proportional Druckbegrenzungsventil eingesetzt werden. Empfohlene Ventile: B.PPM18, B.PPM22

4.2.5 Druckminderung mit Druckminderventil (1-Magnet Anwendung)



Bei diesem System handelt es sich eigentlich nur um eine elektronische Sollwertnachführung. Das Problem liegt darin, dass der Druck bereits ventilintern mechanisch geregelt wird. Da diese mechanische Regelung sehr träge ist, muss die elektronische Regelung künstlich langsam gemacht werden (Kaskadenregelung: die jeweils äussere Schleife muss langsamer sein als die innere Schleife). Mit einem solchen System können gute statische Anforderungen erfüllt werden. Dynamische Anforderungen werden jedoch sehr schlecht erfüllt. Als Ventil kann jedes beliebige Proportional Druckminderventil eingesetzt werden. Empfohlene Ventile: M.PPM18, M.PPM22, M.PPM33



4.2.6 3-Wege Stromregelung mit Drosselventil (1-Magnet Anwendung)



Mit einem solchen System können hohe dynamische und statische Anforderungen erfüllt werden. Als Ventil kann jedes beliebige Proportionalventil eingesetzt werden, dass eine aktive Steuerkante hat. Empfohlene Ventile: D.PPM18, D.PPM22, D.PPM33

4.2.7 2-Wege Stromregelung mit Drosselventil (1-Magnet Anwendung)



Mit einem solchen System können hohe dynamische und statische Anforderungen erfüllt werden. Als Ventil kann jedes beliebige Proportionalventil eingesetzt werden, dass eine aktive Steuerkante hat. Empfohlene Ventile: D.PPM18, D.PPM22, D.PPM33



4.2.8 Empfohlene Ventile

Ventile	Druck- begrenzung	Druck- minderung	3-Wege Strom- regelung	2-Wege Strom- regelung	dynamisches Regelverhalten	statisches Regelverhalten	Register
Drosselventile							
DNPPM18	Х	Х	Х	Х	+	++	2.6
DOPPM18	Х	Х	Х	Х	+	++	2.6
DNPPM22	Х	Х	Х	Х	+	++	2.6
DOPPM22	Х	Х	Х	Х	+	++	2.6
DNPPM33	Х	Х	Х	Х	0	++	2.6
Druckbegrenzungs- ventile							
BDPPM18	Х				-	+	2.3
BVPPM18	X				-	+	2.3
BDPPM22	Х				-	+	2.3
BVPPM22	Х				-	+	2.3
Druckmindorvontilo							
		X					
МУРРМ18		X			-	+	2.3
MPPPM22		Х			-	+	2.3
MVPPM22		Х			-	+	2.3
MVPPM33		Х			-	+	2.3

++ sehr gutes Regelverhalten

+ gutes Regelberhalten

0 genügendes Regelverhalten

- schlechtes Regelverhalten

4.3 Analog-Eingänge

- Das anliegende Analogsignal wird im A/D-Wandler mit folgender Auflösung digitalisiert.
 - 10-Bit für die Karte ED1X22D200**A**A (nur bei 0 ... +10V und 0 ... 20mA)
 - 12-Bit für die Karte ED1X22D200**B**A (nur bei 0 ... +5V, 0 ... +10V und 0 ... 20mA)

Achtung: Bei der Wahl der Eingangsbereiche 0 ... +8V, 0 ... +5V (nur bei 10-Bit) oder 4 ... 20mA ist die Auflösung < 10-Bit bzw. < 12-Bit!

• Differentialeingänge

Differentialeingänge müssen verwendet werden, wenn das Potential der Masse des externen Sollwert-Gebers nicht mit der Analogmasse auf der Druck/Volumenstromregler Karte übereinstimmt. Soll der Differentialeingang wie ein Analogeingang gegen Analogmasse eingesetzt werden, ist der – (minus) Anschluss des Differentialeingangs auf Analogmasse zu verbinden.

• Galvanische Trennung der Analogeingänge (Option)

(nur 12-Bit Version) Je zwei der vier 12-Bit Analogeingänge (wählbar) können auf der Steuerung galvanisch getrennt bzw. isoliert werden.

- Analogeingang 1 (für Differential-Spannungssignal) (nur 10-Bit Version) Eingangs-Spannungsbereich: 0 ... +10V / 0 ... +8V / 0 ... +5V
- Analogeingang 2 (für Differential-Stromsignal) (nur 10-Bit Version)
 Eingangs-Strombereich: 0 ... +20mA / 4 ... +20mA



- Analogeingang 3 (für Spannungssignal gegen Analogmasse) (nur 10-Bit Version) Eingangs-Spannungsbereich: 0 ... ±10V / 0 ... ±8V / 0 ... ±5V
- Analogeingang 4 (für Stromsignal gegen Analogmasse) (nur 10-Bit Version) Eingangs-Strombereich: 0 ... +20mA / 4 ... +20mA
- Analogeingang 5 [AUX2] (für Differential-Spannungssignal) (nur 12-Bit Version)
 Eingangs-Spannungsbereich: 0 ... +10V / 0 ... +8V / 0 ... +5V
- Analogeingang 6 [AUX7] (für Differential-Stromsignal) (nur 12-Bit Version)
 Eingangs-Strombereich: 0 ... +20mA / 4 ... +20mA
- Analogeingang 7 [AUX4] (für Differential-Spannungssignal) (nur 12-Bit Version)
 Eingangs-Spannungsbereich: 0 ... +10V / 0 ... +8V / 0 ... +5V
- Analogeingang 8 [AUX5] (für Differential-Stromsignal) (nur 12-Bit Version)
 Eingangs-Strombereich: 0 ... +20mA / 4 ... +20mA

4.4 Kabelbruch Überwachung

Die Analogeingänge können auf einen Kabelbruch überwacht werden. Wird ein Kabelbruch detektiert, werden die entsprechenden Magentausgänge gesperrt und die rote LED und der Ausgang "Fehler" werden aktiviert. Damit die Überwachung wirksam ist, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Das Eingangssignal muss entweder ein Stromsignal 4 ... 20mA oder ein Spannungssignal ab Potentiometer sein.
- Wird ein Potentiometer eingesetzt, so muss dessen Masseanschluss auf die Klemme "Analogmasse mit Kabelbruchsicherung" (21) geführt werden.
- Der Parameter "Kabelbruch Überwachung" muss auf "Ein" stehen. Bei einem Spannungssignal ab Potentiometer muss nach jedem Einschalten des Kabelbruches die Karte aus- und wieder eingeschaltet werden.

Achtung: Bis zur Erkennung eines Kabelbruches vergehen ca. 100ms. In dieser Zeit kann die Achse unbeabsichtigte Bewegungen machen!

4.5 Digital-Eingänge

- Die Digitaleingänge 1 und 2 sind low-aktiv (siehe Abschnitt "Elektrische Kenngrössen" Seite 4) und nicht galvanisch getrennt.
- Die Digitaleingänge 3 bis 8 sind high-aktiv (siehe Abschnitt "Elektrische Kenngrössen" Seite 4) und über Optokoppler galvanisch getrennt.

Achtung: Gemeinsame Optokoppler-Masse (18) anschliessen!
Digitaleingang 1 (*Start, low-aktiv) Wird dieser Eingang gesetzt, so werden Änderungen an der Soll-Druck/Volumenstromvorgabe ausgeführt. Abhängig von den Digitaleingängen 6 - 8 wird entweder der externe Sollwert oder ein Profil Soll-Druck/Volumenstrom angefahren. Wird dieser Eingang nicht gesetzt, so wird der aktuelle Zustand beibehalten.

Wenn jede Änderung an den Digitaleingängen 6 - 8 sofort eingelesen werden soll, muss der Digitaleingang 1 immer aktiviert sein.

• Digitaleingang 2 (*Stop, low-aktiv) Wird dieser Eingang gesetzt, wird die Änderung der Soll-Druck/Volumenstromvorgabe gestoppt. Wird dieser Eingang nicht gesetzt, wird die Änderung der Soll-Druck/Volumenstromvorgabe ausgeführt.

• Digitaleingang 3 (Freigabe Steuerung, high-aktiv) Gibt den Druck/Volumenstromregler generell frei. Ohne diese Freigabe können keine Bewegungen ausgeführt werden.



Digitaleingang 4 (Regler Aus, high-aktiv) Durch setzen des Einganges kann der Regler zeitweilig ausgeschaltet werden. Dazu muss jedoch der Parameter "Regler" auf "extern" stehen (siehe Abschnitt "Reglerfunktion" Seite 17).

- Digitaleingang 5 (Rampe Aus, high-aktiv) Durch setzen des Einganges kann die Rampe zeitweilig ausgeschaltet werden. Wird die Rampe nie benötigt, wird dieser Eingang nicht beschaltet, da die Rampenzeit auf 0s definiert ist.
- Digitaleingang 6 8 (Profilwahl bzw. Rückwärts/Vorwärts, high-aktiv) Die Zuordnung der Digitaleingänge 6 - 8 ist abhängig vom Parameter "Reglertyp" (siehe Abschnitt "Konfiguration_Reglertyp" Seite 37).

Reglertyp = "Druckbegrenzung mit Drosselventil für Spannfunktion" (6)

• Digitaleingang 6 (Profilwahl)

Es steht 1 Fest-Solldruck zur Verfügung, der binär angewählt werden kann. Sobald der Fest-Solldruck über den Digitaleingang 6 angewählt und der Digitaleingang 1 "Start" aktiviert wird, ist der externe Sollwert wirkungslos.

- Digitaleingang 7 (Rückwärts, high-aktiv) Durch setzen des Einganges wird zum Entladeventil direkt ein Strom ausgegeben. Dieser Strom ist mittels dem Parameter "Strom Rückwärts" einstellbar. Die Regelung ist ausgeschaltet. Dieser Zustand wird beendet, sobald der Digitaleingang "Rückwärts" nicht mehr gesetzt ist.
- Digitaleingang 8 (Vorwärts, high-aktiv) Durch setzen des Einganges (Impuls genügt) wird zum Ladeventil direkt ein Strom ausgegeben. Dieser Strom ist mittels dem Parameter "Strom Vorwärts" einstellbar. Die Regelung ist ausgeschaltet. Dieser Zustand wird beendet, sobald der Ist-Druck/Menge eine ebenfalls einstellbare Schwelle (Parameter "Druckschwelle Vorwärts") erreicht hat. In diesem Moment wird die Regelung eingeschaltet und die Karte funktioniert als normaler Druck/Mengenregler.

Reglertyp = alle, ausser "Druckbegrenzung mit Drosselventil für Spannfunktion" (0 ... 5)

• Digitaleingang 6 - 8 (Profilwahl, high-aktiv)

Es stehen 7 Profile zur Verfügung, die binär angewählt werden können. Sobald ein Profil über die Digitaleingänge 6 - 8 angewählt und der Digitaleingang 1 "Start" aktiviert wird, ist der externe Sollwert wirkungslos.

Folgende Eingänge müssen gesetzt werden, damit das entsprechende Profil aktiviert wird:

Profilwahl	Digitaleingang 6	Digitaleingang 7	Digitaleingang 8
Externer Sollwert			
1	1		
2		1	
3	1	1	
4			1
5	1		1
6		1	1
7	1	1	1

Die Profile 1, 2 und 4 können direkt, d.h. ohne Codierung angewählt werden.



4.6 Ausgänge

• Proportional-Magnetausgänge A und B

Die 2 Magnetausgänge haben einen mit 1000 Hz **P**uls-**W**eiten-**M**odulierten Stromausgang mit überlagertem Dither. Die Polarität der angeschlossenen Magnete spielt keine Rolle. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und dürfen je mit maximal 1,8 A belastet werden.

- Digitalausgang 1 (Fehler) Dieser Ausgang wird aktiv, wenn ein Fehler detektiert wird.
- Digitalausgang 2 (Druck/Volumenstrom erreicht)
 Der Ausgang wird aktiv, wenn der Solldruck erreicht ist. Die genaue Erkennung erfolgt über ein
 einstellbares Fenster, welches die Differenz zwischen Soll- und Istwert überprüft. Ist die Differenz kleiner
 als das Fenster, wird der Ausgang aktiv.
- Leuchtdioden LED grün / gelb / rot LED grün: Versorgungsspannung ist vorhanden LED gelb: Druck/Volumenstrom erreicht LED rot: zeigt einen Fehler an

4.7 Reglerfunktion

Folgende 3 Reglerfunktionen sind möglich:

Regler Ein

In diesem Zustand arbeitet die Steuerung als Druck/Volumenstromregler in einem geschlossenem Regelkreis. Das Sollwertsignal gibt den gewünschten Druck/Volumenstrom vor. In diesem Zustand können die verschiedenen Reglereinstellungen gemacht werden.

Regler Aus

In diesem Zustand arbeitet die Steuerung als reine Verstärkerkarte in einem offenen Steuerkreis. Entsprechend dem Sollwertsignal wird ein Magnetstrom ausgegeben:

Bei 1-Magnet Anwendungen: 0%...100% Sollwert= Imin ... Imax Magnet a

Bei 2-Magnet Anwendungen: 0%...50% Sollwert= Imax ... Imin Magnet B 50% ... 100% Sollwert = Imin ... Imax Magnet A

Regler Extern

In diesem Zustand bestimmt der externe Digitaleingang 4 (Regler Aus), ob die Steuerung als Druck/Volumenstromregler (DE4 nicht aktiv) oder als reine Verstärkerkarte (DE4 aktiv) arbeitet.

Weitere Angaben zur Einstellung der Regelparameter finden Sie im Abschnitt "Parameter_Regler" Seite 33.





5 Bedienungs- und Anzeigeelemente

5.1 Einleitung

Der Druck/Volumenstromregler ist standardmässig in zwei Versionen erhältlich:

- Die Version SD1122D200XA hat eine RS232 (serielle) Schnittstelle, über welche mit einem Bedienterminal (MTG02) oder der PC-Terminalsoftware TESO die Parametrierung und Diagnose vorgenommen werden können.
- Die Version SD1322D200XA hat eine RS232 (serielle) Schnittstelle, über welche mit der PC-Parametriersoftware PASO die Parametrierung und Diagnose vorgenommen werden können.

5.2 Ansicht von Oben





6 Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie den Abschnitt "Sicherheitsvorschriften" auf Seite 8.

6.1 Einbau / Anschluss

Der Druck/Volumenstromregler ist bevorzugt in ein 19"-Rack oder in ein geschlossenes Gehäuse einzubauen.

Für EMV-gerechten Einbau / Anschluss sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

- Das Gehäuse ist über grossen Litzen-Querschnitt resp. grossflächige Montage auf elektrisch leitfähigem Untergrund zu erden
- Der Erdungsanschluss (1) auf der Schraub/Steckleiste des Druck/Volumenstromreglers ist möglichst kurz mit einem Litzenquerschnitt >= 1.5 mm² mit dem Schaltschrank zu verbinden
- Der Schirm des Kabels ist nur auf der Schaltschrank Seite grossflächig und niederohmig (am besten mit einer Bride) mit dem Schaltschrank zu verbinden
- Magnet- und Signal-Kabel dürfen nicht parallel zu Starkstromkabeln verlegt werden.

6.2 Anschlussanleitung

6.2.1 Versorgungsspannung

- Für die Dimensionierung der 24VDC Speisung ist die maximale Leistung der Magnete zu berechnen (bei Wegeventilen ist nur die max. Leistung eines Magneten zu nehmen) und um die Leerlauf-Leistung der Druck/Volumenstromregler Karte (siehe Abschnitt "Elektrische Kenngrössen" Seite 4) zu erhöhen.
- Die Grenzwerte der Versorgungsspannung und deren Restwelligkeit müssen unbedingt eingehalten werden (siehe Abschnitt "Elektrische Kenngrössen" Seite 4).
- Der Druck/Volumenstromregler ist mit einer flinken Sicherung abzusichern. Der Wert der Sicherung sollte ca. 1.5 mal dem oben ausgerechneten Strom entsprechen

6.2.2 Magnet - Ausgänge

Bei den Magnet-Ausgängen spielt die Polarität, mit welcher die Magnete angeschlossen werden, keine Rolle. Folgendes muss aber beachtet werden:

- Der Litzen-Querschnitt ist dem Magnetstrom anzupassen
- Es sind abgeschirmte Kabel zu verwenden; der Schirm ist nur Rack- resp. Gehäuseseitig auf Erde zu legen



6.2.3 Digitale Ein- und Ausgänge

- Die digitalen Eingänge 1 und 2 sind "low-aktiv" und nicht galvanisch getrennt.
- Sie müssen zur Aktivierung an 0V (Masse) angeschlossen werden



- Die digitalen Eingänge 3 8 sind "high-aktiv" und galvanisch getrennt.
- Um die galvanische Trennung zu nutzen (z.B. bei unterschiedlichen Masse-Potentialen), muss der Anschluss "Digital Masse" (18) mit der Masse des externen Digital-Signalgebers verbunden werden.
- Ist keine galvanische Trennung nötig, kann die "Digital Masse" (18) mit dem Minus der 24VDC-Speisung verbunden werden.
- Sie müssen zur Aktivierung an 24VDC angeschossen werden



• Die digitalen Ausgänge sind "Open-Kollektor - Ausgänge".





6.2.4 Analog Eingänge 10-Bit

- Es stehen zwei Spannungs- und zwei Stromeingänge zur Verfügung.
- Je ein Eingang davon ist ein Differentialeingang.



6.2.5 Analog Eingänge 12-Bit

- Es stehen zwei Spannungs- und zwei Strom- Differentialeingänge mit einer gemeinsamen Rückführung zur Verfügung.
- Die Eingänge 5 und 7 sind für Spannungssignale, Eingänge 6 und 8 für Stromsignale







6.2.6 Konfiguration der Analog Eingänge 10-Bit

Die Analog Eingänge 10-Bit können wie folgt konfiguriert werden:

Eingangssignal	Belegung Steckerleiste	Eingangsbereich
Spannungseingang gegen Analogmasse	+ auf 33 / Masse auf 23	0 +5/8/10V
		0 ±5/8/10V
Spannungseingang gegen Analogmasse mit	+ auf 33 / Masse auf 21	0 +5/8/10V
Kabelbruchüberwachung		
Spannungs-Differentialeingang	+ auf 27 / - auf 25	0 +5/8/10V
Stromeingang gegen Analogmasse	+ auf 35 / Masse auf 23	0 +20mA
		4 +20mA
Strom-Differentialeingang	+ auf 31 / - auf 29	0 +20mA
		4 +20mA

6.2.7 Konfiguration der Analog Eingänge 12-Bit

Die Analog Eingänge 12-Bit können wie folgt konfiguriert werden:

Eingangssignal	Belegung Steckerleiste	Eingangsbereich
Spannungs-Differentialeingang	+ auf 26 / - auf 24	0 +5/8/10V
	+ auf 30 / - auf 28	
Strom-Differentialeingang	+ auf 32 / - auf 24	0 +20mA
	+ auf 36 / - auf 28	4 +20mA



6.3 Anschlussbeispiele

6.3.1 Druckbegrenzung mit Drosselventil

- +10VDC Spannungssollwert von externer SPS, PC oder NC
- +10VDC Spannungsistwert über Drucksensor
- digitale Eingänge von externer SPS, PC oder NC mit galvanischer Trennung



6.3.2 Druckminderung mit Drosselventile

- +10VDC Spannungssollwert von externer SPS, PC oder NC
- +10VDC Spannungsistwert über Drucksensor
- digitale Eingänge von externer SPS, PC oder NC mit galvanischer Trennung





7 Einstellungen

Bitte beachten Sie den Abschnitt "Sicherheitsvorschriften" Seite 8.

7.1 Einleitung

- Die System- und Parameter-Einstellungen können je nach Kartenversion über die RS232 Schnittstelle mittels dem Bedienterminal MTG02 bzw. der PC-Terminalsoftware TESO oder der PC-Parametriersoftware PASO gemacht werden
- Angaben über die Bedienung mittels Bedienterminal MTG02 bzw. PC-Terminalsoftware TESO finden Sie im Abschnitt "Ringmenu Aufbau" Seite 47.
- Angaben über die Installation und Bedienung der PC-Parametriersoftware PASO finden im Sie Abschnitt "PASO Installation und Bedienung" Seite 48.
- Die folgende Einstellanleitung basiert auf der Menu-Reihenfolge der PC-Parametriersoftware PASO. Um die entsprechenden Punkte bei der Version mit Bedienterminal MTG02 bzw. PC-Terminalsoftware TESO zu finden, ist jeweils der entsprechende Ringmenu-Aufbau angegeben.
- Je nach Softwareversion und angeschlossenem Kartentyp können gewisse Einstellungen gesperrt sein

7.2 Allgemein (nur PASO - Variante)

Damit einige der unten aufgeführten Menus bzw. Unter-Menus angewählt werden können, muss zuerst ein Parametersatz zur Bearbeitung im Speicher vorliegen oder ein neuer muss angelegt werden. Dazu muss einer der folgenden Befehle ausgeführt werden:

- Datei_Neu
- Datei_Laden
- PASO starten mit aktiver Verbindung zum Druck/Volumenstromregler (in diesem Fall werden die Daten vom Druck/Volumenstromregler geladen)

7.3 Hinweise für Erstinbetriebnahme

ACHTUNG: Das System kann bei der Erstinbetriebnahme unkontrollierte Bewegungen machen. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich des Systems frei ist!

- 1. Stromversorgung anschliessen, Druck/Volumenstromregler noch ausgeschaltet lassen
- 2. Hydraulisches System abschalten (Hydraulik ausgeschaltet)
- 3. Anschlüsse sorgfältig überprüfen
- 4. Stromversorgung einschalten
- 5. Kommunikation mit PASO aufbauen (PC und Druck/Volumenstromregler mit RS232-Kabel verbinden und PASO starten)
- 6. Druck/Volumenstromregler anlagenspezifisch konfigurieren. Dabei sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden:
 - 1. Îm Menu "Konfiguration_Reglertyp" die gewünschte Reglerart wählen
 - 2. Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" die entsprechenden Einstellungen vornehmen
 - 3. Im Menu "Parameter_Allgemein" die entsprechenden Einstellungen vornehmen
- 7. Hydraulik einschalten.
- 8. Damit die Karte freigegeben ist, muss der Digitaleingang 3 "Freigabe Steuerung" gesetzt werden (siehe Abschnitt "Digital-Eingänge" Seite 15).
- 9. Damit eine Änderung an der Sollwertvorgabe eingelesen wird, muss der Digitaleingang 1 "Start" gesetzt und der Digitaleingang 3 "Stop" nicht gesetzt werden (siehe Abschnitt "Digital-Eingänge" Seite 15).
- 10. Das System sollte nun entsprechend der Sollwertvorgabe den gewünschten Druck / Volumenstrom erreichen.

Die Sollwertrichtung (z.B. Potentiometer links/rechts) sollte mit dem An-/Abstieg des Druckes / Volumenstromes übereinstimmen. Sonst entweder Sollwertrichtung oder Istwertrichtung umkehren (Änderung im Menupunkt "Konfiguration_Soll/Istwert Signale"). Wenn die Istwertrichtung umgekehrt wird, müssen gleichzeitig die Anschlüsse der Magnete vertauscht werden.



- 11. Die Antriebsströme der Ventile im Menu "Parameter_Ventile" setzen
- 12. Die Regelparameter im Menu "Parameter_Regler" setzen

Im Anhang A finden Sie für jeden Reglertyp ein detailliertes, schrittweises Vorgehen

7.4 Skalierung

Der Druck/Volumenstromregler verfügt über die Möglichkeit, den Sollwert und den Istwert mit einer wählbaren Einheit (z.B. bar oder I/min) darzustellen. Dazu müssen beide Signale entsprechend skaliert werden. Dies geschieht mittels den Parametern "Auflösung Sollwert", "Auflösung Istwert" und "Offset Istwert".

Im folgenden Abschnitt sind nun alle diese Parameter genauer beschrieben. Es ist wichtig, dass beim Einstellen die vorgegebene Reihenfolge (1. Auflösung Istwert, 2. Offset Istwert, 3. Auflösung Sollwert) eingehalten wird.

Die aufgeführten Berechnungsbeispiele beziehen sich immer auf eine Druckregelung. Somit wird mit der Einheit "bar" gerechnet. Für Druckregelungen mit einer anderen Einheit oder für Volumenstromregelungen gelten die Beispiele sinngemäss.



7.4.1 Bestimmung Auflösung Istwert

Mit dem Parameter "Auflösung Istwert" wird der Istwert auf den maximale Arbeitsbereich abgeglichen. Der Wert der "Auflösung Istwert" ergibt sich aus dem maximale Arbeitsbereich dividiert durch den maximalen Eingangssignalbereich vom Istwert.

Der maximale Arbeitsbereich entspricht dem maximalen Druckbereich. Es ist wichtig, dass immer mit dem Wert des maximal möglichen Druckbereiches gerechnet wird, auch wenn nur ein Teil davon genutzt wird.

Der maximale Eingangssignalbereich entspricht der Spanne zwischen dem minimalen und dem maximalen Istwertsignal.

Beispiel: Istwertsignal 0V ... 10V => maximaler Eingangssignalbereich 10V (10V - 0V = 10V). Istwertsignal 1.5V ... 8.5V => maximaler Eingangssignalbereich 7V (8.5V - 1.5V = 7V)

Bei einem maximalen Druckbereich von 0 ... 100bar (= maximaler Arbeitsbereich von 100bar) und einem Istwertsignal von 1.5V ... 8.5V (= maximaler Eingangssignalbereich von 7V) ergibt sich somit für die "Auflösung Istwert" ein Wert von 100bar / 7V = 14.29bar/V.

Der Wert der "Auflösung Istwert" lässt sich auch ermitteln durch Einstellen von 2 verschiedenen Drücken am System. Aus dem angezeigten Druck (Menu "Analyse_Daten") und dem tatsächlichen Druck lässt sich die bestehende Einstellung der "Auflösung Istwert" korrigieren.



Beispiel einer Ermittlung der "Auflösung: Istwert" durch Einstellen von 2 verschiedenen Drücken am System:

- Stellen Sie den 1. Druck ein, z.B. minimum Druck
- Notieren Sie den gemessenen und den angezeigten Druck
- Stellen Sie den 2. Druck ein, z.B. maximum Druck
- Notieren Sie den gemessenen und den angezeigten Druck
- Messspanne Δ Druck gemessen = Druck 2 gemessen Druck 1 gemessen
- Messspanne ∆Druck angezeigt = Druck 2 angezeigt Druck 1 angezeigt
- Korrekturfaktor K = Δ Druck gemessen / Δ Druck angezeigt
- Neuer Wert der "Auflösung Istwert" = aktueller Wert "Auflösung Istwert" x Korrekturfaktor K

Berechnungsbeispiel:

aktuelle Ist-Auflösung = 10bar/V (Werkseinstellung)

Druck 1 gemessen Druck 2 gemessen	0bar 100bar	Druck 1 angezeigt Druck 2 angezeigt	15bar 85bar	(1.5V x 10bar/V) (8.5V x 10bar/V)		
∆Druck gemessen	 100bar	∆Druck angezeigt	70bar			
Korrekturfaktor K = Δ Druck gem. / Δ Druck ang. = 100bar / 70bar = 1.4286						
neue Ist-Aufl. = aktuelle Ist-Aufl. x K = 10bar/V x 1.4286 = 14.29bar/V						
Kontrolle: 7V x 14.29b	ar/V = 100.0	0bar				

7.4.2 Bestimmung Offset Istwert

Mit dem Parameter "Offset Istwert" kann der Nullpunkt vom Istwertsignal abgeglichen werden. Der eingestellte Wert wird vom eingelesenen Istwert abgezogen.

Der Parameter "Offset Istwert" bezieht sich auf den Signalbereich des Istwertsignal. Der Einstellbereich beträgt ±50% vom gewählten Signaltyp (z.B. ±5V bei Signaltyp 0 ... 10V). Eingestellt wird der Parameter "Offset Istwert" jedoch in der gewählten Einheit (z.B. bar). Somit wird der Wert für die Anzeige mit dem Parameter "Auflösung Istwert" multipliziert. Durch die Verknüpfung mit dem Signaltyp und der Auflösung ändert sich der angezeigte Wert vom Parameter "Offset Istwert", sobald der Parameter "Auflösung Istwert" oder der Parameter "Signaltyp" geändert wird.

Bei einem Druckbereich von 0 ... 100bar, einem Istwertsignal von 1.5V ... 8.5V und einem eingestellten Parameter "Auflösung Istwert" von 14.29mm/V ergibt sich somit für den "Offset Istwert" ein Wert von 1.5V x 14.29mm/V = 21.44bar.

Der Wert vom "Offset Istwert" lässt sich auch ermitteln durch Einstellen eines Druckes am System und dem Vergleichen des angezeigten Drucks (Menu "Analyse_Daten") und dem tatsächlichen Druck.

Beispiel einer Ermittlung des "Offset: Istwert" durch Einstellen eines Druckes am System:

- Stellen Sie den Druck ein, z.B. minimum Druck
- Notieren Sie den gemessenen und den angezeigten Druck
- Offsetkorrektur = Druck angezeigt Druck gemessen
- Neuer Wert des "Offset Istwert" = aktueller Wert "Offset Istwert" + Offsetkorrektur



7.4.3 Bestimmung Auflösung Sollwert

Mit dem Parameter "Auflösung Sollwert" wird der gewünschte Arbeitsbereich der Sollwertvorgabe eingestellt. Der Wert der "Auflösung Sollwert" ergibt sich aus dem gewünschten Arbeitsbereich dividiert durch den maximalen Eingangssignalbereich vom Sollwert.

Beispiele:

Druckbereich = 0 ... 100bar, Sollwertsignal = 0 ... 10V Auflösung Sollwert = 2bar/V => Arbeitsbereich 0 ... 20bar Auflösung Sollwert = 4bar/V => Arbeitsbereich 0 ... 40bar Auflösung Sollwert = 7bar/V => Arbeitsbereich 0 ... 70bar



7.5 Datei - Menu (nur PASO - Variante)

Im Datei-Menu befinden sich die Menupunkte die das Dateihandling, und das Drucken der Parameter betreffen. Im "On Line Modus" sind einige dieser Menupunkte gesperrt.

7.5.1 Datei_Neu

Dieser Menupunkt ist nur im "Off Line Modus" aktiv.

Mit diesem Befehl kann eine neue Datei eröffnet werden. Es erscheint ein Auswahlfenster, in welchem die gewünschte Funktion vom PASO gewählt werden kann. Die gewählte Funktion sollte der Funktion der angeschlossenen digitalen Karte entsprechen. Alle Parameterwerte werden auf Standardwerte gesetzt. Es können nun die gewünschten Werte eingegeben werden.

7.5.2 Datei_Laden...

Dieser Menupunkt ist nur im "Off Line Modus" aktiv.

Mit diesem Befehl wird eine bestehende Datei aus einem Datenträger geöffnet. Zuerst erscheint das Datei-Auswahlfenster. In diesem Fenster kann die gewünschte Datei ausgewählt und mit "OK" geöffnet werden. Entspricht die Funktion der gewählten Datei nicht der aktuellen Funktion vom PASO, so erscheint ein Hinweis. Es kann nun gewählt werden, ob der Vorgang abgebrochen werden soll oder ob die aktuelle Funktion vom PASO der neuen Funktion der gewählten Datei angepasst werden soll. Die Parameterwerte können nun unter den Menupunkten "Konfiguration" oder "Parameter" nach Bedarf editiert und geändert werden.

7.5.3 Datei_Speichern

Mit diesem Befehl werden die Parameter auf einen Datenträger gespeichert. Es werden alle Parameterwerte aller Eingabefenster unter dem aktuellen Dateinamen abgespeichert. Ist noch kein Dateiname festgelegt, d.h. der Dateiname ist 'noname', so erscheint zuerst das Datei-Auswahlfenster (siehe unter "Datei_Speichern unter...")

7.5.4 Datei_Speichern unter...

Mit diesem Befehl werden die Parameter auf einen Datenträger gespeichert. Es werden alle Parameterwerte aller Eingabefenster unter dem eingegebenen Dateinamen abgespeichert.

Zuerst erscheint das Datei-Auswahlfenster (siehe "Datei_Laden"). In diesem Fenster kann der gewünschte Dateiname eingegeben werden. Wird der Dateiname ohne Erweiterung eingegeben, so wird automatisch die Erweiterung ".par" vergeben. Nach dem Betätigen der Taste "Speichern" erscheint das Datei-Info Fenster (siehe "Datei_Datei-Info"). In diesem Fenster können die gewünschten Einträge gemacht werden. Mit der Taste "Speichern" wird die Datei unter dem gewählten Dateinamen endgültig gespeichert. Mit der Taste "Abbrechen" wird zum Dateifenster zurückgewechselt.

7.5.5 Datei_Drucken...

Mit diesem Befehl werden die aktuellen Parameter in ASCII Textformat gedruckt. Das Datei_Drucken Fenster wird geöffnet. In diesem Fenster kann gewählt werden, ob der Druckvorgang auf einen Drucker oder in eine Datei stattfinden soll.

Soll die Ausgabe auf einen Drucker erfolgen, so wird das Windows Drucker Auswahlfenster geöffnet. In diesem Fenster wählen Sie bitte <u>nicht</u> "Drucken in Datei". Sonst ist möglicherweise ein neuer Programmstart erforderlich, und allfällige nicht gespeicherte Daten gehen verloren.

Soll die Ausgabe in eine Datei erfolgen, so erscheint das Datei-Auswahlfenster. In diesem Fenster kann der gewünschte Dateiname angegeben werden. Wird der Dateiname ohne Erweiterung eingegeben, so wird automatisch die Erweiterung ".txt" vergeben.



7.5.6 Datei-Info

Mit diesem Befehl wird die Dateiinformation einer bestehenden Datei angezeigt. Eine Dateiinformation besteht aus folgenden Teilen:

Datum, Zeit:	Datum, Zeit des Abspeicherns
Dateiname:	der Dateiname, unter dem die Datei abgespeichert wurde
Kartentyp:	der Typ der angeschlossenen digitalen Steuerkarte im Moment des Abspeicherns. Ist keine
	Karte angeschlossen, so bleibt diese Angabe leer. Im Fall von Speichern während dem
	"On Line Betrieb", wird diese Angabe aktualisiert.
Bearbeiter:	der Name des Bearbeiters
Bemerkungen:	Möglichkeit zur Eingabe von Bemerkungen zur Datei

Erscheint das Datei-Info Fenster bei der Ausführung des Befehls "Datei_Speichern", so können in die verschiedenen Felder die entsprechenden Eingaben vorgenommen werden (mit Ausnahme der Felder "Datum", "Zeit", "Dateiname" und "Kartentyp", die nicht editiert werden können). Erscheint das Datei-Info Fenster bei der Ausführung des Befehls "Datei_Datei-Info", so können die verschiedenen Felder nicht editiert werden.

7.5.7 Datei_Off Line (On Line)

Off Line

Mit diesem Befehl wird die Verbindung mit dem Druck/Volumenstromregler abgebrochen. Alle Menupunkte die eine Kommunikation mit dem Druck/Volumenstromregler erfordern, werden gesperrt. Die PASO Software läuft jetzt im "Off Line Modus" ab. Das Laden, Speichern und die Bearbeitung von Parameterdateien ist in diesem Modus möglich.

On Line

Mit diesem Befehl wird die Verbindung mit dem Druck/Volumenstromregler hergestellt. Die Kommunikation mit dem Druck/Volumenstromregler wird kurz geprüft. Funktioniert die Verbindung, so hat der Anwender die Wahl die Parameter vom Druck/Volumenstromregler zu übernehmen, oder die Parameter auf den Druck/Volumenstromregler zu übertragen. Während der Übertragung der Parameter hat der Anwender die Möglichkeit abzubrechen.

Bevor Parameter auf den Druck/Volumenstromregler übertragen werden, wird geprüft ob die Version des Druck/Volumenstromregler die Parameterwerte unterstützt. Wenn nicht, so folgt eine Meldung und die Übertragung auf den Druck/Volumenstromregler ist nicht möglich.

Wurden die Parameter vom Druck/Volumenstromregler übernommen, so werden die Parameter kurz überprüft. Sind ein oder mehrere Parameter ausserhalb der Toleranz, werden Standardwerte zugewiesen und es folgt eine Meldung. Ist die Übertragung erfolgreich und die Überprüfung fehlerfrei, so läuft die Software anschliessend im "On Line Modus" ab. Das Laden von Parameterdateien ist in diesem Modus nicht möglich.

7.5.8 Datei_Beenden

Mit diesem Befehl wird die PC-Parametriersoftware PASO beendet. Wurden Parameterdaten verändert und noch nicht gespeichert, so erscheint die Frage, ob diese Daten noch gespeichert werden sollen. Beim Beenden werden die aktuellen Daten aus dem Konfigurationsfenster mit abgespeichert.



7.6 Profile - Menu



Der Druck/Volumenstromregler ist in der Lage, ein vom Anwender vorgegebener Druck/Volumenstrom anzufahren. Nach einer einstellbaren Stopzeit fährt der Druck/Volumenstromregler automatisch den nächsten vorgegebenen Druck/Volumenstrom an.

7.6.1 Generator

In diesem Fenster werden alle Einstellungen der Profile vorgenommen.

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Profil Nr:	Nummer des einzustellenden Profils	1 - 7
Istwert (nur PASO-Version)	Im "On Line Modus" wird in diesem Feld die aktuelle Druck/Volumenstrom angezeigt.	
Sollwert	Die gewünschte Druck/Volumenstrom, der angefahren werden soll	abhängig von der eingestellten Istwert Auflösung
Stopzeit	Die Stopzeit gibt an, wie lange das System nach Erreichen des Soll-Druckes/Volumenstromes stehen bleibt, bis er automatisch zum nächsten Soll-Druck/Volumenstrom wechselt. Dieses Eingabefeld ist nur aktiv, wenn das Feld "Profil Ende" nicht aktiviert ist.	0 10s 0.1s
Dig. Ausgang	Wird dieses Funktion gesetzt, wird der Ausgang	setzen
'Druck/Volumen-	"Druck/Volumenstrom erreicht" beim Erreichen des Soll-	nicht setzen
strom erreicht'	Druckes aktiviert. Wird diese Funktion nicht gesetzt, wird der Ausgang "Druck/Volumenstrom erreicht" beim Erreichen des Soll-Druckes nicht aktiviert.	
Profil Ende	Wird dieses Feld aktiviert, entspricht dies einer Stopzeit von unendlich, d.h. der zuletzt aktive Soll- Druck/Volumenstrom bleibt erhalten, bis ein neuer Soll- Druck angewählt wird.	
Direkt Verfahren Ein/Aus	Ist das Direkt Verfahren ausgeschaltet, wird das System durch die Einstellungen in diesem Fenster nicht direkt beeinflusst. Ist das Direkt Verfahren eingeschaltet, bleibt das System auf dem aktuellen Druck/Volumenstrom stehen, bis mit der	PASO-Version: ein aus Tastatur/Display oder MTG02 bzw
	Taste "Start" der Soll-Druck/Volumenstrom vom aktuellen Profil direkt angefahren wird. Bei der Version mit Bedienterminal MTG02 bzw. PC- Terminalsoftware TESO wird beim Einschalten des Direkt Verfahrens der aktuelle Soll-Druck/Volumenstrom sofort angefahren.	TESO-Version: start stop



Direkt Verfahren	Wird die Taste "Start" betätigt, wechselt das System zum	Start
Start/Stop	Soll-Druck/Volumenstrom vom aktuellen Profil und die	Stop
(nur PASO-Version)	Bezeichnung der Taste ändert sich in "Stop".	
	Wird die Taste "Stop" betätigt, behält das System den	
	aktuellen Druck/Volumenstrom und die Bezeichnung der	
	Taste ändert sich in "Start".	
	Diese Taste kann nur betätigt werden, wenn der Schalter	
	"Direkt Verfahren Ein/Aus" auf "Ein" steht.	

Fahrprofil mit Stopzeit ohne Rampenfunktion



Fahrprofil mit Stopzeit mit Rampenfunktion





7.7 Parameter - Menu



Im Parameter-Menu werden alle Parameter-Werte des Druck/Volumenstromreglers eingestellt.

Bei der Version mit Bedienterminal MTG02 bzw. PC-Terminalsoftware TESO erscheint eine Passwortabfrage. Als Pass den Wert "9" eingeben.

7.7.1 Parameter_Ventile



In diesem Fenster werden alle ventilspezifischen Einstellungen gemacht

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Istwert	Im "On Line Modus" wird in diesem Feld der aktuelle	
(nur PASO-Version)	Druck/Volumenstrom angezeigt	
Direkte	Ist dieser Schalter angewählt, wird bei der Imin und Imax	
Magnetbetätigung	Einstellung automatisch intern 0% bzw. 100% Sollwert	
	vorgegeben.	
Prop. Ventil -	Für jeden Magnetausgang können minimaler und	
Einstellungen	maximaler Magnetstrom einzeln eingestellt werden,	
	entsprechend 0% resp. 100% des Sollwertes.	
	Im "Off Line Modus" werden die theoretischen Imin/Imax-	
	Werte eingegeben, ohne dass ein Ventil bzw. ein Magnet	
	an der Steuerung angeschlossen ist (nur PASO-Version).	
	Wenn der Schalter "Direkte Magnetbetätigung" angewählt	
	Ist, wird bei Eingabe eines Imin Wertes auf der Karte ein	
	Sollwert von 0% bzw. bei Imax einen Sollwert von 100%	
	angelegt (bei der PASO-version nur im "On Line Modus").	
	infolge Digitalisierung konnen die eingegebenen Zahlen	
Imin A	Geninglugig in weniger funde Zahlen modilizient werden.	0.050mA
		0 950IIA
Imax A	Finstellung maximaler Magnetstrom A	0 1800mA
		2mA
Imin B	Einstellung minimaler Magnetstrom B.	0 950mA
		2mA
Imax B	Einstellung maximaler Magnetstrom B.	0 1800mA
		2mA
Frequenz	Die Ditherfrequenz kann Stufenweise eingestellt werden.	20, 40, 60, 70, 80, 90,
		100, 110, 125, 140,
		165, 200, 250Hz
Pegel	Pegel des dem Magneten überlagerten Wechselstromes	0 200mA
		2mA



7.7.2 Parameter_Regler



In diesem Fenster werden alle reglerspezifischen Einstellungen gemacht.

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Positiv	Hier wird die Regler-Charakteristik für die positive Seite	
	eingestellt.	
	Positive Seite = positive Regeldifferenz	
Negativ	Hier wird die Regler-Charakteristik für die negative Seite	
	eingestellt.	
	Negative Seite = negative Regeldifferenz	
P-Verst	Verstärkung (Proportionalbeiwert) für den P-Regler	0.1 25.0
	(siehe untenstehendes Bild). Ist die Verstärkung auf 0	0.1
	eingestellt, so ist der P-Regler ausgeschaltet.	
I-Fenster	Innerhalb dieses Fensters ist der I-Regler eingeschaltet.	abhängig von der
	Ausserhalb dieses Fensters arbeitet der Regler als reiner	eingestellten Istwert
	P- bzw. PD-Regler.	Auflösung
I-Zeit	Reaktionszeit für den I-Regler (siehe untenstehendes	0.00 10.00s
	Bild). Ist die Zeit auf 0s eingestellt, so ist der I-Regler	0.01s
	ausgeschaltet.	
D-Verst	Verstärkung für den D-Regler	0.01 10.00
	(siehe untenstehendes Bild)	0.01
D-Zeit	Reaktionszeit für den D-Regler (siehe untenstehendes	0.00 10.00s
	Bild). Ist die Zeit auf 0s eingestellt, so ist der D-Regler	0.01s
	ausgeschaltet.	
Symmetrische	Ist dieser Schalter angewählt, werden automatisch die auf	
Einstellung	der positiven bzw. negativen Seite gemachten	
(nur PASO-Version)	Einstellungen auch für die negative bzw. positive Seite	
	übernommen.	

Die folgenden Bilder zeigen die Sprungantwort des Ausgangssignals bei einer sprunghaften Änderung des Eingangssignals von 0 ... 100%



D-Regler

Wandfluh AG Postfach 134 CH-3714 Frutigen

Tel. ++41 33 672 72 72 *Fax* ++41 33 672 72 12 *E-mail:* sales@wandfluh.com Internet: www.wandfluh.com Seite 33/61 Ausgabe 03 38 sd1x2bad.doc









7.7.3 Parameter_Rampen



In diesem Fenster werden alle Einstellungen der Rampenfunktion vorgenommen.

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Rampe +	Rampenzeit für positive Sollwertänderung	0.00 51.00s
	(Druck/Volumenstromanstieg)	0.05s
Rampe -	Rampenzeit für negative Sollwertänderung	0.00 51.00s
	(Druck/Volumenstromabfall)	0.05s

7.7.4 Parameter_Allgemein



In diesem Fenster werden alle allgemeinen Einstellungen zum Druck/Volumenstromregler gemacht.

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Fenster	Gibt den Bereich an, in dem der Ausgang "Druck/Volumenstrom erreicht" gesetzt wird	abhängig von der eingestellten Istwert Auflösung
Fenster Hysterese	Liegt auf dem Rand des Fensters. Verhindert ein schnelles Ein-/ausschalten des Ausgangs "Druck/Volumenstrom erreicht" im Übergang (schwingen).	abhängig von der eingestellten Istwert Auflösung
Dig. Ausgang 'Druck/Volumen- strom erreicht'	Wird dieses Funktion gesetzt, wird der Ausgang "Druck/Volumenstrom erreicht" beim Erreichen des Soll- Druckes/Volumenstromes aktiviert. Wird diese Funktion nicht gesetzt, wird der Ausgang "Druck/Volumenstrom erreicht" beim Erreichen des Soll-Druckes/Volumenstromes nicht aktiviert.	setzen nicht setzen
Regler	Mit diesem Schalter kann zwischen den verschiedenen Reglerfunktionen gewählt werden	aus ein extern
Systemregelsinn	Der Regelsinn des Systems kann invertiert werden. Dies entspricht einem Vertauschen vom Magnet A und Magnet B.	invertiert nicht invertiert





Folgende Parameter sind nur bei gewähltem Reglertyp = "Druckminderung mit Drosselventilen für Spannfunktion" einstellbar:

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Strom Vorwärts	Stromwert, der zum Ladeventil ausgegeben wird, wenn der Digitaleingang "Vorwärts" gesetzt wurde. Der Prozentwert bezieht sich auf den eingestellten Wert vom Imin und Imax Magnet A (Ladeventil)	0.0 100.0% 0.1%
Druckschwelle Vorwärts	Druckschwelle, bei welchem der Regler bei aktivierten Vorwärtssignal wieder einschaltet. Der Prozentwert bezieht sich auf den aktuellen Sollwert.	0.0 100.0% 0.1%
Strom Rückwärts	Stromwert, der zum Entladeventil ausgegeben wird, wenn der Digitaleingang "Rückwärts" gesetzt wurde. Der Prozentwert bezieht sich auf den eingestellten Wert vom Imin und Imax Magnet B (Entladeventil)	0.0 100.0% 0.1%



7.8 Konfigurations - Menu



Im Konfigurations Menu werden alle Einstellungen vorgenommen, welche die Funktion des Druck/Volumenstromreglers betreffen.

Bei der Version mit Bedienterminal MTG02 bzw. PC-Terminalsoftware TESO erscheint eine Passwortabfrage. Als Pass den Wert "9" eingeben.

7.8.1 Konfiguration_Reglertyp



In diesem Fenster werden die reglertypenspezifischen Einstellungen gemacht.

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Reglertyp	Mit diesem Schalter kann zwischen den verschiedenen	
	Reglertypen gewählt werden.	
	Bei der PASO-Version erscheint unterhalb dieses Schalters	
	jeweils das zum gewählten Reglertyp passende	
	Funktionsschema.	
	Bei der Version mit Tastatur/Display oder Bedienterminal	
	MTG02 bzw. PC-Terminalsoftware TESO erscheint am	
	Display nur die Zahl, die in der Klammer angegeben ist.	
	Eine genaue Beschreibung aller Reglertypen finden sie im	
	Abschnitt "Funktionsbeschreibung" Seite 9.	
	 Druckbegrenzung mit Drosselventil 	0
	Druckminderung mit Drosselventil	1
	Druckbegrenzung mit Druckbegrenzungs-ventil	2
	Druckminderung mit Druckminderventil	3
	3-Wege Stromregelung mit Drosselventil	4
	2-Wege Stromregelung mit Drosselventil	5
	 Druckminderung mit Drosselventilen f ür Spannfunktion 	6
Standard	Mit dieser Taste können die Standardeinstellungen des	
	Bereichs "Zusatz Einstellungen" zum jeweiligen gewählten	
	Reglertyp geladen werden. Diese Werte werden	
	automatisch zur angeschlossenen Karte gesendet.	



Ladeventil	Hier kann gewählt werden, ob das Ladeventil ein stromlos	Stromlos offen
	offener oder ein stromlos geschlossener Typ ist. Das Symbol im Funktionsschema wird entsprechend	Stromlos geschlossen
	angepasst.	
	Bei den Reglertypen "Druckbegrenzung mit	nicht invertiert
	Druckbegrenzungsventil" und "Druckminderung mit	invertiert
	Druckminderventil" kann gewählt werden, ob das	
	Funktion aufweist.	
Entladeventil	Hier kann gewählt werden, ob das Entladeventil ein	Stromlos offen
	stromlos offener oder ein stromlos geschlossener Typ ist.	Stromlos geschlossen
	Das Symbol im Funktionsschema wird entsprechend	
	angepasst.	
Systemregelsinn	Der Regelsinn des Systems kann invertiert werden. Dies	invertiert
	B.	nicht invertiert
	Das Funktionsschema wird entsprechend angepasst.	
Imin immer aktiv	Hier kann gewählt werden, ob der Imin immer aktiv sein	ja
	soll oder nicht. Beim Reglertyp "Druckminderung mit	nein
	Drosselventilen" sollte er immer auf aktiv stehen. Damit	
	kann die Uberdeckung zwischen Laden und Entladen	
	aufgehoben werden.	0.0
Faktor Sollwert-	Bei den Regiertypen "Druckbegrenzung mit	0.0 10.0
autschaltung	Druckbegrenzungsventil" und "Druckminderung mit	0.1
	Druckminderventil" kann nier eine Sollwertaufschaltung	
	erreicht, dess schop hei "Begler Aug" ein möglichst	
	annung Übergingtimmen vom Sell zum letwort erreicht	
	wird Dadurch muss dann der Pegler bei "Pegler Ein" nur	
	noch die effektive Degeldifferenz ausregeln	
	noon die enertive Negeluinerenz auslegen.	

7.8.2 Konfiguration_Soll/Istwert Signale



In diesem Fenster werden die Signaltypen vom Soll- und Istwert eingestellt sowie die Zuordnung der Analogeingänge gemacht.

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Regler	Mit diesem Schalter kann zwischen den verschiedenen	aus
	Reglerfunktionen gewählt werden	ein
		extern
Anzeige Einheit	In diesem Ring-Menu kann die Wegeinheit gewählt werden. Entsprechend dieser Einstellung werden in allen Programmfenster die Wegmasse in dieser Einheit dargestellt.	
	Reglertyp = Druckregelungen	bar psi kN
	Reglertyp = Volumentromregelungen	m/s 1/Min inch/s



Eingangs-Signal	Hier kann gewählt werden, ob die folgenden Einstellungen	Sollwert
	für den Analogeingang vom Sollwert oder vom Istwert	Istwert
	ausgeführt werden.	
Signaltyp	In diesem Feld lässt sich der gewünschte Signaltyp wählen.	0-5V
		0-8V
		0-10V
		0-20mA
		4-20mA
Benutzter Eingang	Zur Auswahl stehen Spannungs- und Stromeingänge. Es	AnaEin1 [V]
	stehen nur die zum gewählten Signaltyp passenden	AnaEin2 [mA]
	Eingänge zur Auswahl	AnaEin3 [V]
		AnaEin4 [mA]
Invertierung	Der eingelesene Analogwert kann invertiert werden.	nein
_		ja
Kabelbruch	Ein/Ausschalten der Kabelbruch-Überwachung des	nein
Überwachung	analogen Eingangssignals.	ja
Offset Messsystem	Der Nullpunkt vom Istwertsignal kann abgeglichen werden.	±50% vom gewählten
	Der eingestellte Wert wird vom eingelesenen Istwert	Signalbereich
	abgezogen (siehe auch Abschnitt "Skalierung" Seite "25")	_
Auflösung	Dient der Skalierung vom Soll- und Istwertsignal.	0.001 999.999
-	Maximaler Arbeitsbereich / Istwertsignalbereich =	0.001
	Auflösung vom Istwert	
	Gewünschter Arbeitsbereich / Sollwertsignalbereich =	
	Auflösung vom Sollwert	
	(siehe auch Abschnitt "Skalierung" Seite "25")	

Beim Schliessen des Fenster mit der Taste "OK" wird geprüft, ob für den Soll- und den Istwert der benutzte Eingang verschieden ist. Wenn nicht, erscheint eine Fehlermeldung und das Fenster kann nicht verlassen werden.

7.8.3 Konfiguration_Digitale E/A



Mit diesem Befehl werden die digitalen Ein- und Ausgänge des angeschlossenen Druck/Volumenstromregler aktiviert, nicht aktiviert oder freigegeben.

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Digitale Eingänge	Digitaleingang softwaremässig setzen	1
	Digitaleingang softwaremässig zurücksetzen	0
	Externer Digitaleingang einlesen	Х
Digitale Ausgänge	Digitaleingang softwaremässig setzen	1
	Digitaleingang softwaremässig zurücksetzen	0
	Digitalausgang wird vom laufenden Programm angesteuert	X

7.8.4 Konfiguration_Werkseinstellung laden





Mit diesem Befehl werden die im EPROM auf dem angeschlossenen Druck/Volumenstromregler abgespeicherten Werkseinstellungsparameter geladen und bei der PASO-Variante zum PC eingelesen.



7.8.5 Konfiguration_Schnittstelle (nur PASO - Variante)

Mit diesem Befehl kann der serielle Ausgabeport für die Kommunikation zum angeschlossenen Druck/Volumenstromregler gewählt werden. Diese Einstellung wird automatisch in die Datei "konfig.kon" abgespeichert und beim Neustart übernommen.

Ist die Software im "On Line Modus" wird die Kommunikation auf Betätigung der "OK"-Taste abgebrochen. Ist die Software im "Off Line Modus" so erscheint ein Bestätigungsfenster mit der Frage ob die Kommunikation mit dem Druck/Volumenstromregler geprüft werden soll. Wenn die Kommunikation funktioniert, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und lässt sich über den Menupunkt Datei_On Line eine Verbindung mit dem Druck/Volumenstromregler herstellen. Wenn keine Kommunikation aufgenommen werden kann (Übertragung gestört oder keine Druck/Volumenstromregler Karte angeschlossen), so erscheint eine Fehlermeldung. Alle Menupunkte und Taste, die eine Aktion im Zusammenhang mit der Kommunikation beinhalten, werden dann gespertt.

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Ausgangs Port	Hier kann die serielle Schnittstelle vom PC gewählt werden.	COM1
		COM2
		COM3
		COM4

7.8.6 Konfiguration_Sprache



In diesem Fenster kann die Sprache gewählt werden, mit welcher das Menu beschriftet sein soll. In der Version mit Bedienterminal MTG02 bzw. PC-Terminalsoftware TESO erscheint die Sprachwahl bei einem Neustart des Druck/Volumenstromregler automatisch. Während dem Betrieb kann die Sprache jederzeit im Menu "System" geändert werden. In der PASO-Version wird diese Einstellung automatisch in die Datei "konfig.kon" abgespeichert und beim Neustart übernommen.

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Sprache	Feld, aus welchem die gewünschte Sprache gewählt	deutsch
-	werden kann.	english
		français



7.9 Analyse - Menu



Im Analyse-Menu können Messwerte und ev. vorhandene Fehler auf dem angeschlossenen Druck/Volumenstromregler online angezeigt werden.

7.9.1 Analyse_Daten



Dieser Menupunkt ist nur im "On Line Modus" aktiv.

Mit diesem Befehl werden alle relevanten Daten des angeschlossenen Druck/Volumenstromregler eingelesen und angezeigt. Die Werte werden laufend (online) aktualisiert.

Feld	Beschreibung	Einheit
Speisespannung	Speisespannung der Karte	V
Sollwert	aktueller Sollwert	Anzeige
		Einheit
Istwert	aktueller Istwert	Anzeige
		Einheit
Regeldifferenz	aktuelle Regeldifferenz	Anzeige
		Einheit
Stellspannung A	Steuersignal vor dem Magnetausgang A	V
Magnetstrom A	Magnetstrom zum Magnet A	mA
Stellspannung B	Steuersignal vor dem Magnetausgang B	V
Magnetstrom B	Magnetstrom zum Magnet B	mA
Digitale Eingänge 1 - 8	Logische Zustände der Digitalen Eingänge	
	wenn die Eingänge gesetzt sind	1
	wenn die Eingänge nicht gesetzt sind	0
Digitale Ausgänge 1 - 2	Logisch Zustände der Digitalen Ausgänge	
	wenn die Ausgänge gesetzt sind	1
	wenn die Ausgänge nicht gesetzt sind	0



7.9.2 Analyse_Signalaufzeichnung (nur PASO-Variante)

Im Menü "Analyse_Signalaufzeichnung" lassen sich verschiedene Signale der angeschlossenen Karte aufzeichnen und analysieren. Die Signalaufzeichnung ist abhängig vom Kartentyp und wird nicht von allen ED1/SD1 Karten unterstützt. Im "On-Line Modus" ist die Verfügbarkeit zusätzlich abhängig von der aktuellen Version der angeschlossenen Karte. Ist die Signalaufzeichnung nicht möglich, so ist der Menüpunkt "Analyse_Signalaufzeichnung" gedimmed.

Welche Signale aufgezeichnet werden können, ist abhängig von der Konfiguration und den Möglichkeiten der angeschlossenen Karte. Die Auswahl erfolgt im Menü "Signalzuordung", welches angewählt wird über die Taste "Signalzuordnung". Im "Off-Line Modus" können keine Signale aufgezeichnet werden, jedoch lassen sich die Aufzeichnungsparameter bearbeiten (Menü "Signalzuordnung").

Standardmässig können pro Messkanal (max. 4 Kanäle) bis zu 250 Messwerten aufgezeichnet werden. Bei bestimmten Kartentypen sind Abweichungen in der Anzahl Messwerte und Kanäle möglich. Die maximale Aufnahmedauer der Aufzeichnung lässt sich ableiten aus der eingestellten Abtastrate multipliziert mit der Anzahl Messwerte. Die Abtastrate beträgt minimal 5ms. Da der erste Messwert auf dem Zeitpunkt Null (Start) registriert wird, liegt die letzte Messung um einen Abtastschritt vor dem Ende der Messdauer.

Die Aufzeichnungsparameter (Signaltyp, Abtastrate, usw.) werden mit den Parametern auf der Karte und beim Speichern in Datei auf der Festplatte abgespeichert.

Die aufgezeichneten Messwerte werden **nicht** mit den Parametern mit abgespeichert. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die aufgezeichneten Messwerte zu exportieren (Taste "Export").

Mit Hilfe des Zeitcursors werden die gemessenen Werte für jeden Zeitpunkt angezeigt.

Feld	Parameter Beschreibung	Bereich / Schrittweite
Signaldarstellung	Einschalten der Felder macht die aufgezeichnete Kurve des zugehörigen Kanals sichtbar	
Zeitcursor	Positionieren des Zeitcursors über das Eingabefeld Zeit [s] oder mit Hilfe des Schiebereglers unterhalb der Grafik	0 bis maximale Aufzeichnugsdauer (siehe Beschreibung)
Signalzuordnung	Öffnet das Menü Signalzuordnung (siehe unten)	
Neu	Allfällige Aufzeichnungsdaten werden gelöscht und die Karte ist bereit für eine neue Aufzeichnung	
Start/Stop	StartEine neue Aufzeichnung wird gestartet. Sobald der Trigger ausgelöst wird, läuft die Aufzeichnung (ersichtlich am Blinken des Feldes "Aufzeichnung") und die Messdaten werden übertragen.Wenn sich bereits Messwerte im Speicher befinden, so wird ab dieser Stelle weiter aufgezeichnet.Ist die maximale Anzahl Messwerte eingelesen, so werden die allfälligen restlichen Aufzeichnungsdaten übermittelt (die Kurven werden weiterhin aktualisiert).Während der Übertragung können die Kurven bereits analysiert werden ("Signaldarstellung", "Autoskalierung")StopHaltet die Übertragung und Aufzeichnung an. Ab dieser Stelle kann durch erneute Betätigung von Start weiter aufgezeichnet werden Ist die maximale Anzahl Messwerte eingelesen, oder im Fall von "Off-Line Betrieb" so wird die Start-Taste gedimmed	Start / Stop

Beim Wechseln des Modus "On-Line / Off-Line" und beim beenden des PASO gehen die aufgezeichneten Messwerte verloren.



Export	Durch Betätigung dieser Taste werden die Aufzeichnungsdaten auf der Festplatte gespeichert Das verwendete Format ist ein Textformat mit Tabulatoren als Trennzeichen, so dass die Werte leicht in ein anderes Programm (z.B. Excel) importiert werden können. Das Dezimalzeichen der Zahlen ist wählbar: Punkt oder Komma.	
Autoskalierung	Mit dieser Taste werden die Kurven in der Grafik optimal dargestellt. Die Optimierung wird nur für die eingeblendeten Kurven durchgeführt. Die Werte "Skalierung/Div" und "Offset" der betreffenden Kanäle (siehe "Signalzuordnung"), werden dazu angepasst. Die Autoskalierung funktioniert auch während einer Aufzeichnung.	
Schliessen	Mit dieser Taste wird das Signalaufzeichnungsmenü verlassen. Allfällige Aufzeichnungsdaten bleiben behalten, und werden durch erneute Auswahl des Menüs wieder dargestellt.	

Menü Signalzuordnung

Dieses Menü wird geöffnet durch Betätigung der Taste "Signalzuordnung" im Signalaufzeichnungsfenster. Wählen Sie in diesem Menü welche Signale Sie aufzeichnen möchten.

- 1. Es stehen Ihnen bis 4 Aufzeichnungskanäle zur Verfügung, welche Sie für die Aufzeichnung aktivieren können.
- 2. Unter Signal wählen Sie, welchen Signaltyp Sie aufzeichnen möchten.
- 3. Unter Zusatzauswahl wird das gewünschte Signal spezifiziert.
- 4. Unter Trigger wählen den Kanal auf welchem getriggert wird, sowie Triggerflanke und Triggerpegel.
- 5. Unter "Sample Time" wird die Abtastrate bestimmt (0.005..60 s, ein Vielfaches von 5 ms).
- 6. Die Darstellung der Aufzeichnungskurven wird bestimmt durch "Skalierung/Div" und "Offset"
- Verlassen des Menüs mit OK: Wurden Änderungen unter 1-5 vorgenommen, so werden allfällige Aufzeichnungsdaten (mit der Grafik) gelöscht.
- 8. Verlassen des Menüs mit Abbrechen: Allfällige Änderungen werden wieder rückgängig gemacht.

Die Darstellungsparameter "Skalierung/Div" und "Offset" werden auf der Karte zusammen mit den Parametern abgespeichert.



7.9.3 Analyse_Diagnose



Mit diesem Befehl werden eventuell vorhandene Fehler auf der angeschlossenen Steuerkarte angezeigt. Der Fehler wird einmal eingelesen und angezeigt. Bei der Version mit Bedienterminal MTG02 bzw. PC-Terminalsoftware TESO wird nur der Text in der Spalte "Diagnose" angezeigt. Um eine genaue Analyse des entsprechenden Fehlers zu machen, muss die Betriebsanleitung konsultiert werden. Bei der PASO-Version wird eine komplette Beschreibung der Fehlerursache und der Fehlerbehebung angezeigt.

Diagnose:	Fehlerursache	Fehlerbehebung
Speisungsfehler	Wenn Speisung der Karte < 18VDC.	Durch sperren und anschliessendem
	Magnetausgänge werden gesperrt.	freigeben der Steuerung
Kabelbruch Spg	Damit dieser Fehler ansprechen kann,	Durch sperren und anschliessendem
	muss der Parameter "Kabelbruch	freigeben der Steuerung
	Überwachung" auf "ja" stehen. Wenn	
	Speisung + oder - vom Sollwert bzw.	
	Istwertgeber unterbrochen ist.	
	Magnetausgänge werden gesperrt.	
Kabelbruch Eing X	Damit dieser Fehler ansprechen kann,	Durch sperren und anschliessendem
	muss der Parameter "Kabelbruch	freigeben der Steuerung
	Überwachung" auf "ja" stehen. Wenn	
	Mittelabgriff vom Sollwert bzw.	
	Istwertgeber unterbrochen ist.	
	Magnetausgänge werden gesperrt.	
	X = Nummer des Analogeinganges.	
Speicher: XX	Fehler beim EEPROM-RAM Verify.	Aus- und Wieder-einschalten der
	Magnetausgänge werden gesperrt.	Steuerung oder nochmaliges Speichern
		der Parameter.

7.10 Hilfe - Menu (nur PASO - Variante)

Die PASO-Hilfe basiert auf dem Standard Windows-Hilfe Aufbau.

7.10.1 Hilfe_Funktionsbeschreibung

Es erscheint eine allgemeine Beschreibung der Funktion des Druck/Volumenstromregler.

7.10.2 Hilfe_Inhalt

Es erscheint das Inhaltsverzeichnis der PASO-Hilfe.

7.10.3 Hilfe_Index

Es erscheint das Indexverzeichnis der PASO-Hilfe.

7.10.4 Hilfe_Karten Identifikation

Dieser Menupunkt ist nur im "On Line Modus" aktiv. Hier werden die aktuelle Version der Hardware und der Software aus dem angeschlossenen Druck/Volumenstromregler gelesen und angezeigt.

7.10.5 Hilfe_Info

Info über PASO und deren Version.



8 System läuft nicht

In diesem Kapitel werden die allgemein möglichen Fehler und die Vorgehensweisen zur Fehlerbehebung aufgelistet und erklärt.

8.1 Vorgehen

Die folgende Checkliste kann bei Problemfällen zur Hilfe genommen werden.

Frage:	Aktion:	Mögliche Fehlerursache:
Gründe LED leuchtet nicht		 Die 24VDC Speisung ist nicht eingeschaltet Die 24VDC Speisung ist nicht oder falsch angeschlossen Wenn der Spannungswert zwischen 21VDC und 30VDC liegt, ist die Speisung i.O.
Rote LED leuchtet	Analyse_Diagnose Speisungsfehler	 Die Speisespannung liegt unter 18VDC. Der Fehler wird auch angezeigt, wenn ein Spannungseinbruch (t > 250ms) vorlag Ist die zugeführte Leistung der Speisung ausreichend? Ist der Wechselspannungsanteil zu hoch (siehe Elektrische Kenngrössen Seite 4) Wenn der Fehler behoben ist, Steuerung kurzzeitig sperren und wieder freigeben (DE 3)
	Analyse_Diagnose Kabelbruch Spg	 Bei Potentiometer als Sollwertgeber fehlt die Speisung Der Masse Anschluss des Potentiometers ist nicht angeschlossen Verbindung zum Potentiometer kontrollieren Wenn die Kabelbruchfunktion nicht gewünscht wird, kann die Überwachung im Menu "Konfiguration" ausgeschaltet werden (Kabelbruch Überwachung = nein) Wenn der Fehler behoben ist, Steuerung kurzzeitig sperren und wieder freigeben (DE 3)
	Analyse_Diagnose Kabelbruch Eing X	 Die Kabelbruchüberwachung funktioniert nur bei Sollwertvorgabe mit Potentiometer oder Sollwertsignal 4 20mA. Das Sollwertsignal fehlt oder ist kleiner als 4mA Verbindungen zwischen dem Sollwertgeber und der Karte kontrollieren Wenn die Kabelbruchfunktion nicht gewünscht wird, kann die Überwachung im Menu "Konfiguration" ausgeschaltet werden (Kabelbruch Überwachung = nein) Wenn der Fehler behoben ist, Steuerung kurzzeitig sperren und wieder freigeben (DE 3) oder nur den entsprechenden Magnet kurzzeitig sperren und wieder freigeben (DE 1 oder 2)
	Analyse_Diagnose Speicher XX	 Fehler beim Verifizieren der EPROM-RAM Daten. Beim Speichern oder Lesen des EPROM's ist ein Fehler aufgetreten Wenn der Fehler beim Speichern aufgetreten ist, noch einmal Speichern und Karte anschliessend aus- und wieder einschalten Wenn der Fehler beim Einschalten der Karte aufgetreten ist, Werkseinstellung laden und Karte anschliessend aus- und wieder einschalten



9 Ringmenu Aufbau

Die Bedienung über die Tastatur/Display oder das Bedienterminal MTG02 bzw. die PC-Terminalsoftware TESO erfolgt mittels einer Ringmenu Struktur.



Mit der Taste "MODE" gelangt man von einem Menupunkt zum nächsten. Alle vorhandenen Menupunkte sind im Abschnitt 7 "Einstellungen" mit der Numerierung 7.x aufgeführt.

Mit der Taste "ENTER" gelangt man vom jeweiligen Menupunkt in den entsprechenden Untermenupunkt:



Mit der Taste "MODE" gelangt man von einem Untermenupunkt zum nächsten. Alle vorhandenen Untermenupunkte sind im Abschnitt 7 "Einstellungen" mit der Numerierung 7.x.x aufgeführt. Mit der Taste "ENTER" gelangt man in den entsprechenden Parameterast:



Mit den Tasten "+" und "-" kann der gewünschte Wert eingestellt werden. Mit der Taste "ENTER" gelangt man zum nächsten Parameterwert. Alle vorhandenen Parameter sind im Abschnitt 7 "Einstellungen" in der Spalte "Feld" aufgeführt.

Die genaue Beschreibung der einzelnen Befehle und Parameter erfolgt im Abschnitt 7 "Einstellungen" von diesem Handbuch.



10 PASO Installation und Bedienung

Die Parametriersoftware PASO dient der Parametrierung und Diagnose von digitalen Steuerkarten der Firma WANDFLUH AG. Die Software bietet eine Bedieneroberfläche, über welche mittels Tastatur oder Maus alle Einstellungen leicht vorgenommen werden können. Die Kommunikation zur digitalen Steuerkarte erfolgt über eine serielle RS232-Schnittstelle.

Die Parametriersoftware PASO ist nur in Zusammenhang mit einer digitalen Steuerkarte der Firma WANDFLUH AG einsetzbar. Vorgängig ist die Betriebsanleitung der angeschlossenen digitalen Steuerkarte genau zu studieren.

10.1 PASO Systemvoraussetzungen

Eine Beschreibung der verschiedenen PASO Versionen befindet sich in der Datei "history.pdf". Diese Datei wird in das Verzeichnis kopiert, in welchem das PASO installiert wird.

Um die Parametriersoftware PASO richtig einsetzen zu können, muss ein IBM-kompatibler PC mit folgenden Voraussetzungen vorhanden sein:

- Freier Harddisk Speicherplatz von min. 4 MB plus Speicherplatz für Programmdateien
- Betriebssystem MS-WINDOWS 95/98, NT 4.0 oder höher
- Grafikkarte Standard VGA oder höher, empfohlene Auflösung 800x600
- mindestens 1 serielle RS232-Schnittstelle (bei Laptops bzw. Notebooks ohne serielle Schnittstelle kann dies über eine PCMCIA-Karte realisiert werden)
- serielles RS232 Kabel 1:1 (RxD und TxD nicht gekreuzt)

10.2 PASO Installation

Die PASO Software kann über das Internet gratis heruntergeladen werden (www.wandfluh.com/Download => PASO ED1/SD1 => Download Programmdateien) oder wird auf Wunsch auf einer Installations-CD geliefert.

Die Installation der Parametriersoftware PASO erfolgt dann mit dem Aufruf der Datei "setupPasoEd1vxxxx.exe", wobei "xxxx" für die aktuelle Version steht (z.B. setupPasoEd1v3000.exe, siehe auch Versionsverzeichnis). Ein Installationsprogramm übernimmt dann die vollständige Installation von PASO. Dazu muss der Windows Installer vorhanden sein. Dieser ist normalerweise Bestandteil der Windows Umgebung. Sollte dies nicht der Fall sein, kann auf der Microsoft Webseite heruntergeladen werden.

Ist schon eine PASO Software auf dem Rechner installiert, so kann gewählt werden, ob die existierende Version überschrieben oder gelöscht werden soll.

Für alle Standardkarten (Verstärker, Lageregler, Druck/Volumenstromregler und Lageregler PLUS) sind die jeweiligen Hilfedateien im Installationsprogramm integriert und werden automatisch installiert. Für die Spezialtypen ED1AE, ED1AF, ED1AG, ED1AP, SD1AY und SD1BA können die Hilfedateien über das Internet heruntergeladen werden (www.wandfluh.com/Download => PASO ED1/SD1 => Download Hilfedateien für Spezialtypen)

10.3 PASO Verbindung zur digitalen Steuerkarte

Die Verbindung zwischen dem PC, auf dem die Parametriersoftware PASO installiert ist, und der digitalen Steuerkarte erfolgt über die serielle RS232-Schnittstelle. Dazu muss ein 1:1 Kabel (RxD und TxD nicht gekreuzt) an den gewünschten Ausgabeport am PC und dem RS232 Stecker auf der digitalen Steuerkarte angeschlossen werden.



Die Parametriersoftware PASO läuft in einem von zwei Modi ab:

- Im "Off Line"-Modus ist eine Bearbeitung der Parameterdateien möglich. Die Kommunikation mit der digitalen Steuerkarte ist nicht aktiv. Eine Verbindung ist nicht erforderlich.
- Im "On Line"-Modus wird aktiv mit der digitalen Steuerkarte kommuniziert. Jede Änderung wird sofort auf der digitalen Steuerkarte wirksam. In diesem Modus ist das Laden und Bearbeiten von Dateien nicht möglich. Lediglich das Abspeichern der momentan aktiven Parameter in eine Datei ist freigegeben.

Der Wechsel zwischen den beiden Modi findet über den Menupunkt "Datei_On Line gehen/Off Line gehen" statt. Bei einer Kommunikationsstörung ist die Kontrolle der digitalen Steuerkarte nicht mehr gewährleistet. Es folgt eine Fehlermeldung und die PASO Software schaltet sich selbständig in den "Off Line"-Modus.

Beim Aufstarten der Parametriersoftware PASO wird geprüft, ob eine Kommunikation zur digitalen Steuerkarte möglich ist. Wenn keine Kommunikation aufgebaut werden kann, erscheint eine Fehlermeldung. Der Grund für diese Meldung liegt entweder in einer nicht angeschlossenen oder nicht eingeschalteten digitalen Steuerkarte, oder PASO-seitig ist nicht die selbe Schnittstelle angewählt wie für das Verbindungskabel zur digitalen Steuerkarte benutzt wird. Im letzten Fall antworten Sie mit "nein" und ändern nach erfolgtem Start von PASO die Schnittstelle (siehe Abschnitt "Konfiguration_Schnittstelle (nur PASO - Variante) " Seite 41).

Wird mit "nein" geantwortet, so erscheint eine weitere Meldung und die PASO Software wird in den "Off Line"-Modus gesetzt. Alle Menupunkte und Tasten, die eine Aktion im Zusammenhang mit der Kommunikation beinhalten, werden dann gesperrt. Alle anderen Funktionen der Parametriersoftware PASO, wie die Bearbeitung von Parameterdateien, können ohne Einschränkung verwendet werden. Wird mit "ja" geantwortet, so wird nochmals geprüft, ob nun eine Kommunikation zur digitalen Steuerkarte möglich ist.

Erfolgt der Kommunikationsunterbruch während des Betriebs der Parametriersoftware PASO, so erscheint eine Fehlermeldung und die PASO Software wird in den "Off Line"-Modus gesetzt. Alle Menupunkte und Tasten, die eine Aktion im Zusammenhang mit der Kommunikation beinhalten, sind jetzt gesperrt. Um wieder eine Kommunikation aufzubauen, muss der Menupunkt "Datei_On Line gehen" angewählt werden.

Ist eine Kommunikation zur angeschlossenen Steuerkarte möglich, wird geprüft, ob die aktuelle Funktion vom PASO mit der Funktion der angeschlossenen Steuerkarte übereinstimmt. Wenn ja, werden die Parameter übertragen. Wenn nein, erscheint beim "Übernehmen" die Frage, ob die aktuelle Funktion im PASO angepasst werden soll. Beim "Neu Programmieren" erscheint die Meldung, dass keine Daten übertragen werden können.

10.4 PASO Programmbeschreibung

Im folgenden Abschnitt wird die Funktion der Parameteriersoftware PASO näher beschrieben.

ТАВ	Sprung zum nächsten Eingabeelement
SHIFT-TAB	Sprung zum vorherigen Eingabeelement
ENTER	Ausführen des aktiven Eingabeelements oder Abschliessen einer Eingabe
ESC	Abbrechen, rückgängig machen einer Aktion. Entspricht in vielen Fällen der
	"Abbrechen"-Taste
F1	Aktivieren der Taste "Hilfe"

10.4.1 Tastenbeschreibung



10.4.2 Eingabeelemente

Taste	Eine Taste führt die Aktion aus, mit der sie beschriftet ist.
	 Betätigen einer Taste über die Tastatur: Drücken der Taste TAB, bis die Taste aktiv wird. Dann drücken der Taste ENTER. Die Aktion wird nun ausgeführt. Drücken der Taste ALT und des unterstrichenen Buchstabens der Tastenbeschriftung. Die Aktion wird sofort ausgeführt Betätigen einer Taste mit der Maus: Klicken auf die enterstenbende Taste. Die Aktion wird nun ausgeführt
	Klicken auf die entsprechende Taste. Die Aktion wird nun ausgelunnt.
Schalter	Mittels einem Schalter kann zwischen 2 Möglichkeiten ausgewählt werden. Ein Schalter ist entweder ein- oder ausgeschaltet.
	 Betätigen eines Schalters über die Tastatur: Drücken der Tasten UP oder HOME zum Einschalten des Schalters Drücken der Tasten DOWN oder END zum Ausschalten des Schalters Drücken der Leertaste zum Umschalten
	Betätigen eines Schalters mit der Maus:Klicken auf den Schalter zum Umschalten
Eingabefeld	Die Eingabefelder ermöglichen die Eingabe von Zahlen oder Text. Es sind alle zutreffende Zeichen der Tastatur erlaubt, einschliesslich die Tasten HOME, END, LEFT, RIGHT. In bestimmten Fällen wird bei der Übernahme die Eingabe geprüft und allenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben.
	 Betätigen eines Eingabefeldes über die Tastatur: Drücken der Taste ENTER oder TAB zum Abschliessen des Eingabefeldes. Bei Eingabefeldern mit Auf-, Abwärtspfeil: Betätigung der UP-/DOWN-Taste für die schrittweise Änderung der Werte.
	 Betätigen eines Eingabefeldes mit der Maus: Klicken innerhalb des Eingabefeldes, um den Cursor darin zu positionieren. Bei Eingabefeldern mit Auf-, Abwärtspfeil: Klicken auf den Pfeil für die schrittweise Änderung der Werte.
Auswahlfeld	Die Auswahlfelder ermöglichen die Auswahl aus verschiedenen Möglichkeiten.
	 Betätigen eines Auswahlfeldes über die Tastatur: Drücken der Leertaste zur Öffnung aller Auswahlmöglichkeiten. Mit Hilfe der Tasten UP, DOWN, HOME, END, die gewünschte Auswahl treffen. Anschliessend Drücken der Taste ENTER zur Bestätigung der gewünschten Auswahl, oder ESC zum Auswahl rückgängig machen. Drücken der Taste UP zum zyklisch Anwählen der vorherigen Auswahl Drücken der Taste DOWN zum zyklisch Anwählen der nächsten Auswahl Drücken der Taste HOME zum Anwählen der ersten Position der Auswahlliste. Drücken der Taste END zum Anwählen der letzten Position der Auswahlliste.
	 Betätigen eines Auswahlfeldes mit der Maus: Klicken innerhalb des Auswahlfeldes zum Anzeigen aller Auswahlmöglichkeiten und klicken auf die gewünschte Auswahl



10.4.3 Starten von PASO

Nach der erfolgreichen Installation kann die Parametriersoftware PASO durch doppelklicken des PASO-Icons gestartet werden. Bestimmte Einstellungen der PASO Software, z.B. die angewählte Schnittstelle, die gewählte Sprache usw. werden in eine Datei "konfig.kon" abgespeichert. Beim ersten Mal Aufstarten von PASO befinden sich in dieser Datei Standardwerte. Im späteren Programmverlauf können diese korrigiert werden.

Nach dem Aufstarten erscheint das Startfenster:



Während des Aufstartens prüft die Parametriersoftware PASO, ob eine digitale Steuerkarte angeschlossen ist. Wenn keine Kommunikation aufgenommen werden kann (Übertragung gestört oder kein digitale Steuerkarte angeschlossen), so erscheint eine Fehlermeldung. Alle Menupunkte und Taste, die eine Aktion im Zusammenhang mit der Kommunikation beinhalten, werden dann gesperrt. Alle anderen Funktionen der Parametriersoftware PASO können ohne Einschränkung verwendet werden.

Ist die Kommunikation störungsfrei, wird geprüft, ob die aktuelle Funktion vom PASO mit der Funktion der angeschlossenen Steuerkarte übereinstimmt. Wenn nein, erscheint die Frage, ob die aktuelle Funktion im PASO angepasst werden soll.

Anschliessend werden die Parameter von der angeschlossenen Steuerkarte geladen und es findet eine Prüfung der Parameterwerte statt. Sind ein oder mehrere Parameter ausserhalb der Toleranz, so erscheint eine entsprechende Meldung und es werden diesen Parametern Standardwerte zugewiesen (siehe Abschnitt "Grenzwertfehler" Seite 52). In diesem Fall wird die Kommunikation in den "Off Line"-Modus gesetzt. Die Kommunikation wird über den Menupunkt "Datei_On Line gehen" wieder aufgenommen. Wählen Sie anschliessend die Option "DSV-Elektronik neu programmieren", damit die korrigierten Werte auf die angeschlossenen Steuerkarte übertragen werden.

Die Menupunkte in der Menuzeile können wie folgt angewählt werden:

- durch Anklicken mit der Maus
- durch Betätigen der Taste "ALT" und des unterstrichenen Buchstabens des Menupunktes
- ist ein Menupunkt angewählt, so kann mit den Tasten "Pfeil Links" und "Pfeil Rechts" zum nächsten Menupunkt und mit den Tasten "Pfeil Oben" und "Pfeil Unten" im Menuauswahlfeld zum nächsten Untermenupunkt gewechselt werden.
- Durch Anklicken des entsprechenden Icons in der Icon-Liste



In der Fenster-Kopfzeile wird immer der Name der aktuellen Datei angezeigt. Wurde keine bestehende Datei geladen, oder wurden die Daten nicht in eine Datei abgespeichert, so steht in dieser Zeile "noname". Im weiteren wird in der Fenster-Kopfzeile die aktuelle Funktion vom PASO angezeigt.

In der Statuszeile werden die folgenden aktuellen Zustände angezeigt.

- 1. Feld: Gewählte RS232 Schnittstelle
- 2. Feld: Aktiver Modus (On Line oder Off Line)

10.4.4 Abspeichern der Parameter auf der Steuerkarte

Jede neue Eingabe wird nach dem Abschliessen des Eingabefeldes (entweder durch drücken der Taste ENTER oder durch das Aktivieren eines anderen Eingabefeldes) sofort zur angeschlossenen Steuerkarte gesendet.

Wird das Eingabefenster mit der Taste "Ok" verlassen, so werden die gemachten Änderungen auf der angeschlossenen Steuerkarte- so abgespeichert, dass sie auch nach einem Ausschalten noch vorhanden sind (nichtflüchtiger Speicher).

Wird das Eingabefenster mit der Taste "Abbrechen" verlassen, so werden die vorher aktiven Werte wieder geladen. Somit werden alle im Eingabefenster gemachten Änderungen rückgängig gemacht.

10.4.5 Grenzwertfehler

PASO überprüft jeden Parameterwert, der entweder über die serielle Schnittstelle oder aus einer Datei eingelesen wird, auf seine Grenzwerte. Sollte ein Parameterwert kleiner oder grösser als sein erlaubter Wertebereich sein (= Grenzwertüberschreitung), so wird er automatisch auf seinen Default-Wert gesetzt und es erscheint das folgende Fenster:

Gre	Grenzwertfehler				
Folgende Parameter wurden auf den Default Wert gesetzt:					
	Parameter	Aktueller Wert	Min. Wert	Max. Wert	Default Wert 🔺
1	Imin A	-1.0	0.0	950.0	150.0
2	Imax A	-1.0	0.0	1800.0	700.0
3	Imin B	-1.0	0.0	950.0	150.0
4	Imax B	-1.0	0.0	1800.0	700.0
5	Rampe +	-10.0	0.0	25.0	0.0
6	Rampe -	-100.0	0.0	25.0	0.0
7	Frequenz	-100.0	20.0	500.0	100.0
8	Profil Nr. 1	0	1	1	0 [n.a.] 🔍
				<u> </u>	Hilfe

Parameter: Aktueller Wert: Min. Wert: Max. Wert: Default Wert: Name des Parameters, der eine Grenzwertüberschreitung aufweist Aktueller Wert des Parameters Kleinster erlaubter Wert des Parameters Grösster erlaubter Wert des Parameters Vorgegebener Wert des Parameters

Nach dem Betätigen der Taste "OK" wird der aktuelle Wert durch den Default-Wert überschrieben.



Im Normalfall wird nie eine Grenzwertüberschreitung vorkommen. In den folgenden Fällen kann dies jedoch geschehen:

- beim Öffnen einer Datei, in welcher von aussen Parameterwerte verändert wurden
- beim Einlesen von Daten einer angeschlossenen Steuerkarte mit einer anderen Konfiguration als aktuell im PASO eingestellt ist (nur wenn die angeschlossenen Steuerkarte während dem "On Line"-Modus ausgewechselt wird)
- bei einer fehlerhaften Datenübertragung

10.5 PASO Befehlsbeschreibung

Die Beschreibung der einzelnen Befehle und Parameter erfolgt im Abschnitt "Einstellungen" Seite 24.

11 Entsorgung

- Die Elektronikkarte ist nach den allgemein g
 ültigen Vorschriften desjenigen Landes zu entsorgen, in welchem sie im Einsatz ist.
- Elektronikkarten werden von spezialisierten Firmen rezikliert.

12 Zusatzinformationen

Sie finden Zusatzinformationen in folgenden WANDFLUH-Dokumentationen:

WANDFLUH-Elektronik allgemein Zubehör	Dokumentation A Dokumentation A	Register Register	1.13 1.13
Proportional Wegeventile	Dokumentation A	Register	1.10
Proportional Druckventile	Dokumentation A	Register	2.3
Proportional Stromventile	Dokumentation A	Register	2.6





A Einstellanleitungen

A.1 Druckbegrenzung mit Drosselventil

- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler ausschalten (Stellung "aus")
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" unter "Reglertyp" den Reglertyp "Druckbegrenzung mit Drosselventil" wählen
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" die Taste "Standard" betätigen. Somit werden alle Einstellungen in diesem Fenster auf Standardwerte gesetzt.
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Benutzter Eingang" die richtigen Eingänge für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Signaltyp" den Signalbereich für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Istwerteingangssignal und Messsystembereich einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Offset" einen ev. vorhandenen Offset vom Istwertsignal einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Sollwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Sollwerteingangssignal und Arbeitsbereich einstellen
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung aktivieren
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imin A" den minimalen Strom so einstellen, dass sich der maximale Druck aufbauen kann
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imax A" den maximalen Strom so einstellen, dass sich der minimale Druck aufbauen kann
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung ausschalten
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler einschalten (Stellung "ein" oder "extern", wenn der Digitaleingang 4 "Regler Aus" angeschlossen ist)
- Im Menu "Parameter_Regler" kann nun die gewünschte Regelcharakteristik mittels den P-, I- und D-Eingaben eingestellt werden.



A.2 Druckminderung mit Drosselventilen

- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler ausschalten (Stellung "aus")
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" unter "Reglertyp" den Reglertyp "Druckminderung mit Drosselventilen" wählen
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" die Taste "Standard" betätigen. Somit werden alle Einstellungen in diesem Fenster auf Standardwerte gesetzt.
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Benutzter Eingang" die richtigen Eingänge für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Signaltyp" den Signalbereich für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Istwerteingangssignal und Messsystembereich einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Offset" einen ev. vorhandenen Offset vom Istwertsignal einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Sollwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Sollwerteingangssignal und Arbeitsbereich einstellen
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung aktivieren
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imin A" den minimalen Strom so einstellen, dass sich langsam ein Druck aufbauen kann
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imax A" den maximalen Strom so einstellen, dass sich schnell ein Druck aufbauen kann
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imin B" den minimalen Strom so einstellen, dass sich der Druck langsam abbauen kann
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imax B" den maximalen Strom so einstellen, dass sich der Druck schnell abbauen kann
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung ausschalten
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler einschalten (Stellung "ein" oder "extern", wenn der Digitaleingang 4 "Regler Aus" angeschlossen ist)
- Im Menu "Parameter_Regler" kann nun die gewünschte Regelcharakteristik mittels den P-, I- und D-Eingaben eingestellt werden.



A.3 Druckminderung mit Drosselventilen für Spannfunktion

- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler ausschalten (Stellung "aus")
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" unter "Reglertyp" den Reglertyp "Druckminderung mit Drosselventilen für Spannfunktion" wählen
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" die Taste "Standard" betätigen. Somit werden alle Einstellungen in diesem Fenster auf Standardwerte gesetzt.
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Benutzter Eingang" die richtigen Eingänge für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Signaltyp" den Signalbereich für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Istwerteingangssignal und Messsystembereich einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Offset" einen ev. vorhandenen Offset vom Istwertsignal einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Sollwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Sollwerteingangssignal und Arbeitsbereich einstellen
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung aktivieren
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imin A" den minimalen Strom so einstellen, dass sich langsam ein Druck aufbauen kann
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imax A" den maximalen Strom so einstellen, dass sich schnell ein Druck aufbauen kann
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imin B" den minimalen Strom so einstellen, dass sich der Druck langsam abbauen kann
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imax B" den maximalen Strom so einstellen, dass sich der Druck schnell abbauen kann
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung ausschalten
- Im Menu "Parameter_Allgemein" unter "Strom Vorwärts" den Stromwert, der zum Ladeventil ausgegeben wird, wenn der Digitaleingang "Vorwärts" gesetzt wurde, einstellen
- Im Menu "Parameter_Allgemein" unter "Druckschwelle Vorwärts" die Druckschwelle, bei welchem der Regler bei aktivierten Vorwärtssignal wieder einschaltet, einstellen
- Im Menu "Parameter_Allgemein" unter "Strom Rückwärts" den Stromwert, der zum Entladeventil ausgegeben wird, wenn der Digitaleingang "Rückwärts" gesetzt wurde, einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler einschalten (Stellung "ein" oder "extern", wenn der Digitaleingang 4 "Regler Aus" angeschlossen ist)
- Im Menu "Parameter_Regler" kann nun die gewünschte Regelcharakteristik mittels den P-, I- und D-Eingaben eingestellt werden.



A.4 Druckbegrenzung mit Druckbegrenzungsventil

- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler ausschalten (Stellung "aus")
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" unter "Reglertyp" den Reglertyp "Druckbegrenzung mit Druckbegrenzungsventil" wählen
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" die Taste "Standard" betätigen. Somit werden alle Einstellungen in diesem Fenster auf Standardwerte gesetzt.
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Benutzter Eingang" die richtigen Eingänge für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Signaltyp" den Signalbereich für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Istwerteingangssignal und Messsystembereich einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Offset" einen ev. vorhandenen Offset vom Istwertsignal einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Sollwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Sollwerteingangssignal und Arbeitsbereich einstellen
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung aktivieren
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imin A" den minimalen Strom so einstellen, dass der maximal gewünschte Druck erreicht wird
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imax A" den maximalen Strom so einstellen, dass der minimal gewünschte Druck erreicht wird.
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung ausschalten
- Im Menu "Analyse_Daten" das Verhältnis zwischen dem angezeigten Sollwert und dem angezeigten Istwert ausrechnen (Sollwert / Istwert). Durch die nicht ganz lineare Kennlinie der Druckventile stimmt dieser Faktor nicht für den ganzen Bereich. Deshalb sollte diese Einstellung in dem Bereich gemacht werden, wo dann auch der Arbeitsbereich vom Regler liegt.
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" unter "Sollwert Addierung" den vorher ausgerechneten Faktor eingeben
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler einschalten (Stellung "ein" oder "extern", wenn der Digitaleingang 4 "Regler Aus" angeschlossen ist)
- Im Menu "Parameter_Regler" kann nun die gewünschte Regelcharakteristik mittels den P-, I- und D-Eingaben eingestellt werden.



A.5 Druckminderungen mit Druckminderventil

- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler ausschalten (Stellung "aus")
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" unter "Reglertyp" den Reglertyp "Druckminderung mit Druckminderventil" wählen
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" die Taste "Standard" betätigen. Somit werden alle Einstellungen in diesem Fenster auf Standardwerte gesetzt.
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Benutzter Eingang" die richtigen Eingänge für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Signaltyp" den Signalbereich für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Istwerteingangssignal und Messsystembereich einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Offset" einen ev. vorhandenen Offset vom Istwertsignal einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Sollwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Sollwerteingangssignal und Arbeitsbereich einstellen
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung aktivieren
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imin A" den minimalen Strom so einstellen, dass der minimal gewünschte Druck erreicht wird
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imax A" den maximalen Strom so einstellen, dass der maximal gewünschte Druck erreicht wird.
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung ausschalten
- Im Menu "Analyse_Daten" das Verhältnis zwischen dem angezeigten Sollwert und dem angezeigten Istwert ausrechnen (Sollwert / Istwert). Durch die nicht ganz lineare Kennlinie der Druckventile stimmt dieser Faktor nicht für den ganzen Bereich. Deshalb sollte diese Einstellung in dem Bereich gemacht werden, wo dann auch der Arbeitsbereich vom Regler liegt.
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" unter "Sollwert Addierung" den vorher ausgerechneten Faktor eingeben
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler einschalten (Stellung "ein" oder "extern", wenn der Digitaleingang 4 "Regler Aus" angeschlossen ist)
- Im Menu "Parameter_Regler" kann nun die gewünschte Regelcharakteristik mittels den P-, I- und D-Eingaben eingestellt werden.



A.6 3-Wege Stromregelung mit Drosselventil

- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler ausschalten (Stellung "aus")
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" unter "Reglertyp" den Reglertyp "3-Wege Stromregelung mit Drosselventil" wählen
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" die Taste "Standard" betätigen. Somit werden alle Einstellungen in diesem Fenster auf Standardwerte gesetzt.
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Benutzter Eingang" die richtigen Eingänge für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Signaltyp" den Signalbereich für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Istwerteingangssignal und Messsystembereich einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Offset" einen ev. vorhandenen Offset vom Istwertsignal einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Sollwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Sollwerteingangssignal und Arbeitsbereich einstellen
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung aktivieren
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imin A" den minimalen Strom so einstellen, dass der maximal gewünschte Volumenstrom erreicht wird
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imax A" den maximalen Strom so einstellen, dass der minimal gewünschte Volumenstrom erreicht wird.
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung ausschalten
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler einschalten (Stellung "ein" oder "extern", wenn der Digitaleingang 4 "Regler Aus" angeschlossen ist)
- Im Menu "Parameter_Regler" kann nun die gewünschte Regelcharakteristik mittels den P-, I- und D-Eingaben eingestellt werden.



A.7 2-Wege Stromregelung mit Drosselventil

- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler ausschalten (Stellung "aus")
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" unter "Reglertyp" den Reglertyp "2-Wege Stromregelung mit Drosselventil" wählen
- Im Menu "Konfiguration_Reglertyp" die Taste "Standard" betätigen. Somit werden alle Einstellungen in diesem Fenster auf Standardwerte gesetzt.
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Benutzter Eingang" die richtigen Eingänge für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Signaltyp" den Signalbereich für den Soll- und Istwert wählen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Istwerteingangssignal und Messsystembereich einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Istwert_Offset" einen ev. vorhandenen Offset vom Istwertsignal einstellen
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Sollwert_Auflösung" das Verhältnis zwischen Sollwerteingangssignal und Arbeitsbereich einstellen
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung aktivieren
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imin A" den minimalen Strom so einstellen, dass der minimal gewünschte Volumenstrom erreicht wird
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Prop. Ventil Einstellungen_Imax A" den maximalen Strom so einstellen, dass der maximal gewünschte Volumenstrom erreicht wird.
- Im Menu "Parameter_Ventile" unter "Direkte Magnetbetätigung" die direkte Magnetbetätigung ausschalten
- Im Menu "Konfiguration_Soll/Istwert Signale" unter "Regler" den Regler einschalten (Stellung "ein" oder "extern", wenn der Digitaleingang 4 "Regler Aus" angeschlossen ist)
- Im Menu "Parameter_Regler" kann nun die gewünschte Regelcharakteristik mittels den P-, I- und D-Eingaben eingestellt werden.



B Parameter Einstellungen

Parameter	Werkseinstellung	Kundeneinstellung 1	Kundeneinstellung 2
Fostsoll Druck 1 7	Obar		Rundenenistenung 2
Ctoppoit 1 7		{	
Stopzent I - 7	08		
Ausgang Druck erreicht 1 - 7	selzen		
Imin Magnet A	150MA		
Imax Magnet A	/00mA		
Imin Magnet B	150mA		
Imax Magnet B	700mA		
Frequenz	100Hz		
Pegel	100mA]	
P-Verst positiv	1		
I-Zeit positiv	0.00s]	
I-Fenster positiv	0.00bar		
D-Verst positiv	1.00		
D-Zeit positiv	0.00s	{	
P-Verst negativ	1	{	
I-Zeit negativ	0.00s	{	
L-Fenster negativ	0.00bar	{	
D-Veret negativ	1 00		
D Zoit pogativ	0.00	{	
	0.005		
	0.005		
Rampe -	U.UUS		
Positionstenster	1bar		
Positionsfenster Hysterese	<u>1bar</u>		
Ausgang 'Druck erreicht'	setzen		
Reglerfunktion	extern		
Systemregelsinn	nicht invertiert		
Reglertyp	Druckminderung mit		
	Drosselventilen		
Ladeventil	stromlos geschlossen]	
Entladeventil	stromlos geschlossen		
Imin immer aktiv	ja]	
Faktor Sollwertaufschaltung	0.0		
Anzeige der Weggrösse	bar		
Signaltyp Sollwert	0 10VDC		
Benutzter Eingang Sollwert	AnaEin1 IV1	{	
Invertierung Sollwert	nein	{	
Kabelbruch Sollwert	nein	{	
Auflösung Sollwert	10bar/V	{	
Signaltyn Istwert			
Benutzter Eingang Istwert			
Kobolbruch lotwort			
Autiosung Istwert	10bar/V		
Digitaleingang 1 - 8	X		
Digitalausgang 1 - 2	X		